

Módulo IV: Guías Practicas

Autores:

Juan Carlos Caldera Palma Wilberth Elieser Suazo Sequeira

Coordinador:

Msc. Ing. Marlon Ramírez

INDICE

<u>GUÍAS PRÁCTICAS DEL MÓDULO I: REDES DE TELEFONÍA1</u>
ABORATORIO NO. 1. INTRODUCCIÓN A LAS CENTRALES PBX *
LABORATORIO NO. 2: CONFIGURACIÓN DE PBX DIGITAL PANASONIC MODELO KX-TD816SP. *
LABORATORIO NO. 4: CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS EN PBX VIRTUAL
LABORATORIO NO. 5: INTRODUCCIÓN AL MÓDULO EE-PM *
LABORATORIO NO. 6: CODIFICACIÓN HDB361
LABORATORIO NO. 7: RECEPCIÓN DE LA SEÑAL HDB3
LABORATORIO NO. 8: SELECCIÓN DE RANURAS DE TIEMPO EN UNA LLAMADA TELEFÓNICA
LABORATORIO NO. 9: FASES DE UNA CONEXIÓN TELEFÓNICA. *
LABORATORIO NO. 10: TENSIONES Y SEÑALES DE CONTROL
LABORATORIO NO. 1: INTRODUCCION AL SIMULADOR DE REDES
LABORATORIO NO. 2: INTRODUCCION A WIRESHARK
LABORATORIO NO. 3: EJERCICIOS INTRODUCTORIOS A REDES DE DATOS
LABORATORIO NO. 4: DIRECCIONAMIENTO DE TRAMAS
LABORATORIO NO. 5: PROTOCOLOS HULC Y PPP
LABORATORIO NO. 6: PROTOCOLO DE CAPA DE ENLACE FRAME-RELAY.
LABORATORIO NO. 7: DIVISION DE UNA RED EN SUBREDES USANDO VLSIVI
LABORATORIO NO. 8: PROTOCOLOS IP, TCP Y UDP
LABORATORIO NO. 9: PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO USPF.
LABORATORIO NO. 10: PROTOCOLOS ARP, ICIVIP, DHCP Y HTTP
LABORATORIO NO. 11: INTRODUCCION AL SIMULADOR DE RED GRAFICO GSINS.
LABORATORIO NO. 12. PROTOCOLO DE CONMUTACIÓN POR ETIQUETA MIPLS
GUIAS PRACTICAS DEL MODULO III: TELEFONIA IP
LABORATORIO NO. 1: CONFIGURACION DE HIPATH 3000 VIA DTMF *
LABORATORIO NO. 2: CONFIGURACION DE HIPATH 3000 VIA SOFTWARE *
LABORATORIO NO. 3: INTRODUCCIÓN A HIPATH 2000 *
LABORATORIO NO. 4: CONFIGURACIÓN HIPATH 2000 Y ADAPTADOR ATA LINKSYS CISCO
LABORATORIO NO. 5: ENLACE ENTRE HIPATH 2000 Y ASTERISK. *
LABORATORIO NO. 6: ENLACE ENTRE HIPATH 2000 Y ASTERISK SOBRE MONITOREO. *
LABORATORIO NO. 7: CONFIGURACIÓN DE CALL-CENTER EN ASTERISK
LABORATORIO NO. 8: INTERCONEXIÓN DE CENTRALES ASTERISK A TRAVÉS DE RED MPLS

¹

 $^{^{1}}$ * Laboratorio tomado de la monografía titulada "Creacion de guias de laboratorio para la clase de redes telefonicas".

Guías Prácticas del Módulo I: Redes de Telefonía



Laboratorio No. 1: Introducción a las centrales PBX *

Modulo	Redes de Telefon	lía		
Tipo Práctica	🗌 Laboratorio 🗔	Laboratorio Simulación		
Unidad Temática				
No Alumnos por práctica	2	Fecha		
Nombre del Profesor				
Nombre(s) de Alumno(s)				
Tiempo estimado	١	/o. Bo. Del Profesor		
Comentarios				

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Familiar al estudiante con el entorno de las centrales telefónicas existentes en el laboratorio de Sistemas de Comunicaciones.

II. Objetivos específicos

- 1. Describir el contexto en el que se desarrollan las prácticas de laboratorio.
- 2. Presentar las características de las centrales privadas dentro del laboratorio de Sistemas de Comunicaciones.
- 3. Especificar los detalles técnicos de cada una de las centrales en estudio.

III. Medios a utilizar

- PBX Hipath 3000
- Teléfonos Siemens Optipoint 500 Standard
- PBX Hipath 2000
- PBX PANASONIC KX-TD816
- Equipo de cómputo

IV. Introducción

El entorno en el que vamos a trabajar se muestra en la figura 1:





Fig. 1 Escenario de las centrales privadas PBX en el laboratorio

Esta práctica de laboratorio tiene como propósito dar a conocer a los estudiantes las centrales telefónicas con las que cuenta la universidad para realizar prácticas de laboratorio.

El laboratorio de sistemas de comunicaciones cuenta con 3 centrales telefónicas: 2 de la empresa Siemens y 1 de la empresa PANASONIC.

Además se cuenta con módulo práctico de transmisión y conmutación PCM que posee las características de una central digital de primer nivel o central local con la conexión de 4 teléfonos.

V. Conocimientos previos

- Central Privada o PBX (Private Branch eXchange).
- Servicios que brindan las PBX.

VI. Procedimiento

El procedimiento descrito a continuación es de carácter teórico. El brindará una descripción de las características que poseen las centrales en particular.

Tema 1: Central Hipath 2000

El sistema HiPath 2000 se presenta en tres variantes:

- HiPath 2020
- HiPath 2030
- HiPath 2036

4



Los	datos	técnicos	se	presentan	а	continuación:

Valores máximos	Hipath 2020 (rack 19")	Hipath 2030 (rack 19")	Hipath 2036 (rack 19")
Enlaces	2 S₀SIP (ISTP/WAN)	4 S₀SIP (ISTP/WAN)	6 a/b (CLIP)SIP (ISTP/WAN)
Extensiones analógicas	-	2	4
Extensiones IP	20	30	30
Extensiones totales	22	36	34
Wireless LAN (optiPoint WL2)	Sí	Sí	Sí
Puerto LAN Switch	4	4	4
Puerto DMZ	1	1	1
Puerto WAN	1	1	1
Puerto USB	1	1	1
DSP	8	8	8
EVM (Servidor vocal)	-	24 buzones	24 buzones
Gestión WEB (Acceso remoto vía LAN)	Sí	Sí	Sí
, Dimensiones (Al x A x F) en mm	44,5x440x3801 U	44,5x440x3801 U	44,5x440x3801 U
Versión de software	V2.0	V2.0	V2.0

 Tabla 1 Modelos de centrales Hipath 2000

Todas las centrales poseen las mismas magnitudes, iguales puertos LAN, 1 puerto WAN, 1 puerto USB y 1 puerto DMZ. La diferencia radica en las interfaces de intercambio, así como en las conexiones de líneas a/b para líneas subscriptoras.

El sistema Hipath 2020 posee 2 líneas S₀ mientras que la Hipath 2030 posee 4 líneas S₀ que se utilizan como configuración opcional ya sea como interfaz de intercambio o como interfaz de subscriptor. La Hipath 2036 posee 6 puertos HKZ que se utilizan como troncales.



El modelo Hipath 2000 posee una dirección gateway que funciona como el interfaz entre la LAN/WAN y los circuitos de intercambio tradicionales. Esta dirección gateway por defecto es la 192.168.1.2 modificable mediante administración. La asignación de números de telefonía IP facilita el movimiento de los empleados y los lugares de trabajo.

La administración de la central Hipath 2000 se realiza vía Web conocido como WBM, introduciendo la dirección IP determinada en el explorador de preferencia. Aquí se pueden realizar las modificaciones de los parámetros y configuraciones entrando en un llamado "Modo experto".





Fig. 2 Escenario de Hipath 2000

HiPath 2036 ofrece una amplia gama de opciones de conexión, tanto para la red telefónica pública como el lado del usuario. La conexión de circuitos de intercambio tradicionales se pueden utilizar en paralelo con las conexiones a proveedores de servicios de telefonía de Internet (ISP / ITSP).

Se pueden utilizar como terminales teléfonos analógicos convencionales o dispositivos tales como máquinas de fax y apertura de puertas. Además pueden emplearse adaptadores analógicos adicionales.

Todos los tipos de dispositivos IP se pueden conectar a la interfaz LAN a través del switch externo, el cual también suministra la energía necesaria a estos



dispositivos (Power-over-Ethernet). En combinación con estaciones base WLAN adicionales es posible la comunicación inalámbrica tanto para aplicaciones de voz y datos, por ejemplo, utilizando un teléfono WLAN o un optiClient 130 instalado en una portátil.

La interfaz de Internet para comunicaciones de voz y datos están protegidos por un firewall.

Se puede configurar un servidor de correo electrónico en el puerto DMZ, aislado del resto de la infraestructura interna de la empresa, para la transmisión de entrada de correo electrónico a su respectivo destinatario.

La interfaz USB se utiliza para la configuración inicial del sistema.

Tema 2: Central Hipath 3000

El sistema Hipath 3000 presenta las siguientes variantes:

- HiPath 3750/3700
- HiPath 3550/3500
- HiPath 3350/3300

El modelo Hipath 3750 es un sistema montado sobre el suelo, mientras que las variantes 3550 y 3350 son sistemas montado en pared. Los Rack de 19" corresponden a los modelos Hipath 3700 donde los periféricos se conectan en un patch panel y a los modelos 3500/3300 donde los periféricos se conectan directamente a la terminal RJ-45.

La variante presentada en este documento es el montado sobre pared correspondiente a la Hipath 3550 con el cual se presentan los diseños de algunos laboratorios.

ulgunoc					
Valores máximos	Hipath 3300 (rack 19")	Hipath 3350 (sist. mural)	Hipath 3500 (rack 19'')	Hipath 3550 (sist. mural)	Hipath 3800 (suelo o rack 19")
Extensiones analógicas	20	36	44	96	384
Extensiones digitales	24	24	48	72	384
Extensiones	96	96	192	192	500

VoIP | Laboratorio No. 1: Introducción a las centrales PBX * 7



Managua,	Nicaragua
----------	-----------

IP					
Extensiones inalámbricas	16	16	32	64/32	250
Estaciones					
base de					
Hipath	3	3	7	16/7	64
Cordless					
Office					
Interfaces	1	2	1	2	2
V.24	•	-	•	-	-
optiClient					
Attendant	4	4	4	4	6
(Operadora					
en PC) Número de					
numero de	16	16	60	60	250
enlaces	10	10	60	00	250
Número de	40	40	00	<u> </u>	100
canales B	10	10	60	60	180
Enlaces IP	16	16	48	48	128
Nodos de					
red IP en	32	32	32	32	32
LAN					
Módulos	1	1	3	3	8
HG1500			-	-	_
Dimensiones	89x440x3802	450,400,400	155x440x3803,5	450,400,000	100
	U	450X460X130	U	450X460X200	490x410x390
Vorsión do					
software	V7.0	V7.0	V7.0	V7.0	V7.0
Peso					16.5 Kg
	Aprox. 6 Kg	Aprox. 6 Kg	Aprox. 8 Kg	Aprox. 8 Kg	base15 Kg
	. 0	. 5		. 0	expansión
Color de la caia	Verde azul	Gris claro	Verde azul	Gris claro	Azul metal

 Tabla 2 Especificaciones de la Familia Hipath 3000.

La central Hipath 3000 se puede administrar vía DTMF mediante teléfonos propietarios como el Optipoint 500 Standard.

8





Fig. 3 Optipoint 500 Standard

En este tipo de administración el teléfono posee un panel de control que facilita la movilidad en las opciones que se desean programar. Para iniciar el modo de programación basta ingresar el comando *95 e introducir el nombre de usuario y contraseña del sistema que por defecto es 31994. Luego aparecerán las prestaciones o servicios que dispone la central que se pueden modificar.

Asimismo la central también se puede manipular mediante una aplicación para PC. El software de administración para el sistema de comunicación Hipath 3000 es el HiPath 3000 Manager E. Es una herramienta de servicio que se ejecuta bajo Microsoft® Windows en un PC conectado al sistema vía V.24, S₀ o interfaz LAN basado en TCP-IP.

Para hacer la conexión de la PC con la central para la transmisión de la información a través del software se utiliza un cable serial con terminales RS232 de 9 pines. La configuración que posee dicho cable es utilizada únicamente por las centrales Siemens.

El tipo de conexión que se utiliza para la configuración del cable RS232 se muestra en la figura 4:





Fig. 4 Cable RS232 para la Central Hipath 3000

El software Hipath 3000 Manager E se instala en el ordenador de forma que facilita la administración de la central telefónica. A través del Hipath 3000 Manager E se realizan las mismas configuraciones que en DTMF, la diferencia es que se tiene un interfaz más agradable para la persona que está realizando la configuración.

La principal ventaja acerca del Manager E es que se puede descargar un archivo de base de datos KDS y modificarlo tantas veces como quiera sin cambiar el sistema en caliente, o sea mientras esté trabajando.

Se debe descargar una KDS antes de hacer cualquier trabajo, o bien cargar una KDS guardada, hacer los cambios y luego realizar la transferencia de nuevo al sistema. Si algo sale mal sólo puede cargar la KDS original que se tenía guardada.

Escenario general de la central Hipath 3550





Fig. 5 Escenario de Hipath 3000

La figura 5 muestra un esquema de interconexión de la Hipath 3550.

Las terminales a/b se utilizan para conectar teléfonos estándar y terminales analógicos como fax de grupo 2 y 3, módem, contestadores, entre otros.

La interfaz $U_{P0/E}$ es de tipo digital para conectar teléfonos Optiset E, Optipoint 500 a dos hilos, estaciones base DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications).

El puerto V.24 se emplea para conectar una PC de servicio, tarificador o una impresora para registrar todos los detalles de las llamadas.

Las interfaces s_0 son útiles para conexión digital dedicada ya sea a troncales ISDN o a terminales ISDN (teléfonos ISDN, dispositivo fax del grupo 4, PC).

Con el módulo HiPath HG 1500, la conexión de las plataformas de comunicaciones HiPath 3000 se realiza vía LAN Ethernet.



HiPath HG 1500 convierte el sistema HiPath en un servidor de comunicaciones de voz, datos y vídeo que cubre todos los requisitos aplicables para pequeños y medianos niveles de tráfico de datos.

Tema 3: PANASONIC KX-TD816

Es una centralita híbrida para 4 líneas y 8 extensiones híbridas, ampliables a 8 líneas y 16 extensiones.

KX-TD816	Sistema básico	Con unidades opcionales	Conexión de sistema
Línea Exterior	4	8	-
Extensión	8	16	-

Tabla 3 Especificaciones Panasonic KX-TD816

Este sistema puede doblar la capacidad de extensiones conectando un teléfono específico y un teléfono de línea única. El teléfono específico puede compartir la extensión con otro teléfono de línea única. Además, puede conectar un teléfono específico digital Panasonic y un teléfono de línea única a un conector y utilizarlos como extensiones individuales.

La administración de esta central híbrida se puede realizar mediante DTMF. Se pueden utilizar teléfonos regulares, como un teléfono de impulsos o un teléfono específico Panasonic como el KX-T7533 a utilizarse en el laboratorio junto con el KX-TS3EX.



a) b) Fig. 6 Teléfonos específicos PANASONIC: a) KX-T7533; b) KX-TS3EX

Asimismo existe un software de aplicación E1232B2 para la administración de la central en el entorno MS-DOS. Esta programación es posible conectando la PC a través de un puerto serie para obtener los datos de la central para su administración.

Este tipo de administración presenta las ventajas de imprimir y salvar datos, visualizar en la pantalla del monitor información relativa a situaciones, etc. Para ello es suficiente conectar el cable de comunicaciones suministrado entre un



puerto serie del PC y el terminal RS-232 de la central dispuesto en el lateral derecho.

Escenario general de la central Panasonic KX-TD816





13

Fig. 7 Escenario de la central KX-TD816

En la figura 7 se presenta un diagrama acerca de las conexiones de líneas troncales y extensiones que se pueden realizar con la central Panasonic KX-TD816. Aquí se muestran los dispositivos terminales que se pueden conectar a las extensiones.

Características Técnicas

Método de control	CPU: CPU de 16 bits
Conmutación	Conmutador de tiempo PCM sin



14

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE ELECTOTECNIA Y COMPUTACIÓN Departamento de Sistemas Digitales y Telecomunicaciones Managua, Nicaragua

		bloqueo		
	Primaria	KX-TD816: 220 VCA – 230 VCA, 50 Hz / 60 Hz KX-TD1232: 220 VCA – 240 VCA, 50 Hz / 60 Hz		
	Secundaria	Alimentación de la extensión: 30 V Voltios del circuito: ±5 V, ±15 V		
Alimentaciones	Fallo en la alimentación	 Duración de la memoria de seguridad: siete años con la batería de litio suministrada 4 líneas exteriores como máximo para el modelo KX-TD816, y 6 líneas exteriores como máximo para el modelo KX-TD1232 asignadas automáticamente a las extensiones (fallo de alimentación) Funcionamiento del sistema durante unos diez minutos con la batería de seguridad opcional y la tarjeta adaptadora (KX-A216) para el KX-TD816. Funcionamiento del sistema durante unas tres horas utilizando las baterías recomendadas (dos baterías de 12VCC.) 		
	Externa	Marcación por pulsos (DP) 10 pps, 20		
Marcación		Marcación por tonos (DTMF)		
Marcación	Interna	Marcación por pulsos (DP) 10 pps, 20 pps Marcación por tonos (DTMF)		
	Líneas exteriores	Conector modular		
Conectores	Extensiones	KX-TD816: Conector modular KX-TD1232: Conector Amphenol		
	Salida de búsqueda	Conector de patillas (CONECTOR RCA)		
	Entrada de música externa	Dos conectores conductores (MINI CONECTOR de 3,5 mm de diámetro)		



Límite de bucle de extensión	Teléfono específico: 40 Ω Teléfono regular: 600 Ω incluido el grupo Interfono: 20 Ω
Mínima resistencia a la pérdida	15000 Ω
Máximo número de extensiones por puerto híbrido	 1 para teléfono específico o teléfono regular 2 en paralelo o mediante conexión de puerto de dispositivo extra de un teléfono específico y un teléfono regular.
Voltaje de llamada	70 Vrms a 25 Hz, según la carga de Ilamada
Límite de bucle de la red telefónica	1600 Ω máx.
Requisitos de entorno	0 °C – 40 °C, 10 % – 90 % humedad relativa
Rango del tipo de Flash de gancho de colgar	204 ms –1000 ms

Tabla 4 Datos Técnicos de la central Panasonic KX-TD816

Tema 4: Central Asterisk

Asterisk es un programa de software libre que provee de una gran cantidad de funcionalidades que posee una central telefónica (PBX) como las mencionadas anteriormente. Como cualquier PBX, se puede conectar un número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP o bien a una ISDN tanto básicos como primarios.

Las centrales Asterisk se montan a partir de una PC, corriendo un software determinado. Se trata de una central que opera completamente en VoIP.

Para la administración se utilizan las herramientas Web del servidor (la computadora donde se instala el Asterisk) o través de la interfaz de comandos del Trixbox en LinuxCentos, basado en Linux Red Hat Enterprise el cual se compone de software libre y código abierto.





Tema 5: Módulo PCM/EV

El módulo PCM/EV (Pulse-Code Modulation/Electronic Veneta) es un equipo de Telefonía Fija, constituido por módulos experimentales, entrenadores y demás equipos que permiten el desarrollo de cursos teórico-experimentales para el estudio de todas las nociones, los aparatos y los sistemas utilizados en la telefonía moderna.

Es un sistema que permite analizar todos los principales aspectos correspondientes a la codificación, la conmutación y la transmisión digital de señales PCM.

Desarrolla las funciones típicas de una central telefónica y un sistema Multiplex PCM de primer nivel 2.048kbps-32 canales, utilizado para la transmisión simultánea de varios canales telefónicos a distancia, completo también de la sección de recepción necesaria.

El sistema PCM/EV está constituido por los siguientes componentes:

- Interfaz con las líneas de usuario.
- Unidad de conmutación digital.
- Interfaz con la línea externa.
- Línea simulada.



- Receptor de línea.
- Transmisor de línea.
- Base de tiempos.
- Generador de tonos.

Interfaz con las líneas de usuarios:

Esta sección convierte las señales analógicas de fonía en secuencias binarias multiplexadas en un bus PCM a cuatro hilos. Se compone de:

- El interfaz de usuario propiamente dicho SLIC (Subscriber Line Interface Circuit).
- Los circuitos de codificación y decodificación PCM de las señales de fonía (CODEC).
- Los circuitos de acceso a las multiplexaciones PCM de las fonías de recepción y transmisión.

En el teléfono a multifrecuencia está presente también el circuito de decodificación de los tonos de servicio, colocado inmediatamente después de la interfaz de usuario.

Unidad de conmutación digital:

Esta unidad se encuentra entre:

- > La multiplexación PCM conectada a las líneas de usuario.
- La multiplexación PCM que procede de la línea externa (sistema primario).

En la unidad de conmutación digital se realizan las asignaciones de espacio y tiempo que instauran los circuitos de fonía entre los canales PCM.

Interfaz con la línea externa:

El interfaz se halla en in único circuito integrado, que realiza la función de intermediario entre las señalizaciones bipolares (HDB3) de la línea externa, organizadas según el esquema primario CEPT.

Transmisor de línea (BIPOLAR LINE DRIVER):

El transmisor de línea tiene la función de introducir en la línea externa las señalizaciones bipolares transmitidas por el interfaz CEPT.

Línea externa (LINE):



La línea externa es simulada por una red que introduce la atenuación y las distorsiones típicas de los pares balanceados. En la línea simulada se introduce también un nivel regulable de ruido (NOISE GENERATOR).

Receptor de línea:

El receptor de línea transfiere al interfaz CEPT las señalizaciones bipolares de recepción de la línea externa. Incluye el ecualizador de línea (LINE EQUALIZER) el cual elimina las componentes de frecuencias indeseables, el regenerador de reloj (CLOCK RECOVERY) un circuito que coindice con el tiempo de la señal original y el detector de datos (DATA DETECTOR) que determina si fue enviado un 0 o un 1.

Base de los tiempos (PCM TIMING):

Este circuito extrae, de un oscilador de cristal de cuarzo a 4096 Hz, las señales de sincronismo, bit y trama, que suministran el control temporal de las multiplexaciones PCM en división de tiempo.

Generador de los tonos (TONES GENERATOR):

Genera y temporiza los tonos de señalización de la central. Cuando un usuario quiere llamar, la central envía un "tono de marcado" que tiene una frecuencia de 425 Hz, para la persona que llama para así indicar que una línea está disponible. está modulado FL tono de marcado ON/OFF en secuencia TONO/PAUSA/TONO/PAUSA. Una vez que se recibe el número marcado, la central lleva a cabo la conexión y envía el tono libre a la persona que llama. Este tono también tiene una frecuencia de 425 Hz y se modula ON/OFF = TONO/PAUSA con una razón de 1s/4s. Si la persona llamada está ocupada, la central envía TONO DE OCUPADO, la cual es una secuencia alterna de TONO/PAUSA de igual duración y período equivalente a 1s.

Unidad de control (µP):

La gestión de las conexiones que entran en acción por el sistema es confiada a una unidad de control (μ P) provista de microprocesador; la misma unidad realiza también otras funciones, por ejemplo:

Programar las funciones de los circuitos PCM (CODECS) asignando, entre otras, los intervalos temporales (time slot) de recepción y transmisión a los distintos teléfonos.



- Interceptar las señalizaciones de servicio producidas por los terminales de usuario y transmitir a los mismos las señalizaciones de servicio emitidas por la central.
- Programar las funciones del interfaz CEPT recibiendo del mismo las señalizaciones de alarma y de estado.

Para estas funciones la unidad de control se vale de:

- > Un puerto de uso general puesto a disposición por los "CODECS"
- Tres líneas en serie multiplexadas de la matriz de conmutación, programables para la transferencia de los datos (en lugar de las señalizaciones PCM)

La unidad de control está conectada también en RS232 con un ordenador personal, que puede asumir la función de supervisor de las actividades desarrolladas.

Características Técnicas

- 4 Interfaces de usuario (SLIC) para la conexión de 4 teléfonos:
 - 3 con marcación por impulsos (PULSE)
 - 1 con marcación multifrecuencia (DTMF)
- 4 CODECs que ejecutan para cada usuario las siguientes funciones:
 - Filtrado
 - Conversión en PCM de la señal fónica y viceversa.
 - Asignación de los time-slots.
 - Formación de la trama serie de 32 canales (2.048 kb/s).
- 1 Matriz de conmutación digital que "encamina" las señales PCM para realizar las conexiones requeridas.
- 1 Microprocesador de gestión, interfazable con PC, para operaciones de supervisión y programación de los parámetros de funcionamiento de la central.
- 1 Interfaz CEPT que permite simular la conexión con otra central telefónica e incluye:
 - Codificador-transmisor HDB3
 - Ecualizador de línea
 - Regenerador del reloj de recepción
 - Receptor-decodificador HDB3
- 1 Línea artificial



- 1 Generador de ruido
- 1 Sistema de sincronización para la visualización en el osciloscopio de los time slots
- Estructura: caja de soporte compacta con tapa que se puede alzar; incorpora todas las partes electrónicas, los puntos de medida y el simulador de averías; la tapa incluye el diagrama de bloques del circuito y los LEDS de señalización.
- Puntos de medida: 34 montados en circuito impreso, y conectados directamente a los circuitos del equipo
- Simulador de averías: 12 averías activables por medio de interruptores, protegido mediante tapa con cierre de llave
- Alimentación: 230Vac (110Vac bajo pedido) 50/60 Hz
- Dimensiones: 420x130x360 mm (cerrado)

Actividad 1: Diseño

1. Diseñar el cable DB9 para las configuraciones de software mediante la interfaz V.24 procedente de la central Hipath 3000.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es una central IP?
- 2. ¿Qué es una central virtual?
- 3. ¿Para qué se utilizan las interfaces S₀ en las centrales Siemens?
- 4. ¿Es posible ampliar el número de extensiones que trae por defecto la central Hipath 2036? ¿Por qué?
- 5. ¿Es posible ampliar el número de extensiones que trae por defecto la central Hipath 3550? ¿Por qué?
- 6. ¿Es posible ampliar el número de extensiones que trae por defecto la central Panasonic KX-TD816? ¿Por qué?
- 7. ¿Qué función tienen los puertos HKZ en la central Hipath 2036?
- 8. ¿Se pueden conectar teléfonos en paralelo en la Central Panasonic KX-TD816? ¿Por qué?



- 9. Enliste al menos 5 módulos adicionales con sus características que se pueden agregar en la central Hipath 3550.
- 10. ¿Cuáles son las ventajas que posee el servidor Asterisk sobre las centrales convencionales?
- 11.¿Cuáles son las desventajas que posee el servidor Asterisk sobre las centrales convencionales?
- 12. ¿Para qué se utiliza el módulo PCM/EV?

VIII. Bibliografía

- 1. Manual de la central Hipath 2000
- 2. Manual de la central Hipath 3000
- 3. Manual de la central Panasonic KX-TD816
- 4. Manual del módulo PCM/EV
- 5. Asterisk desconsolado
- 6. Asterisk al descubierto



Laboratorio No. 2: Configuración de PBX digital Panasonic modelo KX-TD816SP. *

Modulo	Redes de Telefonía				
Tipo Práctica	Laboratorio Simulación				
Unidad Temática					
No Alumnos por práctica	2	Fecha			
Nombre del Profesor					
Nombre(s) de Alumno(s)					
Tiempo estimado		Vo. Bo. Del Profesor			
Comentarios					

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Programar configuraciones básicas en la PBX analógica Panasonic modelo KX-TD816SP.

II. Objetivos específicos

- 1. Configurar extensiones telefónicas.
- 2. Asignar servicios básicos en la PBX analógica Panasonic modelo KX-TD816SP.

III. Medios a utilizar

- PBX analógica Panasonic modelo KX-TD816SP.
- 2 Teléfonos Panasonic KX-T7533.
- 1 Teléfono Panasonic KX-TS3EX.

IV. Introducción

La central telefónica Panasonic modelo KX-TD816SP tiene 4 líneas exteriores a su sistema y 8 número de extensiones con unidades opcionales de 8y16 respectivamente. De ahí debe su nombre KX-TD816SP. Existe un software de aplicación E1232B2 para la administración de la central en el entorno MS-DOS. Esta programación es posible conectando la PC a través de un puerto serie para obtener los datos de la central para su administración.





Este tipo de administración presenta las ventajas de imprimir y salvar datos, visualizar en la pantalla del monitor información relativa a situaciones, etc. Para ello es suficiente conectar el cable de comunicaciones suministrado entre un puerto serie del PC y el terminal RS-232 de la central dispuesto en el lateral derecho.

En esta práctica se efectúa la configuración de la central vía DTMF utilizando el teléfono propietario PANASONIC conocido como KX-T7533. Se realiza la configuración de la fecha del sistema, se hacen cambios en las configuraciones de los nombres y números de las extensiones.

También se programan servicios en teclas de funciones flexibles que ya hayan sido o no asignadas anteriormente. Finalmente se efectúa una transferencia de llamada y se establece una conferencia entre las extensiones disponibles.

En esta central se pueden utilizar teléfonos regulares, como un teléfono de impulsos o un teléfono específico Panasonic como el KX-T7533 a utilizarse en el laboratorio junto con el KX-TS3EX.

A continuación se presenta la ubicación y nombre de las teclas:



Fig. 1 Pantalla del modelo de teléfono Panasonic KX-T7533





La parte de la pantalla del KX-T7533 es la correspondiente a la figura 1.

En este laboratorio se pretende hacer programación general a pequeña escala, involucrando fecha y hora, números y nombres de extensiones, programación de teclas, entre otros.







Fig. 3 Central Panasonic modelo KX-TD816SP.

V. **Conocimientos previos**

- Diagrama del hardware de la central Panasonic modelo KX-TD816SP •
- Diagrama del teléfono Panasonic KX-T7536 •
- Central Privada o PBX (Private Branch eXchange).
- Servicios que brindan las PBX. •

VI. **Procedimiento**

El escenario a implantarse se muestra en la figura 4. Aquí se presentan los medios a utilizar como son la centralita Panasonic modelo KX-TD816SP y los Teléfonos Panasonic KX-T7533 y KX-TS3EX:





Fig. 4 Escenario del laboratorio

Actividad 1: Conexión

- 1. Conecte la central Panasonic al suministro eléctrico (220 V) y oprima el switch de encendido/apagado.
- Conecte los teléfonos propietarios Panasonic a las terminales de extensiones del panel que contiene la central, distribuidos de la siguiente manera: en el puerto 01 y 02 modelo de teléfono KX-T7533 y en el puerto 03 el modelo de teléfono KX-TS3EX.

Actividad 2: Programación

- 1. Acérquese al teléfono que se encuentra conectado a la primera terminal de extensión.
- 2. Presione la tecla prog e ingrese el código *#1234 para entrar al modo de programación del teléfono.

Actividad 2.1: Modificar fecha del teléfono

- 1. Estando en el modo de programación del teléfono ingrese el código 000. Inmediatamente aparecerá en la pantalla del teléfono Graba FECHA/HORA.
- 2. Presione siguiente y a continuación aparecerá el formato de fecha: Año/Mes/Día/Nombre del día.
- 3. Ingrese el año y si ya hay una fecha existente presione borrar e ingréselo nuevamente.
- 4. Presione la flecha direccional \rightarrow para cruzar al siguiente dato, el cual corresponde al mes. Presione select hasta que aparezca el mes correcto.
- 5. Pulse nuevamente la flecha direccional \rightarrow para cruzar al dato siguiente, es decir el día





- 6. Ingrese el número correspondiente al día y si ya hay una numero existente presione borrar e ingréselo nuevamente.
- 7. Pulse flecha direccional \rightarrow para pasar al dato siguiente correspondiente al día de la semana.
- 8. Presione select hasta que aparezca el día correcto.
- 9. Una vez que ya se ingresaron todos los datos presione memoria para que los cambios queden guardados.

Actividad 2.2: Modificar los números de extensiones del teléfono

- 1. Estando en el modo de programación del teléfono ingrese el código 003. Inmediatamente aparecerá en la pantalla del teléfono GRABA NUMERO DE EXTENSIÓN.
- 2. Presione sigue. En la pantalla aparecerá CONCTR NO, esto corresponde al número de conector. Nota: Existen 16 conectores cada uno con la capacidad de conectar dos teléfonos.
- 3. Presione sigue para buscar el número del conector del teléfono al cual desea modificar el número de extensión.
- 4. Una vez situado en el conector deseado marque el número que quiere asignar a la extensión.
- 5. Presione la tecla Memoria.

Actividad 2.3: Modificar los nombres de las extensiones del teléfono

- 1. Estando en el modo de programación del teléfono ingrese el código 003. Inmediatamente aparecerá en la pantalla del teléfono GRABA NUMERO DE EXTENSIÓN.
- 2. Presione sigue. En la pantalla aparecerá CONCTR NO, esto corresponde al número de conector. Nota: Existen 16 conectores cada uno con la capacidad de conectar dos teléfonos.
- 3. Presione sigue para buscar el número del conector del teléfono al cual desea modificar el número de extensión.
- 4. Una vez situado en el conector deseado marque el número que quiere asignar a la extensión.
- 5. Presione la tecla Memoria.

Actividad 2.4: Programación de teclas LN flexibles

- 1. Estando en el modo de programación del teléfono ingrese el código 005. Inmediatamente aparecerá en la pantalla del teléfono ASIG TECL FLEX.
- 2. Presione sigue. En la pantalla aparecerá CONCTR NO, esto corresponde al número de conector. Nota: Existen 16 conectores cada uno con la capacidad de conectar dos teléfonos.



- 3. Presione sigue y a continuación aparecerá en la pantalla MODO PROG TLESPF, permitiéndole programar las teclas flexibles.
- 4. Marque la tecla flexible que desea programar, notará que aparece en la pantalla el número de la tecla flexible, ej. LN-01 o bien la función que haya sido programada anteriormente en dicha tecla.
- 5. Posteriormente ingrese un código de la tecla correspondiente a la función que se desea programar en la tecla flexible, más parámetro de ser necesario. Para ayuda de código tecla vea la tabla 2 en anexos.
- 6. Presione la tecla Memoria.

Actividad 3: Transferencia de llamadas

- 1. Para la transferencia de llamadas puede optar por dos opciones:
- 2. Para cualquier modelo de teléfono Panasonic. Al recibir una llamada pulse suavemente colgar y luego marque la extensión a la cual se desea transferir la llamada y posteriormente cuelgue el teléfono.
- 3. Para el modelo Panasonic KX-T7533 puede habilitar simplemente la tecla O que corresponde a transferir, luego marque la extensión deseada y cuelgue el teléfono.

Actividad 4: Conferencia de llamadas

- 1. Para la conferencia de llamadas puede optar por dos opciones:
- 2. Para cualquier modelo de teléfono Panasonic. Al estar en medio de una llamada pulse suavemente colgar y luego marque la extensión con la cual desea realizar la conferencia y posteriormente vuelva a presionar levemente colgar y marque 3.
- 3. Para el modelo Panasonic KX-T7533 al estar en medio de una llamada pulse la

tecla O que corresponde a conferencia y luego marque la extensión deseada y luego vuelva a pulsar $\overset{A}{\textcircled{O}}$.

Actividad 5: Asignación

- 1. Modifique la hora del teléfono siguiendo las indicaciones de la actividad 2.1.
- 2. Programe un mensaje de ausencia en el modo de programación digitando 008.
- 3. Escriba el procedimiento utilizado para programar la hora del teléfono y el mensaje de ausencia.

VII. Orientaciones del reporte de laboratorio

Adjunte el diagrama del hardware de la central Panasonic modelo KX-TD816SP





Adjunte el diagrama del teléfono Panasonic KX-T7536 Se deberá seguir el formato de informes de laboratorios. Además se deben presentar las respuestas de las preguntas de control.

VIII. Bibliografía

1. Panasonic. (1999). Sistema Súper Híbrido Digital.

http://www.ferpa.es/html/centralitas/soporte%20cliente/KX-TD816%20Usuario.pdf

IX. Anexos

Tecla Soft		S1	SHIFT+S1	S2	SHIFT+S2	S3	SHIFT+S3	SHIFT+ SHIFT+S1	SHIFT+ SHIFT+S2
Pulsaciones de la tecla SELECT teclas	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Q	q	Z	z	ļ	?		
2	2	Α	а	В	b	С	С		
3	3	D	d	E	е	F	f		
4	4	G	g	н	h	I	i		
5	5	J	j	К	k	L	- I		
6	6	М	m	N	n	0	0		
7	7	P	р	Q	q	R	r	S	s
8	8	Т	t	U	u	V	v		
9	9	W	W	Х	x	Y	У	Z	z
0	0	(espacio)		,	,	:	;		
*	*	/	+	-	=	<	>		
#	#	\$	%	&	@	()		

Fig. 5 Tabla de valores para introducir caracteres



	Código de tecla 0 (Única-LN) 1 (SDE) 2 (Marcación con una sola pulsación)		Parámetro	
			KX-TD816: de 01 a 08 (Número de línea exterio KX-TD1232: de 01 a 54 (Número de línea exteri	r) .or)
			de 2 a 4 dígitos (Número de extensión)	
			máx. 16 dígitos (p.ej. Número de teléfono)	
	3 (Mensaje en espera)		Ninguno	
	 3 (Mensaje en espera en otra extensión) 3 (Mensaje en espera en extensión virtual) 4 (DSV/NOM) 5 (Guardar) 6 (Cuenta) 70 (Conferencia) 71 (Registro/Baja) 72 (Extensión virtual) 73 (Noche) 8 (Transferencia de correo vocal) 90 (Grabación de conversaciones)* 91 (Grabación de conversaciones en buzón ajeno)* 92 (Monitorización de correo vocal)* 		de 2 a 4 dígitos (Número de otra extensión)	
			de 2 a 4 dígitos (Número de extensión virtual)	
			Ninguno	
			de 2 a 4 dígitos (Número de extensión virtual)	
			Ninguno	
			de 2 a 4 dígitos (Número de extensión de correo v	vocal)
			de 2 a 4 dígitos (Número de extensión de correo v	vocal)
			de 2 a 4 dígitos (Número de extensión de correo v	vocal)
			Ninguno	
93 (Cancelar monitorización de Ningun correo vocal)*		Ningur	10	
* (Bucle-LN) Ningun		Ningur	10	
# (Grupo-LN) de 1 a		de 1 a	8 (Número de grupo de línea externa)	
LN (Frecuencia de timbre) de 1 a		de 1 a	8 (Número de tipos de tono de timbre)	

Fig. 6 Programación de teclas LN flexibles






Laboratorio No. 3: Instalación de PBX virtual *

Modulo	Redes de Telefonía				
Tipo Práctica	Caboratorio CSimulación				
Unidad Temática					
No Alumnos por práctica	2	Fecha			
Nombre del Profesor					
Nombre(s) de Alumno(s)					
Tiempo estimado		Vo. Bo. Del Profesor			
Comentarios					

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Configurar el servidor Asterisk mediante interfaz web.

II. Objetivos específicos

- 1. Instalar el servidor Asterisk a través de una máquina virtual.
- 2. Añadir extensiones SIP.
- 3. Establecer la comunicación entre softphones.

III. Medios a utilizar

- Equipo de cómputo
- Router o Switch
- Disco de instalación de Trixbox
- Softphone Zoiper o Xlite

IV. Introducción

Asterisk es una completa central PBX basado en software, bajo el sistema operativo Linux Centos que permite construir aplicaciones de comunicaciones tan complejas o avanzadas como se desee sin incurrir en altos costos y con más flexibilidad que cualquier sistema de telefonía.

Linux Centos es la distribución de linux que sirve como Sistema Operacional, está basado en Linux Red Hat Enterprise.



Asterisk es el núcleo de telefonía y cuando hablamos de Asterisk incluimos también los drivers de Zapata Telephony (zaptel) y la librería para soporte RDSI.

Este laboratorio empieza desde la instalación del servidor Asterisk. Luego de la instalación se procede a asignarle una dirección IP dentro de la red de la facultad procurando no crear conflicto con una dirección que ya se encuentre ocupada.

La administración de la central Asterisk se realiza vía web, introduciendo la dirección IP asignada en la máquina virtual en el explorador. Se crean extensiones SIP que luego se validan en los softphones para establecer una llamada.

Asimismo se instalan los módulos que se pueden agregar en el Asterisk.

V. Conocimientos previos

- Máquina Virtual
- Asterisk
- Comandos de Asterisk
- Servicios que brinda Asterisk.
- Laboratorio 5: Introducción a Hipath 2000

VI. Procedimiento

Actividad 1: Instalación del sistema operativo Linux

- 1. Inserte el cd de Trixbox y haga click en crear una nueva máquina virtual.
- 2. Inmediatamente va a detectar el Trixbox en Disco Instalador y de click en siguiente.
- 3. Seleccione el sistema operativo y la versión correspondiente, la cual es Linux y CentOS respectivamente. Pide el espacio máximo del disco duro.
- 4. Seleccione la opción de encender la máquina virtual inmediatamente después de la instalación en "Power on this virtual machine".
- 5. Inmediatamente después de la instalación cargará el trixbox
- 6. Seleccione el teclado, en este caso Estados Unidos.
- 7. Elija la zona horaria
- 8. Presione ok.
- 9. Se le pedirá una contraseña, luego de confirmar su contraseña iniciará el formato de su disco duro y la instalación de los paquetes. El tiempo de esta dependerá de la capacidad del PC.



10. Una vez que se termina la instalación se le pedirá el nombre de usuario el cual es root y un password, que viene a ser el que se definió anteriormente. Tal como se muestra en la figura 2.



Fig. 1 Asterisk login

11. Cuando la instalación termine apague la máquina virtual con el comando "shutdown -h now".



CentOS - VMware Workstatio	on and a second s			— a ×
File Edit View VM Te	am Windows Help			
🔲 II 🕨 🚱 🚺 🚱				
Sidebar	× Home × Cento	Virtual Machine Settings		
Sidebar P Powerd On P Favorites CentOS		Image: Control of the section of th		
			OK Cancel Help	

Fig. 2 Instalación de máquina virtual

12. Luego se debe cambiar en el sistema operativo CentOS pestaña de dispositivos, opción adaptador de red la conexión de red NAT por Bridged tal como se muestra en la figura 1.

Actividad 2: Configuración de la dirección IP del Asterisk

- 1. Cuando cargue el sistema operativo Linux Centos aparecerá el login para ingresar al asterisk y luego el password. El login es root mientras que la contraseña es definida por el usuario. En este caso la contraseña es electrónica.
- 2. Para salir de Asterisk presione Control + Alt
- 3. Inicialice la aplicación Advanced Port Scanner para detectar todas las direcciones IP que se encuentran ocupadas dentro de la red de la UNI.
- 4. Elija una dirección que no se encuentra ocupada dentro del rango 192.168.73.1 hasta 192.168.73.255. En este caso elegimos 192.168.73.3.





Fig. 3 Advanced Port Scanner v1.3

5. Introduzca el comando netconfig para cambiar la dirección IP que contiene por defecto el Asterisk y presione yes.



netconfig 0.8.21 (C) 1999 Red Hat, Inc.
Network configuration
Would you like to set up networking?
<tab>/<alt-tab> between elements <space> selects <f12> next screen</f12></space></alt-tab></tab>

Fig. 4 Comando netconfig

- 6. Ingrese los parámetros de configuración IP.
- 7. Establezca la dirección IP en 192.168.73.3; máscara 255.255.255.0 y tanto el Gateway por defecto como el primary name server en 192.168.1.1.
- 8. Presione ok.





- 9. Luego escriba el comando service network restart para reiniciar el servicio de red.
- 10. Ingrese el comando ifconfig para verificar si la información de los parámetros IP está configurada correctamente.



Fig. 6 Comando ifconfig

Actividad 3: Añadir extensiones en el Asterisk vía web

- 1. Abra una ventana de su explorador.
- 2. Escriba la dirección del trixbox definida en el Linux Centos http://192.168.73.3.
- 3. En la parte superior derecha busque Modo de usuario y haga click en el vínculo interruptor para poder entrar al Asterisk.



xbox - User Mode - Mozilla Firefox		
ro Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda		
C X Interpretation (192.168.73.3/user/index.php?)	😭 👻 🚼 🗝 Google	, <u> </u>
is visitados 🥹 Comenzar a usar Firef 🔝 Últimas noticias		
rixbox - User Mode ÷		
trixb	Server time: Modo de usuario [<u>ir</u>	12:12:21 nterruptor]
The Open Platform for Business Telephony		
Casa ARI MeetMe FOP SugarCRM		(?)
como mysal, sugarem y más, trikbox puede ser configurado pare manejal de hogar, varias líneas para una pequeña oficina, o para varios TIs para de mes. Empezando Trikbox es una distribución de varias otras aplicaciones. Cada una de est porción de su despliegue de trikbox. Debajo de es una descripción breve dentro de trikbox: Voicemail y Grabaciones Esto es la Grabación de Asterisco Comunica. Proporciona una telaraña am de monitor de llamada. También, proporciona el acceso a escenarios de u	una sola línea de teléfono para un us. un millón de minuto un centro de la llar as aplicaciones lo ayudan a manejar alg de parte de las aplicaciones delanteras igable comunica al voicemail y grabacio suario en el Asterisco.	Jario nada Juna nes
Cinche MeetMe Esta aplicación lo ayuda a manejar la telaraña basada consultando la hab	ilidad de trixbox.	
FOP Semejante a HUDlite, FOP es un software de operario y llamada-control. F internet que utiliza Destella, vs. HUDlite que corre en su Windows XP, Mai	OP corre dentro de su navegador de clo sobremesa de Linux.	
SuparCRM Esto es un contracto abierto de la fuante software central, gran para man mayoría de las importante ventas fuerzan la automatización.	ejar sus contactos en línea, planificando	o y la
Ercois una plantilla: default 💌 🛛 🗤 2.0.2007 Ennality Porenyić bi	an. Idiamat coa	nish 💙

Fig. 7 Página principal de Trixbox

- 4. A continuación le pedirá un nombre de usuario y un password. El nombre de usuario es maint, el password es "password".
- 5. Seleccione Asterisco de la barra de menú y haga click en Free PBX para ingresar a las configuraciones.



Casa Paquetes	a Asterisco	Sistema	Escenario)5				
Comuse Of	FreePBX				Kimburgada iti			
Server St	Config Red	acta	<u> </u>		Network U	sage _		
Asterisk	Informació	Instrumento de Ad	Iministración	de asterisco	Received	Sen	t	Err/Droj
web server		n de discerisco			20.77 KB	20.77 Ki 198.40 V	2	0/1
cron server	Director de	Endpoint			91.04 KD	0.00 KI	2	0/1
secure shell serv	CDR Report	· · · · ·			0.00 KD	0.00 KI	·	071
Mucal	runnung -				Memory Us	age		
Mysqi	Returned a	Туре		Pe	rcent Capacity	Free	Used	Size
HUD Server	unknown	Physi	cal Memor	y 🗖	15%	861.96 MB 1	49.55 MB	1011.52 ME
Linkful I	inles	- Ker	nel + appli	ications 💻	8%		78.03 MB	
Heipitui L	an in S	- Buf	ers		1%		11.77 MB	
Forum		- Cad	hed	-	6%		59.76 MB	
Recent Posts		Disk	Swap	•)%	760.88 MB	0.00 KB	760.88 ME
HUDlite				_	Mounted Files	ystems	_	_
Documentation		Mou	nt Type	Partition	Percent Capa	city Fre	e Used	l Size
trixbox Store		1	ext3	/dev/sda2	2 🔜 6% (3%)	16.69 G	B 1.20 GE	18.85 GB
	н.	/boot	ext3	/dev/sdat	L 💶 9% (1%)	85.20 M	IB 8.42 ME	98.72 ME
		/dev/	shm tmpfs	; none	0% (1%)	505.76 M	IB 0.00 KE	505.76 ME
				Totals :	6%	17.27 G	B 1.21 GE	19.44 GE
				ŀ	lome Version: 1.	0.0.26		
	[]							

Fig. 8 Instrumento de Administración de Asterisk

- 6. En la parte superior derecha cambie el idioma a español.
- 7. Seleccione Configuración de la barra de menú y se le desplegará un pequeño menú a la izquierda.
- 8. En dicho menú elija configuraciones generales y configure todos los parámetros tal y como se muestra en la figura 9.
- 9. Cuando haya terminado con todas las configuraciones que se muestran en la figura 9 de click en enviar cambios.
- 10. De click en Apply Configuration Changes.



freePBX 2.2.1 on 192.168.	13 Configuración Herramientas Informes Panel Grabaciones freePBX
	Language: Español 🛩 Configuración
Básico Cestión de usuarios	Opciones de marcado
Extensiones	Opciones de Marcado: tr
Configuraciones Generales	Asterisk Outbound Dial command options: tr
Troncales	Buzón de Voz
Inbound Call Control	
Rutas Entrantes	Segundos que los teléfonos sonaran antes de enviar al llamante al buzón de voz: 15
	Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz: *
	Direct Dial to Voicemail message type: Unavailable
	Use gain when recording the voicemail message (optional):
	Do Not Play please leave message after tone to caller
	Directorio de la empresa
	Find users in the Company Directory by. apellido
	Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada
	Operator Extension:
	Maquina de FAX
	Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema 💌
	Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com
	Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com
	International Settings
	Country Indications United States / North America
	24-hour format 📧 💌
	Security Settings
	Allow Anonymous Inbound SIP Calls? i 💌
	Enviar cambios
	freePBX 2.2.1 licensed under GPL :: UI Design @2006 Fischer Design, licensed under Creative Commons

Fig. 9 Configuraciones generales

11. En el menú de Configuración elija extensiones para añadir una extensión.



freePBX 2.2.1 on 192.168.1	Configuración	Herramientas Informes P	anel Grabaciones	fr	ee PBX [®]
			Language:	Español	Y Configuración
Básico Gestión de usuarios Extensiones Configuraciones Generales Rutas Salientes Troncales Inbound Call Control Rutas Entrantes	Añadir una Extens Please select your Device be Dispositivo Dispositivo Enviar freePBX 2.2.1 licensed under OPL :: UI Des	Sión low then click Submit Device	d under Creative Commons	Aña	

Fig. 10 Añadir extensión

12. Despliegue la pestaña de dispositivo y seleccione Generic SIP Device que es el protocolo que utilizan los softphones. Click en enviar.

freePBX 2.2.1 on 192.168.1	3	Configuración Herramientas Informes Panel	Grabaciones	tr	eePBX
			Language:	Español	Configuración
Básico Gestión de usuarios Extensiones Configuraciones Generales Rutas Salientes Troncales Inbound Call Control Rutas Entrantes	Añadir u Please select Dispositivo Dispositivo Enviar	Ana Extensión your Device below then click Submit Generic SIP Device Generic IAV2 Device Generic IAV2 Device Generic ZAP Device Other (Custom) Device	er Creative Commons.	200	Configuración adir Extensión () <200>

Fig. 11 Protocolo de extensión



13. Ingrese el número de extensión, nombre de asociado y el secret. Tanto el número de extensión como el secret deben estar en 200. El nombre de asociado puede ser el de su preferencia pero por comodidad también establézcalo en 200.

			Language:	Español 🛛 🖌 Configuración
Básico				
Gestión de usuarios	Anadir SIP Ext	ension		Añadir Extensión
Extensiones				
Configuraciones Generales				
Rutas Salientes	Añadir Extensiones			
Troncales				
Inbound Call Control	Extensión	200		
Rutas Entrantes	Nombre asociado	200		
	Opciones de la extensión			
	Direct DID			
	DID Alert Info			
	CallerID de Salida			
	CID de emergencia			
	Opciones del dispositivo			
	This device uses sip tec	hnology.		
	secret	200		
	dtmfmode	rfc2833		

Fig. 12 Parámetros de las extensiones

- 14. Para guardar los cambios de click en enviar.
- 15. De click en Apply Configuration Changes.
- 16. Agregue 4 extensiones más siguiendo el mismo procedimiento antes descrito.

Actividad 4: Comunicación entre softphones

1. Realice el mismo procedimiento efectuado en la actividad 4 del laboratorio 5 correspondiente a la Hipath 2000.

Actividad 5: Limpieza

- 1. Apague la máquina virtual con el comando "shutdown -h now".
- 2. Desinstale Asterisk y el Sistema Operativo Centos.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué función posee el protocolo IAX2 y ZAP en Asterisk?
- 2. ¿Cómo se establece una conferencia en Asterisk?
- 3. ¿Para qué se utiliza el PIN de administrador en una conferencia?



Laboratorio No. 4: Configuración de Servicios en PBX virtual

Modulo	Redes de Telefonía		
Tipo Práctica	Caboratorio CSimulación		
Unidad Temática			
No Alumnos por práctica	2	Fecha	
Nombre del Profesor			
Nombre(s) de Alumno(s)			
Tiempo estimado	N	/o. Bo. Del Profesor	
Comentarios			

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Configurar los servicios que brinda la PBX virtual Asterisk.

II. Objetivos específicos

- 1. Instalar el servidor Asterisk a través de una máquina virtual.
- 2. Añadir extensiones SIP.
- 3. Establecer la comunicación entre softphones.

III. Medios a utilizar

- Equipo de cómputo
- Router o Switch
- Disco de instalación de Trixbox
- Softphone Zoiper o Xlite

IV. Introducción

Asterisk es una completa central PBX basado en software, bajo el sistema operativo Linux Centos que permite construir aplicaciones de comunicaciones tan complejas o avanzadas como se desee sin incurrir en altos costos y con más flexibilidad que cualquier sistema de telefonía.



Asterisk ofrece las funciones estándar conocidas de todas las centralitas tipo Cisco, Avaya, Alcatel o Siemens como desvíos, capturas y transferencias de Ilamada o multiconferencias. Sin embargo, permite ampliar esta paleta con funciones avanzadas e inteligentes como buzón de voz, IVT, CTI, ACD y otras medidas encaminadas a minimizar tiempos y maximizar la efectividad de las Ilamadas.

Concretamente, Asterisk ofrece entre muchas otras, estas funciones:

- Conexión con líneas de telefonía tradicional, mediante interfaces tipo analógico (FXO) para líneas de teléfono fijo o bien móvil y RDSI (BRI o PRI).
- Soporte de extensiones analógicas, bien para terminales telefónicos analógicos, terminales DECT o bien equipos de fax.
- Soporte de líneas (trunks) IP: SIP, H323 o IAX.
- Soporte de extensiones IP: SIP, SCCP, MGCP, H323 o IAX.
- Música en Espera basada en archivos MP3 o similar.
- Funciones básicas de usuario
- Transferencias (directa o consultiva)
- Capturas (de grupo o de extensión)
- Conferencia múltiple
- Aparcamiento de llamadas (Call parking)
- Llamada directa a extensión
- Retrollamada Callback (llamada automática cuando disponible).
- Paging Megafonía a través del altavoz del teléfono.
- DND

V. Conocimientos previos

- Máquina Virtual
- Asterisk



- Comandos de Asterisk
- Servicios que brinda Asterisk.

VI. Procedimiento

Actividad 1: Instalación de la PBX virtual

Instale la PBX virtual siguiendo el procediminto explicado en el laboratorio número 4.

Actividad 2: Instalación de módulos

- 1. Ingrese al menú Herramientas y escoja a la izquierda la opción "Gestor de Módulos".
- Active todos los módulos que no se encuentran instalados marcando la primera columna de las tablas que aparecen para agregar. Seleccione Acción y luego instalar.
- 3. Una vez que todos los módulos están listos para instalarse elija procesar.
- 4. Haga click en Confirmar y luego en Apply Configuration Changes para guardar los cambios.

Module Administrat	ion				
Check for updates online					
				Reset	Process
Module	Туре	Version			
Basic					
Core	setup	1.2	Enabled		
Feature Code Admin	setup	1.0.4	Enabled		
Voicemail	setup		Not Installed (Loo	ally avai:	lable)
Action O No Actio	n				
Description 🛄 Install					
Changelog					

Fig. 13 Gestor de módulos



Actividad 3: Programación de servicios

Actividad 3.1: Conferencia

- 1. Seleccione Conferencias dentro del menú de Configuraciones. A continuación aparecen 4 parámetros principales para modificar: El número de conferencia, nombre de conferencia, el PIN de usuario y el PIN de administrador
- 2. El número de conferencia corresponde a un número virtual al cual todas las extensiones pueden llamar para establecer la conferencia. Al ingresar a la conferencia el primer participante escuchará un mensaje indicando que "es el único en esta conferencia" y a partir del segundo participante podrán conversar entre sí.
- 3. Elija un número de conferencia de tal forma que no cree conflicto con los números de extensiones. En este caso 150, tal como aparece en la figura 23.
- 4. Escriba un nombre para la conferencia.
- 5. Los campos correspondientes a PIN de usuario y de administrador son con el objetivo de ingresar una contraseña de entrada para realizar la conferencia.
- 6. Cambia la opción de música en espera a YES mientras se establece la conferencia.
- 7. De click en enviar cambios y luego en Apply Configuration Changes.



Add Confere	nce	Add Conferen
Add Conference		
conference number:	150	
conference name:	Conferencia	
user PIN:		
admin PIN:		
join message: loodor woit:	None Y	
leader wait:		
quiet mode:	No 💌	
user count:	No 💌	
user join/leave:	No 💌	
music on hold:	Yes 🛩	
allow menu:	No 💌	
Ruberit Oberger		

Fig. 14 Agregar conferencia

Actividad 3.2: Música en espera

- 1. Seleccione Música en espera dentro del menú de Configuraciones.
- 2. Agregue un archivo mp3 de su preferencia en la pestaña Examinar.
- 3. Luego seleccione Upload y a continuación Apply Configuration Changes para guardar los cambios.

Actividad 3.3: Administrador de conferencia

- 1. Ingrese a la conferencia con un softphone, marcando el número destinado para este servicio en la actividad 6.1.
- 2. Cuando se realice la llamada a la conferencia aparecerá la música en espera elegida en la actividad 6.2, mientras entra otra extensión a dicha conferencia.



- 3. Abra la página principal de Trixbox con dirección 192.168.73.3 y haga click en el vínculo que dice "MeetMe".
- Coloque el número de la sala de conferencia que destinó en la actividad 6.1 y haga click en "connect". Aquí se observarán las extensiones que se encuentran dentro de la sala.
- 5. Agregue una extensión más en la sala de conferencias, llamando al número de conferencia desde otro softphone.
- 6. Inmediatamente se establece la conferencia.
- 7. Observe los parámetros que se reflejan mientras anexa otra extensión a la lista de conferencias.
- 8. Seleccione MUTE en una de las extensiones y describa lo que pasa.
- 9. Seleccione KICK en una de las extensiones y describa lo que pasa.

ten	h		CE				Mode	Server time: 09:28:49
		Z					Mode	i de usuario (<u>interruptor</u>
The Open Platfo	orm for Business	Telephon	у					
Casa ARI	MeetMe	FOP	SugarCRM					?
Web Meet	tMe Contr	ol	150		Connect	F	February 28, 2011	
							~	
- Conference U	lsers:[ROOM:1	150] -						
		ID	Channel	ConfNo	Mode			
device 201		1	SIP/201-08ba02d0	150	UnMuted	IMUTE1 - IKICKI		
			0.11201 00000200	100		function framed		
							1/1	
1							~	
							1	





Actividad 4: Conferencia

- 1. Marque la extensión con la cual se desea comunicar.
- 2. Cuando la extensión a la que se llame levante, aparecerán varias opciones en el display. Seleccione Iniciar conferencia.
- 3. A continuación se pedirá el otro número con el cual se desea establecer la conferencia. Digite dicho número.
- 4. Una vez que contesta la otra extensión a la que se llamó, aparecerá en el display Conferencia? A continuación pulse confirmar. De esta manera ya se tiene entablada la conferencia.

VII. Preguntas de control

- 4. ¿Para qué sirve la música en espera?
- 5. ¿Qué beneficios trae las conferencias?
- 6. ¿Qué es web meetme control?



Laboratorio No. 5: Introducción al módulo EE-PM *

Modulo	Redes de Telefonía				
Tipo Práctica	Laboratorio Simulación				
Unidad Temática					
No Alumnos por práctica	2	Fecha			
Nombre del Profesor					
Nombre(s) de Alumno(s)					
Tiempo estimado	Vo. Bo. Del Profesor				
Comentarios					

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Examinar la funcionalidad básica del sistema PCM/EV.

II. Objetivos específicos

- 1. Observar las señales que se producen en el simulador de línea a través del osciloscopio.
- 2. Verificar las conexiones de los teléfonos, observando las pulsaciones del LED correspondiente a ocupado.

III. Medios a utilizar

- Unidad PCM/EV
- Teléfonos del equipo
- Osciloscopio
- Memoria USB

IV. Introducción

El módulo PCM/EV es un módulo perteneciente a la serie Telefonía Fija cuyo propósito es el desarrollo de cursos teóricos experimentales relacionados con el



estudio de todos los conceptos, equipos y sistemas utilizados en la telefonía moderna.

Es un sistema utilizado para investigar los aspectos principales relacionados con la codificación, conmutación y transmisión digital de señales PCM y desarrolla las funciones típicas de una central telefónica y un múltiplex.

Las especificaciones relativas a las secciones que constituyen el sistema PCM/EV se ajustan a los estándares del comité europeo de normalización European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT).

Como nodo de conmutación digital, el sistema PCM/EV incluye tres niveles de procesamiento de las señales de telefonía:

- La codificación y la decodificación PCM de las fonías relacionadas con los terminales de usuario.
- La formación y la gestión de las multiplexaciones PCM en el interior de la central, que son utilizadas por la matriz de conmutación para establecer los circuitos de fonía.
- La conversión entre las multiplexaciones PCM internas y el sistema primario de la línea saliente que, en las redes, se conecta con otro nodo de conmutación o con una prolongación de central.

El sistema PCM/EV está constituido por los siguientes componentes:

- Interfaz con las líneas de usuario.
- Unidad de conmutación digital.
- Interfaz con la línea externa.
- Línea simulada.



- Receptor de línea.
- Transmisor de línea.
- Base de tiempos
- Generador de tonos.

El propósito de esta práctica es la observación y el análisis de como las comunicaciones se ven afectadas por factores como el ruido y la atenuación y la forma en que estos elementos son destructivos a la hora de entablar una comunicación.

Mediante la observación de señales en el simulador de línea cuando se realizan llamadas el estudiante puede establecer una comparación entre estas señales cuando no son afectadas por el ruido y la atenuación y estas mismas señales pero introduciéndoles los componentes ruido y atenuación.

En este laboratorio también se hace la verificación de las conexiones entre los usuarios y le enseña al estudiante cómo funciona la central cuando se realizan llamadas dentro del sistema es decir internas y cuando se hacen llamadas fuera del sistema o externas.

V. Conocimientos previos

- PCM (Modulación por impulsos codificados).
- Marcación por pulso o Decadico.
- Marcación por tonos o DTMF.
- Establecimiento de una llamada.

VI. Procedimiento

El escenario a implantarse se muestra en la figura 1. Aquí se presentan los medios a utilizar como son el equipo PCM/EV y los teléfonos:





Fig. 1 Escenario del laboratorio

Actividad 1: Ajuste de parámetros

- 1. Conecte el módulo PCM/EV al suministro eléctrico y oprima el switch de encendido/apagado.
- 2. Conecte los 4 teléfonos a los bornes de línea del panel del modulo.
- Verifique que todos los LED de visualización de las alimentaciones y el LED Test Mode estén encendidos.
- 4. Verifique que los teléfonos están en modo Decadico (pulso), si no es así cámbielo a dicho modo.
- 5. Seleccionar el potenciómetro Noise al mínimo.
- 6. Seleccionar el potenciómetro Attenuation al mínimo.
- 7. Ponga el selector Remote Mode en la posición Master.
- 8. Ponga el selector Control Selection en la posición Local.
- En el panel que se localiza al lado derecho se encuentra un led que se llama Sync Loss, observe este led con los parámetros que se pidieron al inicio de la actividad.
- 10. Siga observando el led Sync Loss y empiece a variar los parámetros Noise y Attenuation.
- 11. Anote lo que ocurre.



Actividad 2: Prueba con osciloscopio

- 1. Conecte dos sondas de pruebas al osciloscopio.
- Conecte una de las sondas del osciloscopio a TP30 y a tierra y la otra sonda a TP32 y tierra asegurándose primero que los parámetros Noise y Attenuation se encuentren en cero.
- 3. Ajuste las escalas del osciloscopio 200mV/Div y 500nsegT/Div para observar con mayor claridad las señales.
- 4. Para visualizar con mayor claridad la imagen haga una captura de pantalla con el botón RUN/STOP del osciloscopio y luego varié el T/Div.
- 5. Guarde la señal capturada en su memoria USB y anote los datos más relevantes que observo en dicha señal.
- 6. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.
- 7. Una vez que observo las señales en TP30 y TP32 con los parámetros Noise y Attenuation en cero, mueva los potenciómetros pertenecientes a estos parámetros y observe como la señal de TP32 varia conforme aumenta un potenciómetro primero y el otro después.
- 8. Invierta el orden en que manipula los parámetros.
- 9. Guarde la señal de TP32 en su memoria USB y anote los resultados obtenidos.
- 10. Conecte una de las sondas de prueba del osciloscopio a TP33 y a tierra y la otra sonda a TP34 y a tierra. Asegúrese que los parámetros Noise y Attenuation se encuentren en cero.
- 11. Ajuste las escalas del osciloscopio V/Div a 100mV y T/Div a 500nSeg. para observar con mayor claridad las señales.
- 12. Haga una captura de pantalla.



- 13. Guarde la señal capturada en su memoria USB y anote los datos más relevantes de ambas señales.
- 14. Ahora mueva los potenciómetros pertenecientes a los parámetros mencionados anteriormente y observe como la señal varia conforme aumenta un potenciómetro primero y el otro después. Luego invierta el orden en que manipula los parámetros.
- 15. Guarde la señal capturada en su memoria USB y anote los datos más relevantes que observados.

Actividad 3: Verificación de conexiones

- 1. Levante el teléfono #1 (User 1). Escuche el tono de invitación a marcar.
- 2. Verifique en el panel Display que se encienda el LED correspondiente a Switch Hook Detector del user 1.
- Llame a alguno de los teléfonos restantes que se encuentran conectados en el modulo y perciba que al marcar la primera cifra en el teléfono el tono de invitación a marcar no se escucha mas.
- 4. Para llamar a números que son de conexión interna marque: 01 para el teléfono User 1, 02 para el teléfono User 2, 03 para el teléfono User 3 y 04 para el teléfono User 4 y para los de conexión externa marque: 51 para el teléfono User 1, 52 para el teléfono User 2, 53 para el teléfono del User 3 y 54 para el teléfono User 4.
- 5. Verifique que se pueden efectuar solamente las conexiones internas (selección 0X) y no las externas (selección 5X), para esto descuelgue el teléfono #1 y llame a los teléfonos restantes de la selección 0X. Espere la señal de llamada al teléfono. seleccionado escuchando el tono de línea audible en el teléfono #1(User 1).
- 6. Levante el teléfono al que se está llamando y verifique que se establece la llamada.



7. Termine la llamada

- Luego levante el teléfono #1 (User 1) y llame a alguno de los teléfonos de conexión externa es decir 5X. Una vez marcado el teléfono de su elección observe las pulsaciones del LED correspondiente a ocupado en panel Display.
- 9. Termine la llamada.
- 10. Repita toda la actividad 3 con los teléfonos programados en modo DTMF. En este se podrá escuchar en línea los tonos al marcar cada tecla y su vez se podrá observar que los leds del sinóptico a la salida del descodificador DTMF visualizan el código binario correspondiente a la cifra marcada.

VII. Preguntas de control

- 2. ¿Qué es PCM?
- 3. ¿Por qué se llama sistema PCM/EV?
- 4. Explique cómo se ven afectadas todas las señales observadas en la actividad2 cuando se aumentan los parámetros Noise y Attenuation.
- 5. En la actividad 2 ¿cuál es la diferencia entre la señal que se observa en TP33 y la señal en TP34 cuando los parámetros Noise y Attenuation están establecidos en cero? ¿Qué pasa con estas señales cuando los parámetros Noise y Attenuation son aumentados? ¿la diferencia entre ambas señales se mantienen?
- 6. ¿Cuál es la diferencia cuando se llama en modo decadico a cuando se llama en modo DTMF?
- 7. Entre los parámetros Noise y Attenuation ¿cuál es el parámetro que más afectaba las señales observadas en los distintos puntos de prueba?
- 8. Considera usted que los parámetros Noise y Attenuation afectan las comunicaciones alámbricas de igual manera en que se vieron afectadas las señales en el modulo PCM/EV? Fundamente su respuesta.



9. ¿Qué hacen las compañías telefónicas para que se dé la concreción de las comunicaciones entre abonados con un nivel de claridad y comodidad aceptable?



Laboratorio No. 6: Codificación HDB3

Modulo	Redes de Telefonía				
Tipo Práctica	Laboratorio Simulación				
Unidad Temática					
No Alumnos por práctica	2	Fecha			
Nombre del Profesor					
Nombre(s) de Alumno(s)					
Tiempo estimado	Vo. Bo. Del Profesor				
Comentarios					

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Observar el código de línea transmitido en una llamada telefónica.

II. Objetivos específicos

- 1. Visualizar como los componentes de polaridad de la señal HDB3 separado en líneas distintas.
- 2. Comprender como se atenúa una señal en una línea.

III. Medios a utilizar

- Unidad EE-PM con teléfonos
- Osciloscopio

IV. Introducción

La finalidad de este ejercicio es la de poner en evidencia el proceso de codificación HDB3 en la señalización saliente. El interfaz suministra al transmisor de línea las dos componentes de polaridad de la señal HDB3, separadas en líneas distintas TXA y TXB, con la misma polaridad positiva. En la salida del transmisor está presente la señal HDB3 compuesta. Para analizar la codificación HDB3 en los datos de sincronismo, la señalización y canales de voz que constituyen las tramas del sistema primario, habrá que tener presente que: en el intervalo temporal 0 se alternan configuraciones de alineación (tramas pares) con configuraciones de no alineación (tramas



Impares); en el intervalo temporal 16 los datos de señalización son fijos, en el caso del sistema didáctico analizado, salvo su sustitución con la alineación de multitrama una vez cada 16 tramas; los datos de voz son variables por naturaleza y es suficiente el cambio de un solo bit en los canales de voz para cambiar la configuración de todos los impulsos sucesivos. El caso más favorable se refiere a los canales de transmisión utilizados que son recibidos como secuencias bits todos iguales a "1"; por ello, es más fácil observar la ley alternancia incluida en la codificación HDB3. Por ejemplo, para los canales 17-31 y en situación de secuencias predominantes de las componentes TXA y TXB, así la configuración de la señal HDB3 son las que se muestran en la Figura 1. Observar en el osciloscopio las secuencias de la figura con las fases en parte superpuestas, pero con un caso predominante sobre los demás.



Figura 1 Código HDB3

V. Procedimiento

El escenario a implantarse se muestra en la Figura 2. Aquí se presentan los medios a utilizar como son el equipo PCM/EEPM, los teléfonos y el osciloscopio:





Figura 2 Escenario a usar

Actividad 1: Códigos de líneas HDB3 en telefonía.

- Ajuste el módulo PCM-EEPM en MODO TEST, para ello diríjase al panel de control de selección y ubique el switch en modo local y luego presione el push botón (MODO SELECT) para cambiar a MODE TEST. Confirme dicho modo con el led rojo q se encenderá en panel.
- 2. Conecte dos sondas de pruebas al osciloscopio.
- Conecte una de las sondas del osciloscopio a TP27 y a tierra y la otra sonda a TP28 y tierra asegurándose primero que los parámetros Noise y Attenuation del módulo PCM se encuentren en cero.
- 4. Observe las señales mostradas y ajuste las escalas del osciloscopio 200mV/Div y 500nsegT/Div para observar con mayor claridad las señales.
- 5. Para visualizar con mayor claridad la imagen haga una captura de pantalla con el botón RUN/STOP del osciloscopio y luego varié el T/Div.
- 6. Guarde la señal capturada en su memoria USB y anote los datos más relevantes que observo en dicha señal.
- 7. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.



- Varié las ranuras de tiempo pulsando sobre los puch botón desde 0 hasta 31, haga énfasis en las ranuras 1,2,3,4 observe y anote los resultados visualizados del comportamiento de la señal.
- Una vez que observo las señales en TP27 y TP28 con los parámetros Noise y Attenuation en cero, desplace de manera intermitente la sonda de TP27 en TP30.
- 10. Haga una captura de pantalla con el botón RUN/STOP del osciloscopio y luego varié el T/Div.
- 11. Guarde la señal capturada en su memoria USB y anote los datos más relevantes que observo en dicha señal.
- 12. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.
- 13. Desplace la sonda de prueba alternativamente la sonda ubicada en TP28 en TP30.
- 14. Capture la imagen y guarde la señal capturada en su memoria USB, anote los datos más relevantes que observo en dicha señal.
- 15. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.
- 16. Varié los potenciómetros de RUIDO y ATENUACION, observe y anote los resultados.

Actividad 2: Códigos de líneas HDB3 durante una llamada.

- 1. Levante el teléfono número 2 y marque al teléfono 3.
- Realice todo el procedimiento realizado en la actividad 1, manteniendo la llamada entre los teléfonos 2 y 3, y haciendo énfasis en las ranuras de Tiempo 2 y 3.
- 3. Anote las diferencias encontradas.



VI. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es HDB3?
- 2. ¿Qué sucede cuando en la trasmisión de datos existen más de 4 ceros consecutivos?
- ¿Qué sucede con la señal HDB3 cuando se varían los potenciómetros de Atenuación y Ruido.
- 4. ¿Qué sucede con los componentes TXA y TXB cuando se observa TP30?



Laboratorio No. 7: Recepción de la señal HDB3

Curso	Capacitación en telefonía IP					
Modulo	Redes de Telefonía				Grupo	
Tipo Practica	Laboratorio		Si	mulación		
Unidad Temática						
No Alumnos por practica	1	Fecha				
Nombre del Profesor						
Nombre(s) del Alumno(s)						
Tiempo estimado	45 minutos Vo. Bo. Del Docente					
Comentarios						

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Observar las ranuras de tiempo (Time Slot o Trama) PCM de transmisión y recepción que forman los circuitos de telefonía.

II. Objetivos específicos

- 1. Identificar en que trama o ranura de tiempo se está transmitiendo los datos de una llamada.
- 2. Observar el comportamiento de los datos transmitidos durante una llamada telefónica.
- 3. Mostrar cómo se transmiten las tramas en canales distintos.

III. Medios a utilizar

- Unidad EE-PM
- 4 Teléfonos del Equipo
- Osciloscopio

IV. Introducción

En este laboratorio se analiza el proceso de recepción de la señal HDB3.



La señal que llega a la entrada del receptor es el resultado de las características del transmisor y de la línea.

Antes de llegar al receptor la señal es ecualizada por un circuito (FILTER) que compensa la respuesta en frecuencia de la línea.

En el receptor un circuito de retroacción compensa en modo adaptativo los efectos debido a líneas de longitud y de características diferentes.

Las fases restantes de la recepción (extracción de la señal de reloj, muestreo de la señal HDB3, detección de las componentes RxA y RxB correspondientes a las 2 polaridades del HDB3).

V. Conocimientos previos

- Codificación de Línea
- Codificación HDB3

VI. Procedimiento

El escenario a implantarse se muestra en la Figura 3. Aquí se presentan los medios a utilizar como son el equipo PCM/EEPM, los teléfonos y el osciloscopio:



Figura 3 Escenario a implementar

Actividad 1: Recepción de señal HDB3

 Regular el osciloscopio para la observación de las señalizaciones PCM 0–5 volts a 2048Kbps. Esto es 500mV V/Div y 250ms T/Div


- Poner las sonda de prueba con escala 10:1 y conectar una de ellas a TP32 y Tierra, y la otra sonda a TP33 y tierra.
- 3. Seleccionar diferentes ranuras de tiempo (Time Slot) y fijarla en la ranura 1.
- Compare la señalización HDB3 antes y después de la conversión de señal bipolar (TP32) y en unipolar (TP33).
- 5. Para visualizar con mayor claridad la imagen haga una captura de pantalla con el botón RUN/STOP del osciloscopio y luego varié el T/Div.
- 6. Guarde la señal capturada en su memoria USB y anote los datos más relevantes que observo en dicha señal.
- 7. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.
- 8. Desplazar la sonda de TP32 a TP38. Detectar la relación de fase entre los impulsos HDB3 y la señal de reloj regenerada por el receptor.
- Desplace las sondas a TP33 y TP37, detecte las relaciones de fase entre los impulsos HDB3 y las componentes de recepción RxA y RxB, las transiciones negativas de estas componentes localizan los instantes de muestreo de los impulsos.
- 10. Desplace la sonda de TP33 a TP 36 y observe ambas señales que corresponden a la codificación unipolar de HDB3.

Actividad 2: Recepción de señal HDB3 ante una llamada telefónica.

- 1. Establecer una llamada telefónica entre los teléfonos 1 y 2.
- 2. Realice los mismos pasos de la actividad 1.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Cómo se regenera la señal en el receptor?
- 2. ¿Qué frecuencia es utilizada para reconstruir la señal en TP38?



- 3. ¿Qué sucede con la señalización cuando se realiza una llamada telefonica?
- 4. ¿Cómo es la relación de fase entre la señal HDB3 y la señal regenerada?



Laboratorio No. 8: Selección de ranuras de tiempo en una llamada telefónica

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Observar las ranuras de tiempo (Time Slot o Trama) PCM de transmisión y recepción que forman los circuitos de telefonía.

II. Objetivos específicos

- 1. Identificar en que trama o ranura de tiempo se está transmitiendo los datos de una llamada.
- 2. Observar el comportamiento de los datos transmitidos durante una llamada telefónica.
- 3. Mostrar cómo se transmiten las tramas en canales distintos.

III. Medios a utilizar

- Unidad EE-PM
- 4 Teléfonos del Equipo
- Osciloscopio





Introducción IV.

Este laboratorio consiste en sleccionar y observar las tramas o ranuras de tiempo (Time Slot) PCM de transmisión y recepción que forman los circuitos de voz. En la línea PCM de transmisión (PCM TX) las ranuras de tiempo ocupadas son las son cuatro de 32:

- Ranura de tiempo 1 para el teléfono #1 •
- Ranura de tiempo 2 para el teléfono #2
- Ranura de tiempo 3 para el teléfono #3
- Ranura de tiempo 4 para el teléfono #4

En la línea PCM de recepción (PCM RX) todas las ranuras de tiempo tienen el valor PCM "0". en reposo (se alternan "1" y "0", según la codificación ADI: Alternate Digit Inversion = inversión alternada de marcas).

Cuando se establece uno o más circuitos de voz, los datos de recepción aparecen en las siguientes ranuras de tiempo (Tramas).

- Ranura de tiempo 17 para el teléfono #1
- Ranura de tiempo 18 para el teléfono #2
- Ranura de tiempo 19 para el teléfono #3
- Ranura de tiempo 20 para el teléfono #4

V. **Conocimientos previos**

- Multiplexación de canales
- Sistemas de portadoras E1

VI. **Procedimiento**

El escenario a implantarse se muestra en la Figura 3. Aquí se presentan los medios a utilizar como son el equipo PCM/EEPM, los teléfonos y el osciloscopio:





Figura 4 Escenario a implementar

Actividad 1: Selección de ranuras de tiempo

- 11. Regular el osciloscopio para la observación de las señalizaciones PCM 0–5 volts a 2048Kbps. Esto es 500mV V/Div y 250ms T/Div
- 12. Poner las sonda de prueba con escala 10:1 y conectar una de ellas a TP19 y Tierra (Tx, trama PCM en transmisión) y la otra a TP22 y tierra (Rx, trama PCM en recepción).
- 13. Observe las señales que se están registrando.
- 14. Mediante el selector de décadas del panel frontal (TIME SLOT SELECTION) identificar los canales de transmisión de la línea Tx, reconocibles por los demás canales (no utilizados) por la presencia de códigos pcm cercanos de cero (alternativa de unos y ceros).
- 15. Los canales de recepción (línea Rx) no son reconocibles entre sí, ya que en reposo todos tienen el valor PCM "0".
- 16. Para visualizar con mayor claridad la imagen haga una captura de pantalla con el botón RUN/STOP del osciloscopio y luego varié el T/Div.
- 17. Guarde la señal capturada en su memoria USB y anote los datos más relevantes que observo en dicha señal.
- 18. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.





- 19. Realice llamadas entre dos teléfonos, por ejemplo el #2 y el #4, y sincronizar el osciloscopio antes en el Time Slot 2 (seleccionar 2 en el panel frontal) y luego en el Time Slot 4 (seleccionar 4). Observar que en presencia de voz los canales de transmisión (2 y 4) asumen códigos variables
- 20. Capture la imagen con el oscilosopio, ajuste T/div y V/div para observar con claridad la imagen.
- 21. Sin colgar los teléfono 2 y 4, seleccione la ranura de tiempo 18 y 20 ya que en ellos se muestran los datos de voz recibidos en los teléfonos interconectados actualmente. Estos códigos son variables con respecto a las configuraciones fijas de los ceros PCM que están presentes en los demás canales que no se están utilizando.
- 22. Conectando dos teléfonos cercanos, por ejemplo el #2 y el #3, se pueden acercar suficientemente los respectivos "Time Slots" de transmisión y recepción de modo que se puedan observar simultáneamente en el osciloscopio, como se muestra en la Figura 5.
- 23. En este caso, si se habla en uno de los dos teléfonos (por ejemplo, el #2) se observarán las variaciones del relativo canal de transmisión (Time Slot #2) que se repercuten en el canal de recepción del teléfono #3 (Time Slot #19), y viceversa.
- 24. Repetir la prueba con conexiones diferentes, también simultáneas.



Figura 5 Tramas de Transmisión y recepción



VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es una Trama?
- 2. ¿Cuantos bits posee una trama?
- 3. ¿Por qué las tramas de recepción permanecen en nivel alto mientras no existe comunicación entre dos teléfonos?
- 4. ¿Son los pulsos de las señales de transmisión y recepción las mismas?



Laboratorio No. 9: Fases de una conexión Telefónica. *

Modulo	Redes de Telefonía			
Tipo Práctica	🗌 Laboratorio 🗌	Laboratorio Simulación		
Unidad Temática				
No Alumnos por práctica	2 Fecha			
Nombre del Profesor				
Nombre(s) de Alumno(s)				
Tiempo estimado	Vo. Bo. Del Profesor			
Comentarios				

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Seguir las fases de ocupación y liberación en una conexión telefónica entre dos teléfonos.

II. Objetivos específicos

- 1. Analizar la actividad de la central cuando se ocupa la línea
- 2. Detectar las secuencias de impulsos de apertura la línea de usuario
- 3. Observar el comportamiento de la señalización multifrecuencia.
- 4. Verificar la realización y liberación de una conexión.

III. Medios a utilizar

- Unidad PCM/EV
- Teléfonos del equipo
- Osciloscopio
- Multímetro
- Memoria USB

IV. Introducción

En este laboratorio se analiza la actividad realizada por la central después de la ocupación de una línea tales como el cierre del loop de usuario.



El loop de usuario determina la transición en el estado activo de la señal del interfaz de usuario, por tanto cuando se descuelga uno de los teléfonos conectados a este equipo, el terminal ocupa la línea es decir línea se cierra la línea de usuario en los circuitos de fonía y en respuesta a la ocupación de la línea, la central envía al teléfono el tono de **invitación a discar** el cual es un tono de frecuencia de 425 Hz, adecuadamente modulado **on/off** en **tono/pausa/tono/pausa**. De esta manera la central le señaliza al usuario la propia disponibilidad a la conexión (disponibilidad de línea).

También se analiza la detección de las secuencias de impulsos de apertura de la línea debidas al discado decádico, es decir el envío a la central de una señalización adecuada que identifica el número de línea del teléfono solicitado en conexión.

Existen dos clases de señalizaciones de discado: dedicada y de multifrecuencia. A cada impulso de apertura le corresponde una transición de reposo de la señal de línea suministrada por el interfaz de usuario.

La unidad de control cuenta estas transiciones para remontar a las cifras transmitidas, evalúa la duración de las pausas entre cada cifra durante el cierre y adquiere el número de selección con el cual procede a la construcción de la conexión requerida

Cuando se observa el comportamiento de la señalización multifrecuencia en la cual las cifras de selección están codificadas mediante parejas de tonos acústicos por el interfaz de usuario.

Finalmente en esta práctica se estudia el circuito de decodificación del módulo el cual suministra el valor de las cifras transmitidas como códigos binarios de 4 bits, más una línea de dato valido; los códigos binarios son visualizados mediante LED.





Fig. 1 a. línea de reposo b. ocupación de la línea c. envío del tono de invitación a discar d. discado.

V. Conocimientos previos

- Conexión entre el Teléfono y la Central Telefónica.
- Marcación por pulso o Decadico.
- Marcación por tonos o DTMF.
- Establecimiento de una llamada.

VI. Procedimiento

El escenario a implantarse se muestra en la figura 1. Aquí se presentan los medios a utilizar como son el equipo PCM/EV y los teléfonos:





Fig. 2 Escenario de laboratorio.

Actividad 1: Ajuste de parámetros.

- 1. Conecte el módulo PCM/EV al suministro eléctrico y oprima el Switch de encendido/apagado.
- 2. Conecte los 4 teléfonos a los bornes de línea del panel del modulo.
- 3. Verifique que los teléfonos están en modo Decadico (pulso), si no es así cámbielo a dicho modo.
- Verifique que todos los LED de visualización de las alimentaciones y el LED Test Mode estén encendidos.
- 5. Conecte un multímetro entre TP13 y TP12 para medir la tensión de línea correspondiente al teléfono #1 (User 1), podrá observar que la tensión de línea tiene un valor de 40V.
- 6. Mantenga el multimetro conectado a los TP13 y TP12. Levante el teléfono #1 (User 1) y observe el cambio de tensión de línea, que será aproximadamente de 10 v por efecto del cierre del lazo de usuario de la impedancia en continua del teléfono. Este estado también es señalado por el led Dial en el panel Display en Line Signaling.

Actividad 2: Invitación a marcar

1. Conectar una sonda del osciloscopio entre TPI3 y tierra



- Levante el teléfono #1 (User 1) y regule las escalas en el osciloscopio para que pueda observar la señal correspondiente al tono de invitación a marcar. Este mismo tono se puede observar entre TP15 y tierra, debido a que esta es la entrada al interfaz de usuario (RECEIVE INPUT).
- 3. Guarde la señal en su memoria USB y anote los resultados obtenidos.
- 4. Cuelgue el teléfono.
- Conecte una sonda del osciloscopio a TP17 y a tierra, asegúrese que la escala V/Div. en el osciloscopio se encuentre a 500mV/Div y Time/Div a 100mSeg/Div. Observe la señal
- Levante el teléfono #1(User 1) y observe como la señal cambia a cero debido a que TP17 corresponde a la señal de línea ocupada (Switch Hook Detector) del interfaz usuario y su estado lógico activo es "0", el cual también está señalizado mediante LED User 1.
- 7. Marque una cifra y observe que el tono de invitación a marcar no se escucha más.
- 8. En el osciloscopio se observarán las transiciones de estado debidas a la marcación dedicada (impulsos de apertura de la línea).
- 9. Marque otra cifra en el teléfono #1 regulando la escala de los tiempos del osciloscopio de modo que se puedan ver las duraciones de los impulsos y las pausas cuando el teléfono está llamando. En base a las cifras seleccionadas, el teléfono puede recibir el tono de ocupado o el tono de libre, junto con la señal de llamada en uno de los restantes teléfonos.
- 10. Cuelgue el teléfono, levántelo nuevamente y presione un número. Realice una captura de la señal obtenida mientras presiona dicho numero (Presione el botón RUN/STOP del osciloscopio).
- 11. Guarde la señal capturada en su memoria USB



- 12. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.
- 13. Cuelgue el teléfono y observe en el osciloscopio el retorno de la línea de ocupado (Switch Hook Detector) a reposo (nivel alto).

Actividad 3: Marcación

- 1. Cambie los teléfonos a modo DTMF.
- 2. Conecte una sonda del osciloscopio en TP16 y tierra.
- Ajuste las escalas del V/Div. del osciloscopio a 2 V/Div, Time/Div a 1mSeg/Div, y la sonda de prueba a 1:1.
- 4. Si la señal no se observa ajuste la posición con el osciloscopio hasta que logre visualizarla.
- 5. Levante el teléfono #1(User 1).
- 6. Observe el encendido del LED User 1 conectado con la línea de ocupado (Switch Hook Detector) del interfaz usuario. Después de haber escuchado el tono de invitación a marcar, digite una cifra y observe nuevamente la desaparición del tono de invitación a marcar y la presencia de una señal en el osciloscopio.
- 7. Marque otra cifra y regule nuevamente la escala de los tiempos en el osciloscopio de modo que se optimice la observación de los tonos DTMF. Esta señal que se observa en TP16 es la suma de los dos tonos, alto y bajo, que codifican la cifra de selección.
- 8. Realice una captura de la señal obtenida mientras presiona un número del teléfono (Presione el botón RUN/STOP del osciloscopio).
- 9. Guarde la señal capturada en su memoria USB
- 10. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.



11. En la figura 3 se observa una tabla correspondiente al código DTMF en dependencia de lo que se marca en el teléfono. En base a las cifras de selecci6n, el teléfono puede recibir el tono de ocupado o el tono de libre, junto con la señal de llamada en uno de los restantes teléfonos.

Q1	Q2	Q3	Q4	CIFRA:
ON	OFF	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	OFF	2
ON	ON	OFF	OFF	3
OFF	OFF	ON	OFF	4
ON	OFF	ON	OFF	5
OFF	ON	ON	OFF	6
ON	ON	ON	OFF	7
OFF	OFF	OFF	ON	8
ON	OFF	OFF	ON	9
OFF	ON	OFF	ON	0
Fig. 3. Código de marcación DTMF				

- 12. Cuelgue el teléfono y observe el apagado del LED de línea ocupada.
- 13. Conecte una de las sonda del osciloscopio a TP12 (correspondiente al RING)y a tierra y ajuste las escalas V/Div a 5V/Div y a la del Time/Div a 500ms/Div.
- 14. Conecte la otra sonda a TP14 (correspondiente al Relay Driver) y tierra, ajustando las escalas V/Div a 1 V/Div y la del T/Div a 500ms/Div.
- 15. Verifique que ambas sondas estén en 10:1.
- 16. Desde un teléfono diferente del #1(User 1). marque después de escuchar el tono de invitación a discar, el número del teléfono #1 (User 1). Cuando llega la seña1 de llamada al teléfono #1, en TP12 se visualiza la señal de la llamada de aproximadamente 15 Vpp y en TP14 el nivel se reduce a cero.
- 17. Observe la correspondencia entre el estado de la línea de llamada, la activación del relé junto con el encendido del LED de llamada, la presencia de la corriente en línea y el tono de libre enviado al teléfono llamante. Todas estas



señalizaciones tienen la misma temporización correspondiente a un segundo de actividad cada cinco segundos.

- 18. Realice una captura de la señal obtenida mientras se encuentre repicando el teléfono #1 (User 1). (Presione el botón RUN/STOP del osciloscopio).
- 19. Guarde la señal capturada en su memoria USB
- 20. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.
- 21. Cuando se levanta el teléfono #1 (User 1). se enciende el LED de línea ocupada e instantáneamente se interrumpe la corriente de llamada, debida al interfaz de usuario. Inmediatamente después, la unidad de control suprime el comando de llamada y el tono de libre del teléfono llamante.
- 22. Levante el teléfono y en este instante se establece la conexión entre los dos.

Actividad 4: Control de la conexión entre los teléfonos

- 1. Levante el teléfono # 1 (User 1) y llame a otro teléfono.
- 2. Levante el teléfono al que llamo y verifique que la conexión se ha establecido
- 3. Cuelgue el teléfono que recibió la llamada, sin colgar el teléfono que la inicio.
- Levante de nuevo el teléfono que colgó y observe la permanencia de la conexión entre los teléfonos.
- 5. Cuelgue el teléfono llamante observando la liberación de la conexión.

Actividad 5: Señal de ocupado.

- 1. Conectar una sonda del osciloscopio a TP15 y tierra, ajustando las escalas de tiempo a 2.5 ms/Div y de voltaje a 50mv/Div con la sonda en 10:1
- Descuelgue el teléfono #2 (User 2). y observe el encendido del LED que indica la presencia del tono de invitación a marcar.
- 3. Deje descolgado el teléfono #2 (User 2).



- Levante el teléfono #1 (User 1). y llame al teléfono #2 (User 2).Observe el encendido del LED que indica presencia del tono de línea ocupada en el teléfono #1 (User 1).
- 5. Examine las características del tono regulando de manera adecuada las escalas del osciloscopio.
- Cuelgue los teléfonos y llame desde el teléfono #1 (User 1) a cualquiera de los otros teléfonos. Espere la señal de llamada en el teléfono seleccionado y el encendido del LED de presencia del tono de libre en el teléfono #1(User 1).
- 7. Examine las características del tono regulando de manera adecuada las escalas del osciloscopio.
- 8. Descuelgue el teléfono llamado y verifique la presencia de la conexión ente ambos teléfonos.
- 9. Cuelgue de nuevo los teléfonos.

VII. Preguntas de control

- ¿Por qué la tensión de línea existente entre TP12 y TP13 pasa de 40V a 10V cuando se levanta el teléfono #1(User 1)?
- ¿Cuánto es la frecuencia de la señal que se observa en el osciloscopio en TP13 cuando el teléfono repica?
- 3. ¿Cuándo trabaja con los teléfonos en modo DTMF que código se ve en el panel DTMF cuando levanta el teléfono #1 (User 1) y llama al teléfono #2 (User 2)? ¿cumple con la tabla mostrada en la figura 3?
- 4. ¿Cuál es la señalización que utilizan las centrales de la PSTN?
- 5. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una llamada en la PSTN?



Laboratorio No. 10: Tensiones y señales de control

Modulo	Redes de Telefonía		
Tipo Práctica	🗌 Laboratorio 🗌 Simulación		
Unidad Temática			
No Alumnos por práctica	2 Fecha		
Nombre del Profesor			
Nombre(s) de Alumno(s)			
Tiempo estimado	Vo. Bo. Del Profesor		
Comentarios			

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Observar el código de línea transmitido en una llamada telefónica.

II. Objetivos específicos

- 1. Visualizar como los componentes de polaridad de la señal HDB3 separado en líneas distintas.
- 2. Comprender como se atenúa una señal en una línea.

III. Medios a utilizar

- Unidad EE-PM con teléfonos
- Osciloscopio

IV. Introducción

La finalidad de este ejercicio es la de poner en evidencia el proceso de codificación HDB3 en la señalización saliente. El interfaz suministra al transmisor de línea las dos componentes de polaridad de la señal HDB3, separadas en líneas distintas TXA y TXB, con la misma polaridad positiva. En la salida del transmisor está presente la señal HDB3 compuesta. Para analizar la codificación HDB3 en los datos de sincronismo, la señalización y canales de voz que constituyen las tramas del sistema primario, habrá que



tener presente que: en el intervalo temporal 0 se alternan configuraciones de alineación (tramas pares) con configuraciones de no alineación (tramas Impares); en el intervalo temporal 16 los datos de señalización son fijos, en el caso del sistema didáctico analizado, salvo su sustitución con la alineación de multitrama una vez cada 16 tramas; los datos de voz son variables por naturaleza y es suficiente el cambio de un solo bit en los canales de voz para cambiar la configuración de todos los impulsos sucesivos. El caso más favorable se refiere a los canales de transmisión utilizados que son recibidos como secuencias bits todos iguales a "1"; por ello, es más fácil observar la ley alternancia incluida en la codificación HDB3. Por ejemplo, para los canales 17-31 y en situación de secuencias predominantes de las componentes TXA y TXB, así la configuración de la señal HDB3 son las que se muestran en la Figura 1. Observar en el osciloscopio las secuencias de la figura con las fases en parte superpuestas, pero con un caso predominante sobre los demás.



Figura 6 Código HDB3

V. Procedimiento

El escenario a implantarse se muestra en la Figura 2. Aquí se presentan los medios a utilizar como son el equipo PCM/EEPM, los teléfonos y el osciloscopio:





Figura 7 Escenario a usar

Actividad 1: Códigos de líneas HDB3 en telefonía.

- Ajuste el módulo PCM-EEPM en MODO TEST, para ello diríjase al panel de control de selección y ubique el switch en modo local y luego presione el push botón (MODO SELECT) para cambiar a MODE TEST. Confirme dicho modo con el led rojo q se encenderá en panel.
- 2. Conecte dos sondas de pruebas al osciloscopio.
- Conecte una de las sondas del osciloscopio a TP27 y a tierra y la otra sonda a TP28 y tierra asegurándose primero que los parámetros Noise y Attenuation del módulo PCM se encuentren en cero.
- 4. Observe las señales mostradas y ajuste las escalas del osciloscopio 200mV/Div y 500nsegT/Div para observar con mayor claridad las señales.
- 5. Para visualizar con mayor claridad la imagen haga una captura de pantalla con el botón RUN/STOP del osciloscopio y luego varié el T/Div.
- 6. Guarde la señal capturada en su memoria USB y anote los datos más relevantes que observo en dicha señal.
- 7. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.



- Varié las ranuras de tiempo pulsando sobre los puch botón desde 0 hasta 31, haga énfasis en las ranuras 1,2,3,4 observe y anote los resultados visualizados del comportamiento de la señal.
- Una vez que observo las señales en TP27 y TP28 con los parámetros Noise y Attenuation en cero, desplace de manera intermitente la sonda de TP27 en TP30.
- 10. Haga una captura de pantalla con el botón RUN/STOP del osciloscopio y luego varié el T/Div.
- 11. Guarde la señal capturada en su memoria USB y anote los datos más relevantes que observo en dicha señal.
- 12. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.
- 13. Desplace la sonda de prueba alternativamente la sonda ubicada en TP28 en TP30.
- 14. Capture la imagen y guarde la señal capturada en su memoria USB, anote los datos más relevantes que observo en dicha señal.
- 15. Presione nuevamente el botón RUN/STOP para continuar con la visualización normal de la señal.
- 16. Varié los potenciómetros de RUIDO y ATENUACION, observe y anote los resultados.

Actividad 2: Códigos de líneas HDB3 durante una llamada.

- 1. Levante el teléfono número 2 y marque al teléfono 3.
- Realice todo el procedimiento realizado en la actividad 1, manteniendo la llamada entre los teléfonos 2 y 3, y haciendo énfasis en las ranuras de Tiempo 2 y 3.
- 3. Anote las diferencias encontradas.



VI. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es HDB3?
- 2. ¿Qué sucede cuando en la trasmisión de datos existen más de 4 ceros consecutivos?
- ¿Qué sucede con la señal HDB3 cuando se varían los potenciómetros de Atenuación y Ruido.
- 4. ¿Qué sucede con los componentes TXA y TXB cuando se observa TP30?

Guías Prácticas del Módulo II: Redes de Datos



Laboratorio No. 1: Introducción al simulador de redes.

Curso	Capacitad	ción en te	lefoní	a IP	1		
Modulo	Redes de	Datos				Grupo	
Tipo Practica	Labo	ratorio		Sim	nulación		
Unidad Temática							
No Alumnos por practica	1		Fec	ha			
Nombre del Profesor							
Nombre(s) del Alumno(s)							
Tiempo estimado	60 minuto	os Vo.	Bo. D	el D	ocente		
Comentarios							

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Adquirir conocimiento básico en el uso del simulador de redes.

II. Objetivos específicos

- 1. Conocer los elementos y facilidades brindadas por el simulador.
- 2. Identificar los tipos de líneas utilizadas para interconectar los dispositivos.

III. Medios a utilizar

- Equipo de cómputo
- Programa simulador de redes IP

IV. Introducción

Packet Tracer es la herramienta de aprendizaje y simulación de redes interactiva. Esta herramienta les permite a los usuarios crear topologías de red, configurar dispositivos, insertar paquetes y simular una red con múltiples representaciones visuales.

En este programa se crea la topología física de la red simplemente arrastrando los dispositivos a la pantalla. Luego clickando en ellos se puede ingresar a sus consolas de configuración. Allí están soportados todos los comandos del Cisco OS e incluso funciona el "tab completion". Una vez completada la configuración física



y lógica de la red, también se puede hacer simulaciones de conectividad (pings, traceroutes, etc) todo ello desde las mismas consolas incluidas.

V. **Conocimientos previos**

- Dispositivos de red .
- Topologías lógicas de redes IP
- Topologías físicas de redes IP

Procedimiento VI.

Actividad 1: Reconocimiento de los elementos y barras de Packet tracert

Packet tracert presenta una serie de dispositivos de la marca Cisco. Todos estos elementos se encuentran en la parte inferior de la pantalla de inicio. La Figura. 1 nos muestra la ubicación de estos dispositivos en la barra de herramientas del programa.



Figura. 1

Algunos de los dispositivos que se presenta son:

Switches

٠		m
Time: 00:11:18	Power Cycle Devices	s
📸 🚄 🔳 🐽 Switches	2950-24	SOT 2960 Generic Generic Generic
		2950-24



Routers

•	III
Time: 00:13:41 Power C	Cycle Devices
es 🖛 🔳 💷 🗲	
Routers	1841 2620XM 2621XM 2811 Generic Generic
al 🔿 🗮 🔿 👘	4
	2620XM

Hubs

•	III	
Time: 00:19:16 Power Cycle Devices		
竇 🚄 📑 🐻 🗲 Hubs	Generic Generic	
	4	
	Hub-PT	

Dispositivos inalámbricos

•			
Time: 00:20:54	Power (Cycle Devices	
🤭 🛹 🔳 🛛	n 🗲 ices	Generic Generic Linksys	
- 🚚 👄 🌄 🤆		4	acconstruct
		ACC	Jesspoint-PT-N



Dispositivos Finales - Hosts

•			
Time: 00:24:11	Power C	Cycle Devices	
End Device	s 🗲	Generic Generic Generic IPPhone	
al 🔿 🌄 (•	
		Server-PT	

Emulación de WAN

•		
Time: 00:24:43 Power C	Cycle Devices	
🤭 🛹 📄 😡 🗲 WAN Emulation	Generic Generic DSL Generic Modern	
	•	
		Cloud-PT-Empty

Actividad 2: Interconexión de dispositivos

- 1. Tome el icono de computadora y arrástrelo hasta el área de trabajo en la pantalla principal.
- 2. Tome el icono de router y arrástrelo hasta el área de trabajo.
- 3. Observe en el panel de herramientas los distintos tipos de cables para interconectar los dispositivos.

Cable de consola





Este tipo de cable se utiliza para conectar un router o un switch a una computadora con el fin de ingresar a la CLI (línea de comandos) interna del router o switch, para programarle.

Cable de cobre configuración de línea directa.

rcle Devices
5 7 7 5 7 5 5
Copper Straight-Through

Este cable se utiliza para interconectar dispositivos diferentes. El cable se conecta a los puertos int 0/0 o int0/1 de Ethernet. Ejemplo de estas conexiones son: switches con router, y computadoras y switches.

Cable de cobre configuración de línea cruzada.

ycle Devices	
	Copper Cross-Over

Este tipo de cable se utiliza para interconectar dispositivos iguales en los puertos Ethernet int0/0 e int0/1. La conexión entre switches o computadoras.

Cable serial DCE





Este tipo de cable se utiliza para la interconexión de routers. El cable se conecta al extremo de la conexión que definirá la taza de transferencia de datos que se usara en el enlace.

Cable serial DTE



Este cable se usa junto con el cable DCE, en este caso se emplea en el otro extremo de la conexión entre dos router que no controla la velocidad de transferencia.

- 4. Conecte el router a la computadora con el cable correcto.
- 5. En la Figura. 2 se muestran una serie de posibles interconexiones. Realice cada interconexión de la figura en el simulador.





Figura. 2

Modo en tiempo real



El modo en tiempo real permite a los usuarios el observar el comportamiento en tiempo real de la red que se diseña.

Este proceso permite agilizar el proceso de análisis y detectar errores que pueden surgir a medida que la red opera.

Modo simulación



	Event	List					
	Vis.	Time (sec)	Last Device	At Device	Туре	Info	SVB
=							
							*
					Canture	d to: 🛥	Q
	Rese	t Simulation	Constant I	Delay	(no capt	ures)	
	Play C	Controls					
		Back	Auto Captur	e / Play Ca	pture / F	orward	
							-
	Event	List Filters					
		AC	L Filter, ARP, C	DP, DHCP, D	NS, DTP,	EIGRP,	- -
	Visible	e Events: LA SS Tel	CP, NTP, OSPF, H, STP, SYSLO net, UDP, VTP	PAgP, RADIU G, TACACS,	TCP, TFT	SNMP, "P,	
		Edit Filte	rs	Sh	ow All		
*							
				E	vent List	Si	mulation
ast	Status	Source D	estination Ty	pe Color	Time (s	ec) Pe	riodic Num

A través de este modo el usuario puede observar el envió detallado de cada paquete y seguir la trayectoria de este hasta que llegue a su destino o no. La ventana de simulación nos permite generar un filtrado de los paquetes que nos interesan ver.

Actividad 2: Diseñe y construya las topologías siguientes en el simulador.





Actividad 3: Elabore un cuadro comparativo sobre sobre las topologías de la actividad anterior.



Actividad 4: Complete y construya la red mostrada en la Figura. 3



Figura. 3

- 1. Sustituya el símbolo de "?" por el dispositivo correcto.
- 2. Utilice las direcciones IP desde 192.168.0.1 hasta 192.168.0.12 para configurar las PC a como se muestra en la siguiente tabla.

PC1 – 192.168.0.1	PC7 – 192.168.0.7
PC2 – 192.168.0.2	PC8 – 192.168.0.8
PC3 – 192.168.0.3	PC9 – 192.168.0.9
PC4 – 192.168.0.4	PC10 – 192.168.0.10
PC5 – 192.168.0.5	PC11 – 192.168.0.11



- 3. Para configurar las direcciones IP de las PC
 - De doble click sobre la PC que desea configurar.
 - Dirijase a la pestaña de configuraciones y luego a la Opcion de Interface FastEthernet. Ver figura 4
 - Escriba la dirección IP de la PC y mascara de red.
 - Cierre la ventana.

R PC1						
Physical Config [Desktop					
GLOBAL ^ Settings		FastEthernet	^			
Algorithm Settings	Port Status					
INTERFACE	Bandwidth					
FastEthernet	 10 Mbps 100 Mbps 					
	Duplex					
	Full Duplex	I Half Duplex	E			
	MAC Address IP Configuration DHCP Static IP Address Subnet Mask	0030.F2D2.4CD4 192.168.0.1 255.255.255.0				
	IPv6 Configuration Link Local Address:					

Figura. 4

4. Envié un paquete de prueba desde una PC a otra para comprobar su funcionamiento

funcionamiento.

- De click sobre la PC.
- Dirijase a la pestaña Desktop y luego a la opción Command Prompt. Ver Figura.5





Figura. 5

Envie el paquete de prueba con el comando "ping [dirección ip de PC destino]".ver Figura .6

Command Prompt
Pecket Tracer PC Command Line 1.0 PC>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=60ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=5ms TTL=128

Figura. 5

- 5. Si en el paso anterior utilizo Hub entonces sustitúyalos por switches para la interconexión de los dispositivos.
- 6. Envié un paquete de prueba desde una PC a otra para comprobar su funcionamiento.

VII. Preguntas de control

- 1. En la última actividad, ¿qué dispositivos utilizo? ¿Por qué?
- 2. Que desventajas observo en el esquema de la actividad 3.
- 3. ¿Qué ventajas posee el empleo de switches en lugar de hubs?
- 4. ¿Cuál es las diferencia entre los cables DTE y DCE?
- 5. ¿Cuáles son las ventajas del simulador de redes?


- 6. ¿Qué cable utilizaría para conectar un switch a un router?
- 7. ¿Qué cable utilizaría para conectar una computadora a un router?



Laboratorio No. 2: Introducción a Wireshark

Curso	Capacitación en telefonía IP					
Modulo	Redes de	Datos			Grupo	
Tipo Practica	Labor	atorio	Sin	nulación		
Unidad Temática						
No Alumnos por practica	1	F	echa			
Nombre del Profesor						
Nombre(s) del Alumno(s)						
Tiempo estimado	75 minutos	s Vo. Bo	. Del D	Docente		
Comentarios						

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Adquirir conocimiento básico en el uso del analizador de protocolos

II. Objetivos específicos

- 1. Conocer las funciones y herramientas brindadas por el analizador.
- 2. Identificar los tipos de protocolos que se pueden analizar con wireshark.

III. Medios a utilizar

- Equipo de cómputo
- Analizador de protocolos Wireshark

IV. Introducción

Wireshark, antes conocido como Ethereal, es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones, para desarrollo de software y protocolos, y como una herramienta didáctica para educación. Cuenta con todas las características estándar de un analizador de protocolos.

La funcionalidad que provee es similar a la de tcpdump, pero añade una interfaz gráfica y muchas opciones de organización y filtrado de información. Así, permite ver todo el tráfico que pasa a través de una red (usualmente una red Ethernet,



aunque es compatible con algunas otras) estableciendo la configuración en modo promiscuo. También incluye una versión basada en texto llamada tshark.

Permite examinar datos de una red viva o de un archivo de captura salvado en disco. Se puede analizar la información capturada, a través de los detalles y sumarios por cada paquete. Wireshark incluye un completo lenguaje para filtrar lo que queremos ver y la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP.

Wireshark es software libre, y se ejecuta sobre la mayoría de sistemas operativos Unix y compatibles, incluyendo Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, y Mac OS X, así como en Microsoft Windows.

V. Conocimientos previos

- Dispositivos de red
- Concepto general de direcciones IP
- Concepto de direcciones física MAC

VI. Procedimiento

Actividad 1: Exploración del programa packet tracert

A fin de analizar los paquetes de red y los protocolos de estos, wireshark ofrece una interfaz gráfica con una serie de paneles y herramientas (Ver Figura. 4) que facilitan el análisis de paquetes. Entre estos paneles se tiene: el panel de lista de paquetes, detalle paquetes y panel de examinación de bytes.



📶 (Untitled) - Wireshark	_		
<u>File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony</u>	<u>T</u> ools <u>H</u> elp		
	ə 春 🕹 🗏 🗐 🖯 Q	0, 🖭 🕍 🔀 🎭	<u>i</u>
Filter:	▼ Expression Clear A	pp <u>l</u> y	
No Time Source 4 1.153642 192.108.2.1 5 1.501069 192.168.2.8 6 2.253071 192.168.2.8 7 3.005005 192.168.2.8 8 3.756143 192.168.2.8 10 10.560152 65.54.49.12 11 10.590264 192.168.2.8 13 10.749440 65.54.49.12 14 142.422470 192.168.2.16 15 14.543132 192.168.2.1 16 15 14.92.168.2.1 15 14.543132 192.168.2.1 16 Frame 14<(74 bytes on wire, 74 bytes capture	Panel de lista 7 de paquetes 7	Destination 192.108.2.26 192.108.2.255 192.108.2.255 192.108.2.255 192.108.2.255 192.108.2.255 192.108.2.255 192.108.2.8 65.54.49.127 192.108.2.8 192.108.2.8 192.108.2.8 192.108.2.8 192.108.2.8 192.108.2.8	Protocol Info SSUP HITP/I.1 200 0K YBNS Name query NB LYDIA-PK HTTP J.1 200 0K TCP [TCP segment of a reat TCP [TCP segment of a reat TCP http > 49552 [AcK] Sec DNS Standard query response TCP Tops (single response)
 Ethernet II, Src: IntelCor_1d:df:f8 (00:1e:6 Internet Protocol, Src: 192.168.2.8 (192.168 User Datagram Protocol, Src Port: 55378 (553 Domain Name System (query) 	55:1d:df:f8), Dst: Belkin 3.2.8), Dst: 192.168.2.1 478), Dst Port: domain (5	In_23:dc:da (94:44:52:23 (192.168.2.1) 3)	Panel de detalles de paquete
0000 94 44 52 23 dc da 00 1e 65 1d df f8 08 0010 00 3c 19 3f 00 00 80 11 9c 18 c0 a8 02 0020 02 01 48 52 03 50 28 89 fb 89 19 10 0030 00 00 00 00 03 77 77 70 66 67 67 0040 65 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01	00 45 00 .DR# e 08 CO a8 .<.? e 00 00 01R.5.(6f 67 6c w ww.go e.com	.E. Panel de bytes de ogi paquetes	

Figura. 4

Barra de herramientas de wireshark

La barra de herramientas de wireshark (Ver Figura. 5) posee un campo para el filtrado de paquetes utilizando expresión para indicar el paquete que se desea analizar.

La barra inferior permite el análisis de protocolo para redes inalámbricas

The Wireshark Network Analyzer		
<u>File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools H</u>	Help	
$\blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare X \supseteq \blacksquare \bigcirc \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow 3$	L E 🗐 Q, Q, 🔍 🛛 👪 🛛 畅 % 🙀	
Filter:	• Expression Clear Apply	
802.11 Channel:	Frames V Decryption Mode: None V Wireless Settings Decryption Keys	
WIRESHARK The World's Most Popular I	Network Protocol Analyzer	
Capture	Files	Online
Live last of the capture interfaces (counts incoming packets)	Open a previously captured file	Visit the project's website
	Figura, 5	

Dentro de esta barra se encuentra la pestaña "expression..." se pueden observar el tipo de comandos utilizados para especificar el tipo de paquete que se desea filtrar de la captura total.

En la Figura. 6 se pueden observar algunos puntos resaltados como el área "relation" el cual se ocupa en el momento que se desean filtrar los paquetes para encontrar un paquete o tipo de paquete en específico.



El campo "Field name" (Ver Figura. 6) permite buscar las distintas abreviaciones para buscar los protocolos. Si no se ocupa el nombre correcto para buscar el protocolo la búsqueda no dará resultados positivos.





En la pestaña de captura (Ver Figura. 7) se pueden configurar opciones como:

- La interfaz a utilizar.
- La habilitación de captura a paquetes promiscuos.
- El filtro de captura
- Resolución de nombres



The Wireshark Network Analyzer	Statement Statement in Statement
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>G</u> o <u>C</u> apture <u>A</u> nalyze <u>S</u>	tatistics Telephony <u>T</u> ools <u>H</u> elp
	≟ <
Filter	
Wireshark: Capture Options	
Capture	de: 1
Interface: Local 💌 Realter	: RTL8168D/8111D Family PCI-E GBE NIC: \Device\NPF
IP address: fe80::c8e1:a0c5:a9ec:40ee, 1	alyz
Link-layer header type: Ethernet	Wireless Settings
Capture packets in promiscuous mo	Remote Settings
Limit each packet to 1	bytes Buffer size: 1 megabyte(s)
Capture Filter:	
	ed file
St File:	Browse
Use <u>multiple files</u>	.ra pr
Next file every 1	megabyte(s) Automatic scrolling in live capture y sha
Next file every 1	minute(s) V Hide capture info dialog
Ring buffer with 2	iles Lame Perclution
Stop capture after 1	ile(s)
Stop Capture	Enable MAC name resolution
🔲 after 1	et(s) Enable <u>n</u> etwork name resolution re\re
1 after 1	gabyte(s)
mir	nute(s) Enable transport name resolution Fes
Help	Start Cancel
	Figura, 7

La pestaña de análisis (Ver Figura. 8) contiene la opción de desplegar algunos comandos que se pueden ejecutar para realizar el filtrado de paquetes.



Figura. 8



Otra de las opciones es que wireshark permite el seguimiento de sesiones TCP, UDP y SSL. En la pestaña analyze se encuentran las opciones de seguir cadena (Ver Figura. 9).

📶 The Wireshark Network Analyzer		
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>G</u> o <u>C</u> apture	<u>Analyze</u> <u>Statistics</u> Telephony	<u>T</u> ools <u>H</u> elp
Filter: 802.11 Channel: WIRESHARK	☑ Display Filters Display Filter Macros Apply as Filter Prepare a Filter ☑< Enabled Protocols ☑< Decode As ☑< User Specified Decodes	Shift+Ctrl+E
Interface List Live list of the capture interface Start capture on interface:	Eollow TCP Stream Follow UDP Stream Eollow SSL Stream Expert Info Expert Info Composite Conversation Filter	Open a previously of Open Recent:



Actividad 2: Captura de paquetes

Realice una captura de paquetes y utilice la función:

- Filtrado de paquetes por dirección IP
- Filtrado de paquetes por protocolo.

Para generar tráfico en la red puede utilizar el comando ping.

Actividad 3: Exploración de herramientas wireshark

Wireshark ofrece pestaña llamada "Statistics", esta pestaña facilita una serie de herramientas para el seguimiento y análisis visual de las conversaciones o sesiones establecidas entre los terminales.

La opción de estadísticas posee funciones que generan valores y gráficos a través del agrupamiento de paquetes acorde a (Ver Figura. 10):

- Direcciones IP
- Puntos finales
- Conversaciones entre hosts
- Gráficos de flujo de envío y recepción de protocolos.



File Edit Yiew Go Capture Analyze Statistics Telephony Iools Help Image: Statistics Image: Statistics Image: Statistics Summary Protocol Hierarchy Image: Statistics Protocol Hierarchy Image: Statistics Protocol Hierarchy Image: Statistics Pression No. Time Image: Statistics Image: Statistics Pression Image: Statistics Pression No. Time Image: Statistics Image: Statistics Pression Image: Statistics Pression No. Time Image: Statistics Image: Statistics Pression Image: Statistics Pression No. Time Image: Statistics Image:	📶 (Untitled) - Wireshark	A CONTRACT OF A
Filter: Protocol Hierarchy No. • Time Conversations 1 0.000000 Packet Lengths 2 0.751740 Image: Protocol List 3 1.148138 Image: Protocol List 4 1.153842 Conversation List 5 1.501069 Protocol Hierarchy 6 2.253071 Image: Protocol List 7 3.005005 Service Response Time 8 3.756143 BOOTP-DHCP 10 10.560152 Compare 11 10.590264 Compare 12 10.590277 Flow Graph HTTP IP Addresses IP Protocol Types ONC-RPC Programs TCP Stream Graph UDP Multicast Streams	<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>G</u> o <u>C</u> apture <u>A</u> nalyze	<u>Statistics</u> Telephony <u>T</u> ools <u>H</u> elp
8 3.756143 9 4.506134 10 10.560152 11 10.590264 12 10.590277 12 10.740440 ID 700440 IFrame 23 (74 bytes on wire, IF Ethernet II, Src: BelkinIn_2 Internet Protocol, Src: 74.1 IP Destinations IP Protocol Types Internet Control Message Pro ONC-RPC Programs TCP Stream Graph UDP Multicast Streams UDP Multicast Streams	Filter: No Time 1 0.000000 2 0.751740 3 1.148138 4 1.153842 5 1.501069 6 2.253071 7 3.005005	Protocol Hierarchy © Conversations Packet Lengths (IO Graphs Conversation List Endpoint List Endpoint List Service <u>R</u> esponse Time
	<pre>8 3.756143 9 4.506134 10 10.560152 11 10.590264 12 10.590277 13 10 740440</pre>	BOOTP-DHCP Compare ↓ Flow Graph HTTP IP Addresses IP Destinations IP Protocol Types ONC-RPC Programs TCP Stream Graph UDP Multicast Streams

Figura. 10

Utilizando la opción "Conversation list" filtre la conversación de captura de los paquetes ICMP enviados con el comando ping de la sección anterior.

La pestaña de telefonía permite llevar a cabo el análisis de protocolos específicos de servicios para telefonía IP.

📶 (Untitled) - Wireshark	
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>G</u> o <u>C</u> apture <u>A</u> nalyze <u>S</u> tat	istics Telephony <u>T</u> ools <u>H</u> elp
	ANSI • 🗐 🕀
	Fax T38 Analysis
F <u>i</u> lter:	GSM ▶ ssion Clea
No. Time	H.225
No Time	IAX2
1 0.000000	192 107 ISUP Messages
3 1, 148138	192 ITE MAC
4 1.153842	192 MTD2
5 1.501069	192
6 2.253071	192 KIP
/ 3.005005	192 SCTP •
8 3.730143 9 4 506134	192 SIP
10 10, 560152	65. SMPP Operations
11 10.590264	192 UCP Messages
12 10.590277	192 VolD Calls
13 10.749440	65. WAR WAR
	192 WAP-WSP
16 14 546934	192.100.2.1

Figura. 11



Actividad 4: Filtrado de direcciones MAC.

- 1. Inicie la captura de paquetes utilizando el analizador de protocolos wireshark
- 2. Inicie el explorador de internet.
- 3. Agregue en 3 pestanas de la ventana principal 3 direcciones Web distintas.

🗧 Wikipedia - Windows Internet Explorer						
₩ http://www.wikipedia.org/						
File Edit View Favorites Tools Help						
🚖 Favorites 🛛 🖶 👻 🚼 Google	灯 Sign In	W Wikipedia	×			

Figura. 12

- Abra la ventana Ejecutar y escriba "cmd", luego procedemos a escribir arp a.
- 5. Lo que nos mostrara un resultado similar a la figura.

C:\Windows\system32\cmd.e	xe		
Microsoft Windows [Ver Copyright (c) 2009 Mic	sion 6.1.7600] rosoft Corporation.	All rights reserved.	
C:\Users\Owner>arp -a			
Interface: 192.168.2.8	0хb		
Internet Address	Physical Address	Туре	
192.168.2.1	94-44-52-23-dc-da	dynamic	
192.168.2.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static	
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	static	
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	static	
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	static	
255.255.255.255	FF-FF-FF-FF-FF	static	
C:\Users\Owner>ping 19	2.168.2.1		

Figura. 13

- De esta lista tomaremos una dirección que pertenezca a un ordenador en la red local y utilizaremos el comando pin seguida de la dirección ip que corresponda a este.
- Identifique las conversaciones que fueron establecidas a las páginas web y PC del laboratorio
- 8. Complete el siguiente cuadro.



Pagina Web	Dir MAC Origen	Dir Destino	MAC
www.google.com			
www.hotmail.com			
www.Wikipedia.com			
Ping 192.168.2.1			

VII. Preguntas de control

- 8. ¿Qué es wireshark?
- 9. ¿Cuáles son las ventajas de wireshark sobre otros analizadores de protocolo?
- 10. ¿Para que funciona el comando ping?
- 11. ¿Cuáles son algunas de las facilidades de wireshark?
- 12. ¿Permite wireshark el análisis de protocolos telefónicos?



Laboratorio No. 3: Ejercicios introductorios a Redes de Datos

Curso	Capacitación en telefonía IP					
Modulo	Redes de Da	itos			Grupo	
Tipo Practica	Laborato	orio	Sin	nulación		
Unidad Temática						
No Alumnos por practica	1	Fe	cha			
Nombre del Profesor						
Nombre(s) del Alumno(s)						
Tiempo estimado	75 minutos	Vo. Bo.	Del D	Docente		
Comentarios						

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Adquirir conocimiento y habilidades en el diseño de redes IP

II. Objetivos específicos

- 1. Realizar conversiones binarias a hexadecimales y viceversa
- 2. Comprender las diferencias entre los tipos de máscaras por clase.
- 3. Verificar los resultados a través de simulaciones.

III. Medios a utilizar

- Equipo de cómputo
- Programa simulador de redes Packet tracert
- Calculadora

IV. Introducción

El laboratorio presenta una serie de ejercicios sobre operaciones básicas y necesarias para el diseño de redes IP. La conversión de octetos binarios a valores decimales enteros es importante para establecer los valores en la máscara de redes de cada host y asignación de direcciones IP. El desarrollo correcto de este procedimiento evita los conflictos entre ordenadores por el uso repetido de direcciones.



La máscara de una red o dirección IP es una combinación de 4 octetos de números binarios. Permite diferenciar la parte de dirección de red de la parte de dirección de host en la dirección IP del dispositivo. A través de esta distinción, un router determinar a qué red enviar los datos recibidos. Por ejemplo, si el router tiene la IP 192.168.1.1. y mascara de red 255.255.255.0, quiere decir que todo dato que se envié con la dirección IP 192.168.1.1 deberá ir a la red local en la que se conecta. De lo contrario será enviado a Internet.

El siguiente cuadro demuestra el cómo se le es asignada una máscara de red a una subred en dependencia del valor del primero octeto que esta tenga.

Clase	Bits	IP Subred	IP Broadcast	Mascara de
		inicial		decimal
А	0	0.0.0.0	127.255.255.255	255.0.0.0
В	10	128.0.0.0	191.255.255.255	255.255.0.0
С	110	192.0.0.0	223.255.255.255	255.255.255.0
D	1110	224.0.0.0	239.255.255.255	
E	1111	240.0.0.0	255.255.255.254	

V. Conocimientos previos

- Conceptos básico sobre números binarios
- Manejo de programa packet tracert
- Clasificación de máscaras de red según clase

VI. Procedimiento

Actividad 1. Complete el siguiente cuadro con las conversiones correspondientes.



								Valor en
x10^6	x10^5	x10^4	x10^4	x10^3	x10^2	x10^1	x10^0	decimal
1	0	0	1	0	0	1	0	
0	1	1	1	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	0	0	0	1	0	1	
1	1	1	1	0	1	1	1	
0	0	0	1	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	1	1	0	0	0	1	
0	1	1	1	1	0	0	0	
1	1	1	1	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	0	1	1	
0	0	0	0	0	1	1	1	
0	0	0	1	1	0	1	1	
1	0	1	0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	
0	0	1	1	1	1	1	0	
0	0	0	0	0	0	1	1	
1	1	0	0	0	0	0	0	



Actividad 2. Identifique la clase de la máscara que se debe asignar a cada una de las siguientes direcciones IP.

Clase	de	la
mascara		
	Clase mascara	Clase de mascara



Actividad 3. Simule el siguiente escenario utilizando el software Packet tracer



Figura 8 Escenario de una red LAN

- La red presentada tiene una dirección IP de red 192.168.2.0.
- Defina la dirección de mascara por clase correspondiente a esa dirección.
- Asigne las direcciones IP a cada maquina
- Asigne las máscaras de red correspondiente.
- Haga una Tabla donde se muestren las direcciones y mascaras de red de las PCs y del router.
- 1. Configuracion de Router.
 - Conecte un cable de consola desde una PC al router.
 - De click sobre la PC donde conecto el cable de consola, selecione la pestaña Desktop y luego la opción Terminal para acceder al Router.





Figura 9 Ilustración de cómo se accede al terminal de la pc

- Luego presione ok al mensaje de Configuración de Terminal.
- Proceda a introducir los comandos para configuración del router:

Router>enable

Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname Router1 Router1(config)#interface fa 0/0 Router1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Router1(config-if)#no shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up Router1(config-if)#exit Router1(config)#exit Router1(config)#exit

2. Asigne dirección IP, la máscara de red y gateway correspondiente a cada computador:



- De click sobre la PC que desea configurar.
- Elija la pestaña Desktop y la opción IP configuration.
- En la ventana que se le abrirá escriba los parámetros de red del computador.

R	PC0		
	Physical Config 🤇	Desktop	
	IP Configuratio	n	×
	DHCP		http:
	Static	_	Web Browcor
	IP Address	192.168.2.2	web browser
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Default Gateway	192.168.2.1	
			Cisco IP Communicator

Figura 10 Configuración dirección IP de PC

2. Una vez realizada la etapa anterior verifique el funcionamiento correcto de la red, enviando paquete ICMP entre las computadoras. Para ello deberá dar dobleclick en algún ordenador y luego buscar la pestaña Desktop. Luego inicie la ventana de comand prompt y escriba el siguiente comando:



Figura 11 Comand Promt



Este comando permitirá enviar 4 mensajes ICMP de 32 bits al ordenador que tenga la dirección en pantalla. Realizar este procedimiento hacia el router probando su buen funcionamiento.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Cuál es la función principal de la máscara de red?
- 2. ¿Cuál es el tiempo que tarda en enviar o recibirse un mensaje ICMP?
- 3. ¿Por qué los leds de las computadoras y switch iniciaron en anaranjados y luego cambiaron? ¿Qué sucede en ese momento?

4. ¿Hasta qué momento cambiaron los leds del router de rojo a verde? Y ¿Por qué?

VIII. Trabajo previo

Investigar ¿qué es ICMP? y ¿cómo funciona en los equipos de red? Leer sobre el proceso de conversión de números binarios a decimal.



Laboratorio No. 4: Direccionamiento de tramas

Curso	Capacitación en telefonía IP							
Modulo	Redes de Datos						Grupo	
Tipo Practica	Laboratorio Simulación			nulación				
Unidad Temática								
No Alumnos por practica	1		Fecha					
Nombre del Profesor								
Nombre(s) del Alumno(s)								
Tiempo estimado	75 minutos Vo. Bo. Del Docente							
Comentarios								

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Adquirir conocimiento sobre los distintos tipos de redes.

II. Objetivos específicos

- 1. Identificar los protocolos de redes LAN
- 2. Comprender el proceso de iniciación de equipos de red.
- 3. Verificar el proceso a través del modo simulación.

III. Medios a utilizar

- Equipo de cómputo
- Programa simulador de redes IP

IV. Introducción

El laboratorio presenta una serie de ejercicios y escenarios para facilitar la comprensión del funcionamiento del equipo de la red LAN y los protocolos con lo que estos operan. Los protocolos como ARP, ICMP, STP y DTP serán los protocolos en los cuales nos enfocaremos en esta práctica.



Se proporcionan las herramientas y escenario necesarios para el entendimiento del como los paquetes son enviados entre las terminales sin el uso del protocolo IP. A través de esta práctica los estudiantes podrán valorar las funciones que poseen los protocolos de iniciación.

El direccionamiento de tramas es estudiado a través del estudio de sus protocolos. Las direccione MAC tiene una gran importancia pues identifica a cada dispositivo con un código único. Sin embargo con esta práctica el estudiante lograr crear sus propios criterios sobre las ventajas y desventajas que involucra el uso de direcciones MAC como sistema de direccionamiento.

V. Conocimientos previos

- Concepto y funcionamiento del protocolo ICMP y ARP.
- Manejo de programa packet tracert

VI. Procedimiento

Actividad 1. Captura de protocolos

 Inicie el programa Packet tracer, luego seleccione la pestaña simulación y proceda a construir el siguiente esquema.





- Configure las PC con las direcciones IP 192.168.2.2 hasta 192.168.2.5 junto con la dirección de puerta de enlace predeterminado 192.168.2.1 y la máscara de red 255.255.255.0. Luego configure la dirección del router con 192.168.2.1.
- 2. Configure el puerto Fastethernet Fa 0/0 con la direccion IP 192.168.2.1 con los siguientes comandos:
- Conecte un cable de consola desde una PC al router.
- De click sobre la PC donde conecto el cable de consola, selecione la pestaña Desktop y luego la opción Terminal para acceder al Router.





Figura 12 Ilustración de cómo se accede al terminal de la pc

• Luego presione ok al mensaje de Configuración de Terminal.

 Proceda a introducir los comandos para configuración del router: Router>enable
 Router#configure terminal
 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
 Router(config)#hostname Router1
 Router1(config)#interface fa 0/0
 Router1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 Router1(config-if)#no shutdown
 Router1(config-if)#exit
 Router1(config)#exit
 Router1(config)#exit
 Router1(config)#exit

- A continuación utilizando el modo de simulación de click en la opción Capture/Forward observe los protocolos que son utilizados y lo que sucede a medida que los paquetes son enviados.
- Proceda a enviar un paquete desde una PC a otra y observe el proceso.
 ¿Qué diferencias encontró entre ambas pruebas?



Actividad 2. Definir tablas de ARP

Con el mismo esquema de red procederemos a explorar la creación, actualización, modificación y eliminación de direcciones físicas y lógicas de las tablas Mac existentes en los ordenadores.

1. De doble click sobre una de las PC. Luego busque la pestaña Desktop y seleccione Comand Prompt. Debe obtener la siguiente ventana.



2. Una vez abierta, procedemos a escribir el comando arp –a. Esto nos mostrara las direcciones lógicas que la computadora ha almacenado en su tabla ARP asociando cada dir Ip a una dirección MAC. Observe cuales son los valores que se encuentran en la tabla.

A continuación envié un paquete desde la PC en donde ha revisado la tabla
 ARP hacia otra PC, siga el transcurso del paquete hasta que este finalice.
 Vuelva a revisar la tabla ARP.

¿Ha tenido algún cambio la tabla de direcciones?

4. Realice el mismo proceso entre todas las computadoras y observe como cambian las tablas de direcciones MAC.



5. Envié un paquete nuevamente y observe los paquetes que son enviados entre las PC.

¿Hay algún cambio en ellos?

6. Utilice el comando **ARP /**? para revisar que otros comandos están asociados a esta expresión. Algunos de estos comandos permiten editar o modificar la lista de direcciones existentes o hasta incluso borrarla por completo.

7. En la PC en que se encuentra inicie la ventana ejecutar y luego escriba cmd.
En esta parte escriba la expresión ARP /? . Haga una tabla con todas las opciones de ARP y sus respectivas funciones.
Actividad 3. Direcciones MAC fuera de la red LAN

Se construirá el escenario que se muestra en la figura siguiente:



 Según la gráfica anterior complete la tabla de las direcciones IP y mascara de red por clase de los dispositivos de la red.



Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Mascara de Red por clase
Router 1	Fastethernet		
	Serial		
Router 2	Fastethernet		
	Serial		
PC0	Fastethernet		
PC1	Fastethernet		
PC2	Fastethernet		
PC3	Fastethernet		

- 2. Para realizar la conexión WAN se debe de instalar la interface serial dentro de los dos router de la siguiente manera:
 - De click sobre el router y seleccione la pestaña Physical.
 - Apague el router dando click sobre el switch on/off que aparece en la parte derecha de la imagen del Router.
 - Arrastre la tarjeta serial WIC-2T sobre una ranura vacía del router.



- Encienda el router.
- 3. Realice todas las conexiones del escenario.
- 4. Configure las interfaces Fastethernet Fa 0/0 y serial s 0/0/0 de los router con sus respectivas direcciones IP y máscaras de red.
 - Conecte una de las PC y el router con un cable de consola.
 - Entre al terminal de la PC que conecto e introduzca los comandos de configuración:
 - Con sus respectivas direcciones IP



Router>enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#hostname R1 R1(config)#interface fa 0/0 R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)#interface s 0/1/0 R1(config)#interface s 0/1/0 R1(config-if)#ip address 172.0.0.1 255.255.0.0 R1(config-if)#ip address 172.0.0.1 255.255.0.0 R1(config-if)#ip address 172.0.0.1 255.255.0.0 R1(config-if)#ip address 172.0.0.1 255.255.0.0

- Luego se configura el router 2 de la misma manera pero con las direcciones IP correspondientes y sin el clock rate ya que solo uno de los dos terminales debe de poseerlo.
- 5. Proceda a asignar las direcciones IP a las PCs y su direcciones Gateway correspondientes.
- Revise las tablas ARP de cada uno de los ordenadores. Una vez realizado esto envié paquetes de datos entre las PC repitiendo el proceso realizado en la actividad anterior.

Nuevamente revise las tablas ARP.

¿Nota alguna diferencia?

¿Qué sucede con las direcciones MAC que provienen de PCs de otras redes? Explique brevemente.



VII. Preguntas de control

- 5. ¿Qué tipo de paquetes de datos son intercambiados al iniciar una red?
- 6. ¿Qué es una tabla ARP?
- 7. ¿En qué área de las redes de datos operan las direcciones MAC?
- 8. ¿Cuál es la importancia de las direcciones MAC?

VIII. Trabajo previo

Investigar sobre los protocolos STP, ARP, ICMP y DTP.



Laboratorio No. 5: Protocolos HDLC y PPP.

Curso	Capacitación en telefonía IP					
Modulo	Redes de Da	tos	Grupo			
Tipo Practica	Laboratorio Simulación			ulación		
Unidad Temática						
No Alumnos por practica	1	1 Fecha				
Nombre del Profesor						
Nombre(s) del Alumno(s)						
Tiempo estimado	60 minutos Vo. Bo. Del Docente		ocente			
Comentarios						

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Comprender como los protocolos de encapsulamiento WAN afectan los enlaces seriales.

II. Objetivos específicos

- 1. Mostrar las características de un enlace HDLC.
- 2. Convertir enlaces que usan HDLC a protocolo PPP.
- 3. Configurar los modos de autenticación del protocolo PPP.

III. Medios a utilizar

- Equipo de computo
- Programa simulador de redes IP Packet Tracert

IV. Introducción

El laboratorio a desarrollar se enfoca en el estudio de protocolo de enlace en áreas amplias, específicamente los protocolos HDLC y PPP. Estos protocolos se ubican en la capa 2 de enlace de datos del modelo OSI.

HDLC es un protocolo derivado de SDLC y fue desarrollado por la ISO, pero ha sido implementado de diferentes formas por cada fabricante. HDLC especifica un formato de encapsulación de trama para enlaces de datos sincrónicos, orientado a



la conexión. Se utiliza frecuentemente para trabajar sobre líneas punto a punto dedicadas.

PPP provee servicios para conexiones de router a router o terminal a terminal, en circuitos síncronos y asíncronos usando interfaces seriales. Es comúnmente usado por las PCs para conectarse a proveedor de servicios de internet (ISP) a través de una línea telefonica o como un método de encapsulamiento WAN entre LANs.

PPP es considerado parte de la suite de protocolo TCP/IP y soporta una variedad de protocolos LANs como IP o IPX y varios métodos de autenticación de seguridad como PAP y CHAP. En realidad, PPP es usado como una variación de HDLC para encapsulamiento de paquetes.

Casi todas las conexiones WAN usadas para Internet son seriales. Los router tienen puertos seriales síncronos para este tipo de conexiones. Estos puertos no son iguales a los asíncronos que poseen las PCs y son capaces de transmitir a velocidad mucho más altas. La mayoría de los router tienen por lo menos un puerto serial síncronos y 2 puertos asíncronos.

Las velocidades para enlaces WAN digitales seriales pueden variar de entre 56Kbps hasta circuitos de T1 lo que representa 1.5 Mbps o un T3 de 45 Mbps, aproximadamente.

En los equipos CISCO, los enlaces WAN por defecto utilizan el protocolo HDLC. PPP es más estandarizado en cuento a proveer mejor seguridad y soportar conexiones llamantes. Sin embargo, el protocolo PPP debe ser configurado en ambos extremos para su bien funcionamiento.



V. **Conocimientos previos**

- Protocolos HDLC y PPP •
- Protocolo de autenticación PAP y CHAP
- Programación básica de interfaces seriales
- Asignación de direcciones IP

Procedimiento VI.

Actividad 1. Configuración del escenario



Dispositivo	Puerto	Dirección IP	Mascara de red	Gateway
PC1	Ethernet	10.0.0.1	Clase C	10.0.0.2
R1	Fa 0/0	10.0.0.2	Clase C	
R1	S 0/0/0	10.0.1.1	Clase C	
R2	S 0/0/0	10.0.1.2	Clase C	
R2	S 0/0/1	10.0.2.1	Clase C	
R3	S 0/0/0	10.0.2.2	Clase C	
R3	Fa 0/0	10.0.3.1	Clase C	
PC2	Ethernet	10.0.3.2	Clase C	10.0.3.1



Paso 1. Interconecte los dispositivos según muestra la figura anterior.

Recuerde que los enlaces entre los router R1, R2 y R3 son seriales. Y al momento de conectarlos debe utilizar el cable DCE iniciado en R2 para que se reconozca que este será el DCE.

En el caso de las interfaces seriales deberá agregar los módulos seriales antes de conectarlos.

Paso 2. Proceda a asignar las direcciones IP a las terminales de los dispositivos, según se muestran en la tabla de referencia.

Paso 3. Configure las terminales DCE con un clock rate de 64000.

Paso 4. Una vez configurados los router utilice el siguiente comando en el router R2 y responda:

Show interface serial 0/0/1

¿Para qué sirve este comando?

¿Cuál es el estado de la interfaz y protocolo de línea?

¿Cuál es la unidad de transmisión máxima (MTU)?

¿Cuál es el ancho de banda establecido?



¿Cuál es el protocolo de encapsulamiento establecido por defecto?

Actividad 2: Remover el ancho de banda establecido por defecto

Paso 1: Utilice los siguientes comandos en el router R2.

R2# config t

R2(config)# int S0/0/1

R2 (config- if)# no bandwidth

Paso 2: Utilice nuevamente el comando sh int s 0/0/1 y responda:

¿Cuál es el valor del ancho de banda?

Paso 3: Cambie el ancho de banda a 56Kbits utilizando la siguiente serie de comandos:

R2# config t R2(config)# int s 0/0/1 R2(config – if)# bandwidth 56

Paso 4: Verifique el cambio de ancho de banda en la interfaz s0/0/1, usando el comando sh int s 0/0/1 en R2.

¿Hubo algún cambio?



Actividad 2. Verificación de configuración en R2

Paso1. Utilice el comando sh running – config en el router R2 y responda:

¿Cuál es la interfaz serial usada en el enlace WAN?

¿Cuál es la dirección IP que se muestra para la interfaz serial S0/0/1?

¿Cuál es la máscara de red de la interfaz?

Según los resultados del comando "sh controller s 0/0/1", ¿Qué tipo de conexión es la interfaz S0/0/1 DCE o DTE?

Actividad 3: Cambio de protocolo de enlace HDLC a PPP. Paso 1: Entre a la interfaz de línea de comando del router R2.

Paso 2: Utilice la siguiente línea de comando


R2# sh interface serial 0/0/1 R2# config t R2(config)# interface serial 0/0/1 R2(config – if)# encapsulation PPP

Paso 3: Realice el mismo proceso para la interfaz S 0/0/0 del router R2

¿Existe comunicación entre los terminales? ¿Por qué?

Paso 4: Configure las interfaces S 0/0/0 de los router R1 y R3 con para que utilicen el encapsulamiento PPP, como se mostró en el paso 2.

¿Existe comunicación entre los terminales?

Actividad 4: Autenticación CHAP

Paso 1: Seleccionamos el router R2 e iniciamos el CLI (interfaz de línea de comandos).

Paso 2: Es necesario establecer un usuario y password.

Para ello utilizaremos las siguientes líneas de comandos:

R3#config t



R3(config)# username "Carlos" password "123"

Este comando permite crear un usuario y password de autenticación para un dispositivo remoto que solicite una conexión con el router. Ambos parámetros son sensibles a mayúsculas y minúsculas.

Paso 2: Configuramos la encapsulación a utilizar en la interfaz S 0/0/1, con la secuencia de comandos:

R3# configure terminal R3(config)# interface serial 0/0/1 R3(config – if)# encapsulation ppp R3(config – if) # ppp authentication CHAP

Paso 3. Para verificar que el proceso de autenticación ha sido establecido correctamente usamos:

R3# show interfaces s0/0/1 R3# show running –config

Paso 4. En caso que se desee llevar a cabo el monitoreo de la actividad PPP en el router o interfaz, se pueden ocupar los comandos:

R3# debug PPP negotiation R3# debug PPP authentication

Paso 5. Trate de iniciar una session Telnet hacia R2 desde CMD en PC2. Para ello deberá utilizar el comando:

Telnet 10.0.2.1



Actividad 5: Autenticación por PAP

Paso 1: En este caso, primero estableceremos el nombre de usuario y password:

R3# config t R3(config)# interface serial 0/0/0 R3(config – if)# encapsulation ppp R3(config –if)# ppp authentication pap

Paso 2: Sin embargo a partir de Cisco IOS 11.1 se debe habilitar PAP en la interface del router que debe enviar la información de autenticación.

En este caso haremos la conexión desde PC1, por lo tanto haremos uso de la interface S 0/0/0 de R1.

R1# config t R1(config)# interface serial 0/0/0 R1(config – if)# encapsulation ppp R1(config – if)# ppp pap sent-username "Carlos" password "123"

Paso 3: Verifique que la conexión funciona estableciendo una sesión telnet como se mostró anteriormente.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es HDLC?
- 2. ¿Qué es PPP?
- 3. ¿Cuáles son los modos de autenticación de PPP?
- 4. ¿Cuáles son las diferencias entre los modos de autenticación de PPP?



5. ¿Cuáles son las ventajas de PPP sobre HDLC?

VIII. Trabajo previo

- ✓ Investigar sobre el funcionamiento de protocolos HDLC y PPP.
- ✓ Proceso de autenticación PAP y CHAP.



Laboratorio No. 6: Protocolo de capa de enlace Frame-Relay.

Curso	Capacitación en telefonía IP						
Modulo	Redes d	e Datos				Grupo	
Tipo Practica	Lab	oratorio		Sin	nulación		
Unidad Temática							
No Alumnos por practica	1		Fee	cha			
Nombre del Profesor							
Nombre(s) del Alumno(s)							
Tiempo estimado	75 minu	tos V	o. Bo. I	Del D	ocente		
Comentarios							

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

 Comprender el proceso de configuración para establecer redes Frame – Relay.

II. Objetivos específicos

- 1. Realizar una configuración básica de switchs frame- relay
- 2. Establecer parámetros de identificación de enlace de datos.
- 3. Configurar los equipos router fronterizos para establecer la comunicación.

III. Medios a utilizar

- Equipo de computo
- Programa simulador de redes IP Packet tracert
- Calculadora.

IV. Introducción

El laboratorio presente se enfoca hacia el estudio del protocolo de conmutación de paquetes Frame – Relay para conectar dispositivos usando redes de área amplia WAN. Frame Relay es un estándar de la industria ubicado en la capa de enlace de datos del modelo TCP/IP, permite manejar multiples circuitos virtuales usando encapsulamiento HDLC entre dispositivos conectados, por ejemplo routers.



Frame relay es más efectivo que X.25, el protocolo para el cual es considerado un reemplazo. Es considerablemente más utilizado en las tecnologías de comunicación de redes WAN.

FR utiliza longitudes variables para paquetes para transferencias más efectivas y flexibles. Estos paquetes luego son conmutados entre varios segmentos de red hasta que el destino es alcanzado. Técnicas de multiplicación estática controlan el acceso a las redes. La ventaja de este método es que brinda más flexibilidad y más eficiencia en el uso del ancho de banda entre los switches dentro de la nube (red frame relay de tráfico).

Frame relay es una manera de compartir líneas T1 y T3 existentes y que son provistas por un proveedor de servicio y potencialmente mejorando el uso de estas. Más compañías de teléfonos ahora proveen servicios Frame Relay para los clientes que quieren conexiones de entre 56 Kbps hasta velocidad de T -1.

Los dispositivos asociados a redes WAN Frame relay pueden ser clasificados en dos categorías: Equipos de dato terminal (DTE) y Equipos de datos terminación de circuito (DCE). Los DTE son típicamente ubicados en la frontera o borde de la red del cliente. Ejemplo de estos son las terminales, computadoras personales, routers y puentes. Los DCE son usualmente dispositivos de internet del ISP pero pueden ser adquiridos por los clientes tambien. El propósito del equipo DCE es proveer el reloj de sincronización y conmutar servicios en una red. Estos DCE son los dispositivos que transmiten los datos sobre la red WAN, en la mayoría de los casos estos conmutan paquetes Frame – Relay por si solos.

Frame relay provee conexiones orientadas a comunicación en la capa de enlace de datos. Esto significa que una comunicación definida existe entre cada par de dispositivos y que esas conexiones son asociadas a un identificador de conexión. Este servicio es implementado usando circuitos virtuales, los cuales son



conexiones lógicas creadas entre dos DTE a través de la red de conmutación de paquetes. Los circuitos virtuales proveen una comunicación bi-direccional de un DTE al otro y son identificados por un DLCI.

Un número de circuitos virtuales pueden ser multiplexados en un circuito físico única para transmitirle a través de la red. Esta capacidad puede reducir número de dispositivos necesario para implementar la red y complejidad requerida para conectar múltiples dispositivos DCE. Un circuito virtual puede pasar a través de cualquier número de dispositivos DCE intermediarios ubicados dentro de la red FR. Los circuitos virtuales de una red FR se pueden agrupar en dos categorías: circuitos virtuales conmutados (SVC) y circuitos virtuales permanentes (PVC). Los PVCs son las comunes.

Este laboratorio será necesario configurar un router para configurar como switch Frame Relay y conectarlo a otros 2 routers a través de este Frame Relay switch para simular un área amplia entre 2 redes LAN.

V. Conocimientos previos

- Concepto Frame Relay
- Identificador de enlace de datos
- Protocolo EIGRP.



VI. Procedimiento



Actividad 1. Configuración de direcciones IP.

Paso 1. Agregue las interfaces seriales a los router R1, R2 y R3 (este es un router que se configura como switch frame relay).

Proceda a configurar las direcciones IP de las computadoras e Interfaces Fa 0/0 de los router R1 y R2 de la topología mostrada en la figura anterior.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Mascara de red	Gateway
R1	Fa 0/0	192.168.2.1	Clase C	No aplica
R2	S 0/0/1	172.0.0.1	Clase C	No aplica
R2	Fa 0/0	10.0.0.1	Clase C	No aplica
R2	S 0/0/1	172.0.0.2	Clase C	No aplica
PC 1	Ethernet	192.168.2.2	Clase C	192.168.2.1
PC 2	Ethernet	10.0.0.2	Clase C	10.0.0.1
PC3	Ethernet	10.0.0.3	Clase C	10.0.0.1

Utilice la tabla a continuación como referencia.

Para configurar el router R1, utilice la siguiente secuencia de comandos.



Paso 2: Configuración Interfaz serial

Router1# config t Router1 (config)# interface Serial 0/0/1 Router1 (config – if)# ip address "*direccion IP*" "*mascara de red*" Router1 (config – if) # encapsulation frame – relay Router1 (config – if)# no shutdown

Paso 3: Configuración Interfaz Ethernet Fa 0/0

Router1 (config)# interface Fa 0/0 Router1 (config – if) ip address "*direccion IP*" "*mascara de red*" Rotuer1 (config – if)# no shutdown

Paso 4: Configuración de protocolo de enrutamiento EIGRP.

Router1 (config) # router eigrp 100 Router1 (config – router)# network *"direcciones de red conectada"* Router1 (config – router)# network *"direcciones de la otra red conectada"*

Paso 5: Verifique que la configuración es correcta usando el comando:

Router1# sh run

Paso 6: Realice los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 para el router R2.

Actividad 2: Configuración el router intermedio como conmutador Frame – Relay.

Paso 1: Entre a la pestaña CLI dentro de las opciones del router.

Paso 2: Habilitando conmutación Frame - Relay

Una vez ahí, proceda a ingresar la siguiente secuencia de comandos.

Router# config t



Router (config)# hostname switchFR switchFR (config)# frame-relay switching ****Este último comando inicia el proceso

de conmutación Frame – Relay****

Paso 3: Configuración de interfaces S 0/0/1

switchFR (config)# interface serial 0/0/1
Permite seleccionar la interfaz serial S1
switchFR (config – if)# no ip address
Especifica la direccion IP de la interfaz serial S1
switchFR (config – if)# encapsulation frame – relay
*** Cambia el dipo de encapsulamiento de capa 2 de HDLC a Frame- Relay***
switchFR (config – if)# clock rate 56000
*** Especifica el tasa del reloj de sincronización para el lado DCE de la
interfaz***
switchFR (config – if)# frame – relay intf – type dce

*** especifica la interfaz como un dispositivo DCE***

Para agregar las rutas que tomaran los paquetes que reciba la red Frame – Relay es necesario establecer los indicadores de comunicación y rutas de paquetes. La siguiente imagen muestra el cómo se ubica o interpretan en la red los DLCI y circuitos virtuales permanentes.





switchFR (config – if)# frame relay route *"numero de ruta"* interface serial *"numero de interfaz serial" "identificador DLCI destino"*

***Define la ruta de la trama de tal forma que los paquetes entrantes en la interfaz serial 0/0/1 con un identificador DLCI en específico deberá ir a las interfaz serial S 0/0/2.

Por ejemplo todo paquete que llegue a la interfaz serial S1 de la gráfica con el DLCI en 100, deberá ser enviado a de S2 con un DLCI de 200.

switchFR (config - if)# no shutdown

Paso 4: Configuración de la interfaz serial S2

Realice la misma secuencia de comando para la interfaz S2 ajustando la ruta que deben seguir los paquetes provenientes del router R2.

switchFR (config)# interface serial 0/0/1 switchFR (config – if)# no ip address switchFR (config – if)# encapsulation frame – relay switchFR (config – if)# clock rate 56000 switchFR (config – if)# frame – relay intf – type dce



switchFR (config – if)# frame relay route *"numero de ruta"* interface serial *"numero de interfaz serial" "identificador DLCI destino"* switchFR (config – if)# no shutdown

Actividad 3. Verificación de configuración.

Paso 1: Use el comando "sh run" para visualizar la configuración actual del switch Frame – Relay.

Responda:

¿Qué información fue desplegada una vez que ejecuto el comando *sh run* en relación a la interfaz S 0/0/1?

¿Qué información fue desplegada una vez que ejecuto el comando *sh run* en relación a la interfaz S 0/0/2?

Paso 2. Ingrese al CLI de R1. Verifique la configuración del router R1 a través del estado del circuito virtual permanente (PVC). Para ello utilice el comando "show frame pvc"

Responda:

¿Cuál es el número de la conexión DLCI?



¿Cuál es el estado de la PVC?

¿Cuál es el número de la conexión DCLI?

Paso 5: En el switch frame relay. Utilice el comando "show frame pvc" y responda:

¿Cuáles son los números DLCI de las conexiones?

¿Cuál es el estado de los PVCs?

Paso 6: Verifique la conectividad de extremo a extremo del toda la red creada. *Para ello utilice el comando Ping. Realice este proceso en ambos sentidos de la red.*

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es un PVC?
- 2. ¿Cuál es la función de los DLCI?
- 3. ¿Cuáles son las ventajas de Frame Relay?
- 4. ¿Para qué sirve el comando frame relay route?
- 5. ¿Cuál es la diferencia entre DTE y DCE?

VIII. Trabajo previo

✓ Leer sobre PVC, DLCI e EIGRP.



Laboratorio No. 7: División de una red en subredes usando VLSM

Curso	Capacitación en telefonía IP					
Modulo	Redes de	Datos			Grupo	
Tipo Practica	Labora	atorio	Sim	nulación		
Unidad Temática						
No Alumnos por practica	1	F	echa			
Nombre del Profesor						
Nombre(s) del Alumno(s)						
Tiempo estimado	45 minutos	s Vo. Bo	. Del D	Ocente		
Comentarios						

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

 Adquirir conocimientos y habilidades en el diseño de redes IP a través del uso de VSLM.

II. Objetivos específicos

- 1. Realizar cálculos para la división de la red en subredes.
- 2. Configurar los dispositivos del simulador para su prueba.
- 3. Verificar que todos los escenarios funcionen correctamente.

III. Medios a utilizar

- Calculadora
- Equipo de computo
- Programa simulador de redes IP

IV. Introducción

Este laboratorio presenta una serie de ejercicios para aumentar las habilidades que se tienen para la división de una red en varias subredes. Es de gran importancia pues es muy frecuente el crear redes IP dentro de otras redes IP para lo cual es necesaria la variación de la máscara de subred.

El sistema de máscaras de red por clase tiene grandes desventajas pues el número de host está definido para cada mascara y no puede variarse. Si se desea limitar el número de usuarios en una red, este no puede ser a la medida deseada.



El diseñador debería ajustar el número de ordenadores o host a la cantidad de direcciones disponibles.

En cambio al utilizar VSLM se tiene una mayor flexibilidad en cuanto al número de usuarios deseados por subred brindando así un mayor orden que facilita la administración de esta.

V. Conocimientos previos

- Protocolo IP.
- Máscaras de red
- Conversiones de binario a decimal y viceversa.

VI. Procedimiento

Actividad 1: Complete los siguientes cuadros calculando los valores a partir de los números dados utilizando VSLM (Variable Length Subnet Masking)

Numero de subredes usables	14	1000	6	6	126	2000
Numero de host usables	14	60	30	30	131,070	15
Dirección de red	192.10.10.0	165.100.0.0	210.100.56.0	195.85.80.0	118.0.0.0	178.100.0.0
Clase de mascara de subred						
Mascara de subred variada						
Numero de bits prestados						

Numero de subredes usables	1	60	2	250	5	
Numero de host usables	45	1000	60			25
Dirección de red	200.175.14.0	128.77.0.0	198.100.10.0	101.0.0.0	218.35.50.0	218.35.50.0
Clase de mascara de subred						
Mascara de subred variada						
Numero de bits prestados						

VII. Actividad 2: Realice los cálculos, asignación y configuración de los equipos necesarios para la simulación correcta de los siguientes escenarios.

Escenario 1. Subnetting de una red.







En este caso se debe tomar en cuenta la unión tipo WAN entre los routers. Es necesario para esta conexión apagar el router, luego agregar el módulo WIC-2AM y luego encender el router. Una vez realizado esto, se procede a utilizar un tipo de conexión DCE. En el extremo en donde se conecta la línea por primera vez se debe activar el puerto y establecer el clock rate como muestra la siguiente imagen.

Router2							×
Physical	Config	CLI					
GLO	BAL						
Sett	ings			Seria	10/1/0		
Algorithm	Settings						_
ROUT	ING	Po	ort Status)n
Sta RI	itic P	Cl	ock Rate			Not Set	-
VLAN Da	CHING atabase	Du	ıplex		0	1200 2400	
EastEthe	FACE	IP	Address			4800 9600	≡
FastEthe	rnet0/1	Su	ıbnet Mask	k		19200 38400	
Serial	0/1/0	Тх	Ring Limit	t	10	56000 64000 72000	
		-				125000 128000	-
Equivale	ent IOS	Comn	nands				
Router#c	onfigure t	cermina	1				^
Enter co Router(c Router(c	nfiguratio onfig)#int onfig-if)\$	on comm terface ‡	ands, one Serial0/1	e per line. End wit 1/0	h CNTL/Z.		-

Una vez realizado este proceso se asignan las direcciones static en la pestaña de routing. En estos cuadros se completa con la red que está conectado del otro extremo del router y su máscara de red. En cuanto al espacio de next hop, se agrega la dirección IP del otro punto de la conexión WAN.

VIII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué tipo de línea se utiliza para conectar dispositivos no iguales?
- 2. ¿Qué tipo conector se utiliza para conectar 2 routers?
- 3. ¿Qué función realiza la configuración del routing?



IX. Trabajo previo

Realizar los cálculos pertinentes al diseño de las redes presentadas en los escenarios.



Laboratorio No. 8: Protocolos IP, TCP y UDP

Curso	Capacitación en telefonía IP					
Modulo	Redes de	e Datos			Grupo	
Tipo Practica	Labo	oratorio	Sim	ulación		
Unidad Temática						
No Alumnos por practica	1	F	echa			
Nombre del Profesor						
Nombre(s) del Alumno(s)						
Tiempo estimado	45 minuto	os Vo. Bo	. Del D	ocente		
Comentarios						

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Analizar los campos y funcionamiento de los protocolos IP, TCP y UDP.

II. Objetivos específicos

- 1. Identificar los campos de los protocolo IP, TCP y UDP.
- 2. Comprender el proceso de conexión de sesión usado por TCP.
- 3. Mostrar las ventajas de un proceso no orientado a la conexión.

III. Medios a utilizar

- Equipo de computo
- Programa analizador de protocolos Wireshark
- Conexión a internet

IV. Introducción

Este laboratorio se enfoca en el estudio de los protocolos de capa 3 como son IP, TCP y UDP. Los ejercicios que se presentan tienen la facilidad de mejorar la comprensión sobre los campos de cada uno de los protocolos. El encabezado IP es el más utilizado a nivel mundial, pues es válido por la sencillez y eficacia con que opera.



TCP es un protocolo orientado a la conexión, es comúnmente utilizado por todos los ordenadores conectados a Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre sí. El hecho de utilizar protocolos que inicia sesión de conexión da una mayor seguridad en él envió de datos. Sin embargo, este posee algunas desventajas al implementarlo a ciertos servicios.

UDP es un protocolo que permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión o sesión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Este tipo de paquete resulta muy desventajoso ante ciertas aplicaciones. Sin embargo, es muy útil para servicios en tiempo real a diferencia que TCP.

V. Conocimientos previos

- Protocolo IP, TCP y UDP
- Manejo del analizador de protocolos

VI. Procedimiento

Actividad 1: Campos de protocolo IP

Paso 1: Inicie el programa analizador de protocolos Wireshark

Paso 2: Proceda a realizar la captura de paquetes y filtre los paquetes IP. Una vez realizado esto, abra el explorador de internet y cargue la página <u>www.google.com.ni</u>

Paso 3: Detenga la captura de paquetes.

Al realizar la filtración notara que los paquetes restantes no tienen en la casilla protocolo las letras IP.

¿Qué protocolos son mostrados en esta casilla luego de la filtración?



¿A qué se debe este resultado en la filtración?

Paso 4: Seleccione un paquete y vaya al panel de detalles del paquete. En este punto lograr ver los campos del encabezado IP del paquete.

¿Qué campos logra visualizar?

Según las flags del paquete IP, ¿cuáles son las características que posee el paquete seleccionado?



Actividad 2: Campos del protocolo TCP.

Paso 1: Con la misma captura realizada anteriormente, realice una filtración de protocolo TCP.

Paso 2: Observe que hay paquetes que no presentan las letras TCP en la casilla protocol.

Nombre dos protocolos que resultan en la lista de protocolos capturados según la filtración.

1.				

2._____

¿A qué se debe esto?

Actividad 3: Protocolo orientado a la conexión

Paso 1: Filtre nuevamente la lista de captura de paquetes con el protocolo HTTP.

Paso 2: Ordene los protocolos de paquetes de forma alfabética y ubique los paquetes que muestran las letras HTTP en la casilla de *protocol*.

Paso 3: Seleccione el paquete HTTP que muestra en el campo *info* la expresión GET / HTTP/1.1

Paso 4: De click derecho sobre este paquete y establezca como filtro de conversación TCP.

Paso 5: A continuación genere un gráfico de flujo, usando esta opción en la ventana statistics.

Deberá obtener un gráfico simular al presentado a continuación.



6.800	(61527) SYN (80)	Seq = 0 Ack = 3159522721
6.801	(61527) SYN, ACK (80)	Seq = 0 Ack = 1
6.801	(61527) ACK (80)	Seq = 1 Ack = 1
6.809	PSH, ACK - Len: 620 (61527): (80)	Seq = 1 Ack = 1

¿Que son los mensajes SYN y ACK?

Explique brevemente el proceso de establecimiento de sesión y envió de datos entre host utilizando TCP.

Actividad 4: Campos de la unidad de datagrama

Paso 1: Realice un filtrado general de la lista de paquetes utilizando el protocolo UDP.

Paso 2: Ordene de forma alfabética los paquete dando click izquierdo sobre la pestaña protocol

Paso 3: ubique los paquetes que contienen las letras UDP en el campo protocol.

Paso 4: Busque en el panel de detalle de paquetes la sección de UDP

¿Qué campos presenta el protocolo de unidad de datagrama UDP?

Actividad 5: Envió y recepción de datagramas

Retome la práctica en el último paso de la actividad anterior.



Paso 1: Una vez filtrada la conversación, procesa a generar un gráfico de flujo a fin de observar él envió de los datagramas de un host a otro.

¿Qué sucede en él envió de datagramas?

¿Existen mensajes de respuesta o confirmación ACK, por aparte del receptor?

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es un protocolo orientado a la conexión?
- 2. ¿Cuale son ventajas y desventajas de los protocolos no orientados a la conexión?
- 3. ¿Qué diferencias existen entre TCP y UDP?

VIII. Trabajo previo

Investigar: Ventana de recepción de paquetes Establecimiento de sesión TCP Gama de protocolos IP



Laboratorio No. 9: Protocolo de enrutamiento OSPF.

Curso	Capacitación en telefonía IP						
Modulo	Redes d	e Dat	tos			Grupo	
Tipo Practica	Lab	orato	rio	Si	mulación		
Unidad Temática							
No Alumnos por practica	1		F	echa			
Nombre del Profesor							
Nombre(s) del Alumno(s)							
Tiempo estimado	75 minut	tos	Vo. Bo.	Del	Docente		
Comentarios							

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Comprender el funcionamiento del protocolo OSPF de forma práctica.

II. Objetivos específicos

- 1. Realizar una configuración básica de red basada en OSPF.
- 2. Establecer parámetros de costes e intervalo de mensajes hello.
- 3. Configurar los equipos para establecer comunicación multi- áreas.

III. Medios a utilizar

- Equipo de computo
- Programa simulador de redes IP Packet tracert
- Calculadora.

IV. Introducción

Open Short Path First versión 2, es un protocolo de routing interno basado en el estado del enlace o algoritmo Short Path First, estándar de Internet, que ha sido desarrollado por un grupo de trabajo del Internet Engineering task Force, cuya especificación viene recogida en el RFC 2328.



OSPF, ha sido pensado para el entorno de Internet y su pila de protocolos TCP/IP, como un protocolo de routing interno, es decir, que distribuye información entre routers que pertenecen al mismo Sistema Autónomo.

OSPF es la respuesta de IAB a través del IETF, ante la necesidad de crear un protocolo de routing interno que cubriera las necesidades en Internet de routing interno que el protocolo RIP versión 1 ponía de manifiesto:

- Lenta respuesta a los cambios que se producían en la topología de la red.
- Poco bagaje en las métricas utilizadas para medir la distancia entre nodos.
- Imposibilidad de repartir el tráfico entre dos nodos por varios caminos si estos existían por la creación de bucles que saturaban la red.
- Imposibilidad de discernir diferentes tipos de servicios.
- Imposibilidad de discernir entre host, routers, diferentes tipos de redes dentro de un mismo Sistema Autónomo.

Algunos de estos puntos han sido resueltos por RIP versión 2 que cuenta con un mayor número de métricas así como soporta CIRD, routing por subnet y transmisión multicast.

Dado que el enrutamiento OSPF depende del estado de enlace entre dos routers, los vecinos deben reconocerse entre sí para compartir información. Este proceso se hace por medio del protocolo Hello.

Un router se ve a sí mismo listado en un paquete Hello que recibe de un vecino.

Los paquetes se envían cada 10 segundos (forma predeterminada) Utilizando la dirección de multidifusión 224.0.0.5. Para declarar a un vecino caído el router espera cuatro veces el tiempo del intervalo Hello (intervalo Dead).

En redes con difusión se lleva a cabo la elección de DR y BDR Los routers de un entorno multiacceso, como un entorno ethernet, deben elegir un



Router Designado (DR) y un Router Designado de Reserva (BDR) para que representen a la red. Un DR lleva a cabo tareas de envió y sincronización. El BDR solo actuara si el DR falla. Cada router debe establecer una adyacencia con el DR y el BDR.

V. Conocimientos previos

- Concepto OSPF
- Mensaje Hello en OSPF
- Conocimiento sobre áreas OSPF

VI. Procedimiento

Actividad 1. Configuración básica en un área OSPF



Paso 1. Inicie el programa Packet Tracert. Proceda a construir la red que se muestra en la figura anterior.

Paso 2. Complete la siguiente tabla diseñando así las redes. Acorde a lo establecido en la imagen anterior.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Mascara de red	Gateway

VoIP | Laboratorio No. 9: Protocolo de enrutamiento OSPF. 169



R1	Fa 0/0		
R1	Fa 0/1		
R2	Fa 0/0		
R2	Fa 0/1		
R3	Fa 0/0		
R3	Fa 0/1		
PC 1	Ethernet		
PC 2	Ethernet		
PC3	Ethernet		

Paso 3. Configure los dispositivos según los valores calculados en la tabla anterior.

Paso 4. Uso del comando "router OSPF"

Ahora es necesario utilizar el comando router osfp *"identificador de proceso"*. Este permite crar un proceso OSPF en el router. Es de gran importancia cuando se tienen multiples procesos en el mismo router, este número es elegido por el administrador de red.

Como parte del protocolo, las redes deben anunciarse entre sí para lo cual utilizan el comando **network** *"ID de la red" " wildcardmask"* **área** *"id del área"*. El comando "network" inidica a las interfaces que van a enviar o procesar mensajes de encaminamiento.

El campo wilcardmask es el complemento de la máscara de red, es decir, si la máscara es 255.255.255.0; la wildcardmask es 0.0.0.255.

A continuación se presentan los comandos necesarios para configurar el protocolo OSPF en el router R1.

R1# configure terminal



R1 (config)# router ospf 1

- R1 (config router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
- R1 (config router)# network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
- R1 (config router)# ^Z

R1# show ip route

El último comando le permitirá revisar que las configuraciones hechas sean correctas.

Paso 5: Repita el mismo proceso con los parámetros correctos para los router R2 y R3.

Paso 6: verifique que la red funcione enviando mensajes ICMP entre los PCs, usando el comando Ping.

Actividad 2. Modificaciones al protocolo OSPF. Paso 1:

Cada router escoge como identificador de router OSPF la dirección IP mayor. Si la interfaz que tiene ese dispositivo cae, es necesario cambiar la identificación de este router OSPF, cosa que puede afectar a la elección del DR y BDR. Para evitar este efecto, se suele configurar siempre una interfaz loopback con una dirección IP que no tiene por qué estar en el rango 127.0.0.0/8.

Para realizar dicho cambio se utilizan los siguientes comandos:

- R1 (config)# interface loopback 0
- R1 (config if)# ip address 172.5.5.2 255.255.255.0
- R1 (config if)# exit

Paso 2:



Se pueden modificar también la prioridad de un router con el comando "**ip ospf priority** *number*", donde "number" es un número entre 1 y 255. Prioridad 0 implica que el router no puede ser elegido DR o BDR, el valor por defecto es 1 y a mayor valor el router es elegido como DR o BDR.

La métrica por defecto usada en OSPF es el ancho de banda. En un router CISCO el coste de un enlace se calcula como 10⁸/(ancho de banda – bps). Por ejemplo si tenemos un enlace Ethernet a 10 Mbps el coste sería 10⁸/10⁷=10, mientras que un modem a 56 Kbps tendría un coste de 10⁸/56*10³=1785. El SPF es un algoritmo de mínimo coste. Podemos modificar el coste de un enlace de dos maneras:

Modificando el valor del coste en la interfaz de ese enlace con el comando "**ip ospf** *cost*" donde cost tiene un valor entre 1 y 65535 o (2) modificando el valor del ancho de banda en la interfaz que permite calcular el coste con el comando "**bandwidth** *value*". Se debe remarcar que se está cambiando la velocidad real del enlace, solo el coste de cara a calcular el camino más corto.

La programación de esto se realizar a través de la siguientes líneas de comandos en una interfaz de tipo serial.

- R1 (config)# interface s0
- ***2,048 Mbps***
- R1 (config if)# ip ospf cost 488

R1 (config – if)# bandwidth 2048000

*** equivalente al comando anterior***

Paso 3:

Se pueden cambiar los valores de periodicidad de los temporizadores de paquetes Hello: hello-interval (tiempo entre paquetes hello, por defecto es 10 s) y deadinterval (tiempo que considera que el enlace ha caído, por defecto es 40 s). Los



temporizadores se modifican por interfaz con los comandos "**ip ospf hello-interval** *value*" y "**ip ospf dead-interval** *value*"

Los comandos son:

- R1 (config -- if)# ip ospf hello -- interval 30
- R1 (config if)# ospf dead interval 120
- R1 (config if)#^Z

Paso 4.

Sustituya el switch de la configuración anterior por enlaces WAN de tipo serial y proceda a realizar las configuraciones mostradas en los pasos 1,2 y 3 de la actividad 2.

Actividad 3. Configuración de áreas múltiples

La siguiente imagen muestra la interconexión de distintas redes y cada una de ellas se configura o interpreta como un área OSPF distinta.



Paso 1:



Si hay más de un área, siempre debe haber un área 0 que haga de backbone. Por lo cual se debe configurar el área de backbone (área 0) y a continuación el resto de áreas. Esto es el proceso utilizado en la estructura de redes jerárquicas.

A las rutas que se generan dentro de un área se les llama **intra-area-routes** y aparecerán en la tabla de enrutamiento identificadas con la letra **O**. A las rutas aprendidas de otra área se les llama **inter-area-routes** o **summary-routes** y aparecerán en la tabla de enrutamiento identificadas con la letra **O** IA. A las rutas inyectadas desde otros protocolos de encaminamiento (usando redistribución de rutas) se les llama **external-routes** y aparecerán en la tabla de encaminamiento identificadas con la letra **O** IA. A las rutas inyectadas con la letra **O** IA. A las rutas o rutas) se les llama **external-routes** y aparecerán en la tabla de encaminamiento identificadas con la letra **O** E1 (tipo 1 significa que el coste es la suma del protocolo interno más el externo) o **O** E2 (tipo 2 significa que el coste es siempre el del protocolo externo). Por defecto OSPF siempre redistribuye con tipo 2.

A continuación de muestra la configuración de del router R1 de la imagen anterior para esa misma red.

- R1 (config)# interface fa 0/0
- R1 (config if)# ip address 10.0.1.0 255.255.255.0
- R1 (config if) # no shutdown
- R1 (config if) # exit
- R1 (config) # interface fa 0/1
- R1 (config if) # ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
- R1 (config if) # no shutdown
- R1 (config if) # exit
- R1 (config) # router ospf 1
- R1 (config router) # network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
- R1 (config router) # network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 1
- R1 (config router) # ^Z

Paso 2: Realice el mismo proceso para los otros 2 router y luego verifique que exista comunicación en la red.



VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es la wildcardmask?
- 2. ¿Qué es un DR y DBR?
- 3. ¿Cuáles la función del comando router OSPF?
- 4. ¿Cuáles son las ventajas de OSPF?
- 5. ¿Qué representa el coste en los router OSPF?
- 6. ¿Cómo se denominan las rutas que se generan dentro de un área OSPF?

VIII. Trabajo previo

- ✓ Leer sobre OSPF y sus áreas
- ✓ Calcular los parámetros de la tabla a utilizar en la sección 1.


Laboratorio No. 10: Protocolos ARP, ICMP, DHCP y HTTP.

Curso	Capacita	ación	en telefo	nía II	2		
Modulo	Redes d	le Dat	tos			Grupo	
Tipo Practica	Laboratorio Simulación						
Unidad Temática							
No Alumnos por practica	1		Fe	echa			
Nombre del Profesor							
Nombre(s) del Alumno(s)							
Tiempo estimado	45 minu	tos	Vo. Bo.	Del [Docente		
Comentarios							

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Comprender el funcionamiento de los protocolos ARP, ICMP, DHCP, DNS y HTTP.

II. Objetivos específicos

- 1. Identificar los campos del paquete ARP e ICMP.
- 2. Crear esquemas del proceso de los protocolos DHCP y DNS.
- Utilizar las utilidades de la barra statistics en wireshark para visualizar el envío y recepción de paquetes.

III. Medios a utilizar

- Equipo de computo
- Programa analizador de protocolos Wireshark
- Conexión a internet

IV. Introducción

El laboratorio a desarrollar el estudio de protocolos para implementación de servicios y funcionamiento de la red local. Los protocolos ARP e ICMP tiene la finalidad de articular las distantes partes de la red LAN para que esta opere correctamente. Se muestra la utilidad de algunos comandos como ping y nslookup como herramientas para probar la conectividad entre puntos.



Los protocolos DNS y DHCP brindan los servicios de conversión de direcciones liricas o textuales a conversiones de octetos y asignación dinámica de direcciones IP, respectivamente. La importancia del protocolo DNS surge con el crecimiento y aumento de páginas web, pues resulta más sencillo recordar nombres a una serie numérica por página. El DHCP facilita la configuración de los ordenadores, disminuyen el número de errores que se pueden generar al configurar de forma estática un cantidad grande de ordenadores.

El último protocolo de estudio es el HTTP, que permite la transferencia y manipulación de texto relacionado con links hacia otras páginas web. Este protocolo es conocido como protocolo de transferencia de hyper-texto.

V. Conocimientos previos

- Protocolo ARP
- Protocolo ICMP
- Protocolo HTTP
- Protocolo DNS
- Protocolo DHCP.
- Manejo del analizador de protocolos

VI. Procedimiento

Actividad 1. Análisis de paquete ARP

Paso 1. Inicie en analizar de protocolos Wireshark y proceda a comenzar la captura de paquetes.

Paso 2. Una vez iniciado el proceso de captura filtre los paquetes ARP.

Paso 3. Detenga el proceso de captura de paquetes y seleccione uno de los paquetes ARP.



Paso 4. A continuación proceda a completar las siguientes preguntas.

¿Qué longitud posee la trama?

¿Cuál es su dirección de IP de origen y destino?

¿Cuáles son las direcciones MAC de origen y destino del paquete ARP?

¿Cuáles son los posibles tipos de mensajes ARP?

Actividad 2. Análisis de paquete ICMP

Paso1. Inicie el analizador de puertos y comience el proceso de captura de paquetes. Recuerde desactivar la pestaña de Captura de paquetes en modo promiscuo.

Paso2. Abra la dirección Ejecutar/Cmd y a continuación usaremos el comando ARP – A, de tal forma que podamos ver las otras direcciones IP en uso.

Paso3. Realizaremos un envio de paquetes de prueba con el comando ping a una de las direcciones IP que se muestran en la tabla ARP.

Paso4. Detenga la captura de paquetes y proceda a filtrar los paquetes ICMP.

Paso 5. Responda las siguientes preguntas.

¿Cuál es la longitud de la trama?



¿Cuáles son la dirección IP de origen y destino? ¿Corresponden a las direcciones de la su PC y PC remota?

Inicie una nueva captura de paquetes y regrese a la ventana cmd. Una vez ahí utilice el comando ping /? y busque la opción que le permita modificar el tamaño del paquete y modifíquelo. Utilice el comando ping para enviar paquete con mayor bytes.

Verifique utilizando el analizador de protocolos que el tamaño de los datos enviados en los paquetes ha variado.

Actividad 3. Análisis de paquetes DNS

Paso 1. Inicie el proceso de captura de paquetes. Recuerde desactivar la opción de recepción de paquetes en modo promiscuo.

Paso 2. Ahora inicie nuevamente la ventana Ejecutar/cmd. Usaremos el comando nslookup lo que nos permite solicitar a nuestro servidor de nombre de dominio las direcciones ip de los servidores que almacenan esa página web. Solicite la dirección IP de 2 páginas web.

Paso3. Finalice el proceso de captura y filtre los paquetes que utilizan el protocolo DNS.

Paso 4. De click en la pestaña protocolo y agrupe todos los protocolos que muestran en la casilla de protocolos DNS.

Paso 5. Responda las siguientes preguntas.



¿Cuáles son los parámetros que se muestran dentro del campo DNS en el analizador?

¿En cuántos intentos logro dar respuesta el servidor DNS?

Paso 6. Reinicie la captura de paquetes y escriba una dirección web que no tenga página o servidor.

Paso 7. Detenga la captura, filtre el protocolo DNS y agrupe los paquetes.

Paso 8. Observe que sucede con los paquetes que son enviados con la solicitud de la página que escribió y realice un esquema que muestre el proceso.

Actividad 3. Análisis de protocolo DHCP

Paso 1. Inicie la captura de paquetes.

Paso 2. Abra la ventana Ejecutar/cmd

Paso 3. Libere el ip de la máquina que utiliza escribiendo el comando ipconfig /release seguido del comando ipconfig /renew. En este punto el ordenador ha perdido su dirección IP y está solicitando una nueva.

Paso 4. Regrese al analizador de puertos y detenga la computadora. Agrupe los protocolos por orden alfabético y ubique los paquetes con protocolos DHCP.



Paso 5. Proceda a realizar un gráfico donde se muestren las partes del dialogo entre las terminales acorde a los resultado de la captura.

Actividad 4. Análisis de protocolo HTTP.

Paso 1. Inicie la captura de paquetes.

Paso 2. Utilizando el buscador de internet de su preferencia cargue la página www.google.com.ni.

Paso 3. Detenga la captura de paquete, filtre los paquetes http. Luego proceda a generar un gráfico sobre el intercambio de paquetes haciendo uso de la herramienta gráfico de flujo y la pestaña estadísticas.

Paso 4. Explique brevemente que sucede en cada envió o recepción.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Cuál es la función del DHCP?
- 2. ¿Cuáles son los elementos del paquete DNS?
- 3. ¿Cuál es la función del mensaje ICMP?
- 4. ¿Cuáles son los mensajes HTTP que se envían antes de iniciar la transferencia de datos?

VIII. Trabajo previo

- Investigar sobre el funcionamiento de protocolos ARP, ICMP, DNS, DHCP y HTTP.
- ✓ Leer sobre servidores DNS y su función.
- Leer sobre las fases en el proceso de adquisición de una IP para computadoras.



Laboratorio No. 11: Introducción al simulador de red grafico GSN3.

Curso	Capacita	ación	en telefo	nía I	Р		
Modulo	Redes d	e Dat	tos			Grupo	
Tipo Practica	Laboratorio Simulación						
Unidad Temática							
No Alumnos por practica	1		Fe	echa			
Nombre del Profesor							
Nombre(s) del Alumno(s)							
Tiempo estimado	75 minut	tos	Vo. Bo.	Del I	Docente		
Comentarios							

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Adquirir habilidades en el manejo del simulador GSN3..

II. Objetivos específicos

- 1. Presentar el simulador de redes gráfico y sus paneles de herramientas
- 2. Conocer las funciones y herramientas brindadas por el simulador
- 3. Facilitar el estudio del simulador a través de ejemplos prácticos.

III. Medios a utilizar

- Equipo de computo
- Programa simulador de redes GSN3
- Paquete de complementos Dynamips, Microcore de Linux e IOS de routers.

IV. Introducción

GNS3 es un simulador gráfico de redes que le permitirá diseñar fácilmente topologías de red y luego ejecutar simulaciones en él. Hasta este momento GNS3 soporta el IOS de routers, ATM/Frame Relay/switchs Ethernet y PIX firewalls.

El simulador permite extender la red real propia, conectándola a la topología virtual. Para realizar esto, GNS3 está basado en Dynamips, PEMU (incluyendo el



encapsulador) y en parte en Dynagen, que fue desarrollado en python a través de PyQt la interfaz gráfica (GUI) confeccionada con la poderosa librería Qt, famosa por su uso en el proyecto KDE. GNS3 también utiliza la tecnología SVG (ScalableVector Graphics) para proveer símbolos de alta calidad para el diseño de las topologías de red.

Dynamips es un emulador de routers Cisco escrito por Christophe Fillot. Emula a las plataformas 1700, 2600, 3600, 3700 y 7200, y ejecuta imágenes de IOS estándar.

Según Christophe Fillot, este tipo de emulador es útil para:

- Ser utilizado como plataforma de entrenamiento, utilizando software del mundo real.
- Permite a la gente familiarizarse con dispositivos Cisco.
- Probar y experimentar las funciones del Cisco IOS.
- Verificar configuraciones rápidamente que serán implementadas en routers reales

V. Conocimientos previos

- Configuración física y lógica de redes IP.
- Configuración básica de routers.
- Dynamips

VI. Procedimiento

Actividad 1. Configuración de Dynamips

Paso 1. Inicie el programa GSN3 y ubique la pestaña Edit > Preferences.





Paso 2. . De click en la opción de Dynamips.

En esta parte deberá seleccionar el camino hacia al archivo ejecutable de Dynamips como se muestra en la siguiente figura. Una vez, que haya seleccionado el archivo de probar que este funcione correctamente dando click en la opción "Test".

Preferences	
General	Dynamips
Dynamips Capture Qemu	Dynamips Hypervisor Manager Settings
<	Executable path: C:\Program Files\GNS3\dynamips-wxp.exe Working directory:
	C:\Users\Owner\AppData\Local\Temp
	Base port: Base UDP: Base console: 7200 10000 2000
	 Enable ghost IOS support Enable mmap support Enable JIT sharing support (Dynamips > 0.2.8 RC2)
	Enable sparse memory support Test Dynamips successfully started



Actividad 2. Configuración de Qemu Host.

Los qemu host son ordenadores virtuales que operan con OS tipo Linux. EN este programa es necesario el uso de versiones reducidas de Linux para que el programa pueda manejarles.

Paso 1. Vaya a la pestaña edit.>preference>qemu>General Settings, como se muestra en la siguiente figura.

📫 Preferences		? 🛛
General Dynamips Capture Qemu	General Settings Qemu Host PIX JunOS ASA IDS Qemuwrapper Path to Qemuwrapper: C:\Archivos de programa\GNS3\qemuwrapper.exe Working directory: C:\Archivos de programa\GNS3\qemu.exe Path to qemu: C:\Archivos de programa\GNS3\qemu.exe Qemuwrapper port: 10525 Base UDP port: 20000 Base console port: 3000 Enable Qemu Manager Vue Qemu Manager Use Qemu Manager Add Registered external Qemuwrappers: localhost:10525 Test Qemuwrapper, qemu and qemu-img have successfully started	

- Las opciones path to Qemuwrapper y Working directory, definen parámetros para el funcionamiento del emulador de terminal.
- Path to qemu, define la ruta hasta el archivo ejecutable del emulador.
- Path to qemu-img, establece la línea de trayecto hasta la imagen del emulador.



 Una vez configurados estos parámetros se da click en la pestaña Test, los cual determina si los parámetros y archivos configurados, funcionan correctamente.

Paso 2. Luego se configura el hombre de los qemu a utilizar, y se cargan las imágenes de Microcores de Linux para cada Qemu.

Preferences		> ×
General Dynamips Capture	General Settings Gemu Host PIX JunOS ASA IDS	
Qemu		
	Qemu Host Settings	
	Identifier name: Linux1	
	Binary image: pouments and Settings\Administradr\Escritorio\linux-microcore-3.4.img]	
	RAM: 128	
	Number of NICs: 6	
	NIC model: e1000	
	Qemu Options:	
	Use KQemu 🔲 Use KVM (Linux Only)	
	Save Delete	
	Qemu Host Images	
	Name Image path	
	Linux2 C:\Documents and Settings\Administradr\Escritorio\linux-microcore-3.4.1.img Linux1 C:\Documents and Settings\Administradr\Escritorio\linux-microcore-3.4.img	

- El identifier name, permite asignar al qemu un nombre.
- La sección binary image, contiene la dirección hacia la imagen de microcore de Linux a utilizar. Si es necesario utilizar varios Qemus se recomienda hacer copias de los microcores, cada qemu debe tener si propio micro núcleo Linux.
- NIC model, determina el modelo de la tarjeta de red que se desea utilizar.

Paso 3. Proceda a tomar un Qemu host de la barra de nodos.



	ini i bilago	
X	ATM switch	
\mathbb{N}	Frame Relay switch	
⋇	EtherSwitch router	
Q	IDS	
	Qemu host	
\bigcirc	Cloud	

Paso 4. En la ventana emergente seleccione una de las imágenes de microcore de Linux que se cargaron previamente.

🁈 Qemu host	? 🗙
Please choose a Qemu host	
Linux1	~
OK Ca	incel

Realice el mismo proceso para establecer el próximo Qemu.

Paso 5. Haciendo uso del icono de "Crear un enlace" procedemos a unir los Qemu host.



En esta ventana seleccionaremos la opción "Manual", no obstante al dar click sobre cada host deberemos seleccionar el puerto de interfaz ethernet que se desea conectar.





Paso 6: Inicie el administrador de tareas de Windows y seleccione la pestaña "rendimiento – performance".



Paso 7: Inicie uno de los host permitiendo asi que cargue el microcore de Linux.

Nota: observe como ha cambiado el porcentaje de uso de CPU al iniciar el microcore de Linux.





Se debe cargar un Qemu host a la vez.

Una vez que el microcore de Linux haya cargado obtendermos una ventana como la mostrada en la siguiente figura.

🔲 QEMU (QEMU1)	
tc@box:~\$ _	

Paso 8: Utilice el comando "sudo su", para iniciar el modo privilegiado en el Qemu host. En este modo asignaremos un nombre al host a través del comando "hostname"



Paso 9: A continuación procederemos a configurar las direcciones IP, mascara y estado de puerto en el Qemu host.





Paso 10: Utilizando el comando ping verifique que existe comunicación entre los Qemu host.



Para detener el proceso de envio de peticiones Ping presione Crtl + C

Paso 11: Establecer el Gateway de la red.



root@box:~# i	fconfig eth0 19	92.168.1.2 netmask 2	55.255	.255.0 u	ıp		
root@box:~# r	outing table						
sh: routing: n	not found						
root@box:~# r	oute	Muestra la tabla	ı de eni	rutamier	nto del	Queh	lost
Kernel IP rout	ting table					<u> </u>	
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
127.0.0.1	*	255.255.255.255	UH	Θ	Θ	Θ	lo
192.168.1.0	*	255.255.255.0	U	Θ	Θ	Θ	eth⊖
root@box:~# r	oute add defaul	lt gw 192.168.1.1 🔧			1 .		1.0.
root@box:~# ro root@box:~# ro	oute add defau. oute	lt gw 192.168.1.1 🔒	No se r	nuestra	el gate	way p	or defecto
root@box:~# re root@box:~# re Kernel IP rou:	oute add defaul oute ting table Per	lt gw 192.168.1.1	No se r ay de la	nuestra red	el gate	<u>way p</u>	or defecto
root@box:~# re root@box:~# re Kernel IP rout Destination	oute add defaul oute ting table Per Gateway	rmite agregar el gatewa Genmask	No se r ay de la Flags	nuestra red Metric	el gate Ref	way p Use	or defecto If ace
root@box:~# re root@box:~# re Kernel IP rous Destination 127.0.0.1	oute add defau oute ting table Per Gateway *	lt gw 192.168.1.1 mite agregar el gatew Genmask 255.255.255.255	No se r ay de la Flags UH	nuestra red Metric 0	el gate Ref 0	way p Use 0	or defecto If ace lo
root@box:~# re root@box:~# re Kernel IP rou Destination 127.0.0.1 192.168.1.0	oute add defau oute ting table Per Gateway * *	It gw 192.168.1.1 mite agregar el gatew Genmask 255.255.255.255 255.255.255.0	No se r ay de la Flags UH U	nuestra red Metric 0 0	el gate Ref 0	way p Use 0 0	ordefecto Iface Io eth0
root@box:~# re root@box:~# re Kernel IP rou Destination 127.0.0.1 192.168.1.0 default	oute add defaul oute ting table Gateway * * 192.168.1.1	It gw 192.168.1.1 mite agregar el gatewa Genmask 255.255.255.255 255.255.255.0 0.0.0.0	No se r ay de la Flags UH U UG	nuestra red Metric 0 0 0	el gate Ref 0 0	way p Use 0 0	or defecto Iface lo eth0 eth0

Actividad 3. Prueba básica del simulador.

Paso 1. Verifique que el IOS del router C3640 ha sido cargado en el simulador.

Esto se hace siguiendo la ruta Edit>IOS images and hypervisors. Si no han sido cargados deberá agregarlos.

La siguiente imagen muestra que los IOS a utilizar ya han sido cargados y pueden ser ocupados en la práctica.

is images	External hypervisors	
Images		
IOS image	*	Model/Chassis
127.0.0.1:C: 127.0.0.1:C:	\Program Files\GNS3\IOS GSN3\c2600-jk9s-mz.122-12a. \Program Files\GNS3\IOS GSN3\c3640-jk9s-mz.124-16a.	bin 3640
Settings		Hypervisors
Settings Image file: Base config:	baseconfig.txt	Hypervisors Use the hypervisor manager
Settings Image file: Base config: Platform:	baseconfig.txt c3700	Hypervisors Use the hypervisor manager

192 Guías Prácticas del Módulo II: Redes de Datos | VoIP



Paso 2. Tome un router C3640 y el icono de nube. Coloquelos en el panel de diseño.



Paso 3. Seleccione el icono de "agregar un enlace" y seleccionaremos la opción fastethernet.



Paso 4. Configure una entrada del nodo cloud.



a) Click derecho sobre la nube y luego entre a configuración.



- b) Seleccione el interfaz que desea utilizar.
- c) Para observar estas opciones es necesario iniciar el programa en función de administrador.

Paso 5. Configuración del router.



Para ello es necesario iniciar el router y seleccionamos la opción "consola".

Se abrirá una ventana del programa Putty que utiliza los dynamips para cargar la ventana de consola.





Nota: Pueden que en algunos casos sea necesario iniciar la ventana de consola previa a enlazar el router y cloud.

Paso 6: Configure el router acorde a los siguientes comandos.



Paso 7: Configurando la terminal del router

Pruebal(config)#int fa0/0 Pruebal(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.248 Pruebal(config-if)#no shutdown Pruebal(config-if)#

Para verificar que la dirección IP se ha configurado correctamente utilice el comando ping hacia esta misma.

Actividad 3: Interconexión de 2 redes LAN.

Paso 1. Forme los nodos que se muestran en la imagen a continuación y colóquelos en el panel de diseño.









Paso 3: Agregue el módulo de conexión de interfaces FastEthernet.

2 noc		
General	Memories and disks Slots Advanced	
Adapter	rs	
slot 0:	NM-4T	
slot 1:	NM-1FE-TX	
slot 2:	NM-1FE-TX	
slot 3:	NM-1E NM-4E	
slot 4:	NM-16ESW NM-4T	_
slot 5:		
slot 6:		

Paso 4: Inicie el administrador de tareas y Windows y seleccione la pestaña "rendimiento – perfomance".



THEORY TOX	Manager			
File Options Vi	iew Help			
Applications Proc	esses Services	Performance Netv	vorking Users	
O U Usage	CPU Usage H	listory		
)	Amam	MANA	
Memory	Physical Men	ory Lisage History		Una vez mas preste atención
				noncontria de una del CDU
				porcentaje de uso del CPU
1.05 G8				porcentaje de uso del CPO
1.05 Cs	y (MB)	System		porcentaje de uso del CPO
1.05 (6) Physical Memor Total	y (MB) 3035	System Handles	20145	porcentaje de uso del CPO
1.05 cs Physical Memor Total Cached	y (ME) 3035 1280	System Handles Threads	20145 843	porcentaje de uso del CPO
1.0563 Physical Memor Total Cached Available	y (MB) 3035 1280 1956	System Handles Threads Processes	20145 843 77	porcentaje de uso del CPO
1.05 (ci Physical Memor Total Cached Available Free	y (ME) 3035 1280 1956 731	System Handles Threads Processes Up Time	20145 843 77 0:00:17:42	porcentaje de uso del CPO
1.05.63 Physical Memor Total Cached Available Free Kernel Memory	y (MB) 3035 1280 1956 731	System Handles Threads Processes Up Time Commit (MB)	20145 843 77 0:00:17:42 1177 / 6068	porcentaje de uso del CPO
105 G3 Physical Memor Total Cached Available Free Kernel Memory Paged	y (MB) 3035 1280 1956 731 (MB) 142	System Handles Threads Processes Up Time Commit (MB)	20145 843 77 0:00:1742 1177/6068	porcentaje de uso del CPO

Paso 5: Inicie un router a la vez y utilice la opción de consola.



Observe el uso de CPU. Este valor puede resultar muy alto como en el ejemplo mostrado.





Paso 6: Para mejorar el rendimiento de nuestra PC es necesario recalcular el valor de IDLE PC en este caso GSN 3 señala con un * como mejor opción el valor 7.

R1	R2	
8	Configure Show/Hide the hostname Change the hostname	TDLE PC
	Change Symbol Change console port Console	Potentially better idlepc valu 1: 0x603d29f8 [64]
	Start Stop Reload	1: 0x603d29f8 [64] 2: 0x603d2a58 [38] 3: 0x603d2a58 [61]
	Suspend Change aux port	5: 0x604f3ff4 [49] 6: 0x604f3ff4 [49] 6: 0x604f4000 [42]
Isole for Dyr	Startup-config	8: 0x604f4a80 [30] 9: 0x6059cab0 [24] 10: 0x604f4abc [40]

Una vez realizado esto, debemos observar una disminución considerable en el uso del CPU. De no ser así, utilice otro valor de Idle PC.





- La primera red será para la red que LAN que se encuentre bajo el RouterLAN1.
- ✓ La segunda red será la que opere entre los routers LAN1 y LAN2
- ✓ La tercera red operara debajo del RouterLAN2 y con PC2



Paso 8: Configure las terminales FastEthernet y Serial del Router conectado a LAN 1.



- a) No olvidemos el comando "no shutdown" pues de lo contrario no se activara el puerto a utilizar.
- b) Realice el mismo procedimiento para configurar el router perteneciente a la red LAN3.
- c) Utilice las direcciones IP sugeridas en la diapositiva anterior.

Paso 9: Configurando las interfaces seriales de los routers.

Utilice el comando exit para regresar al modo de configuración global.



Este comando	RED1(config) #int s1/0
permite configurar	RED1(config-if) #clockrate 128000
la terminal serial	RED1(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0
1/0	RED1(config-if) \$no shutdown
	RED1(config-if) #
	*Mar 1 00:09:07.503: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0
	RED1(config-if) #
El <u>clock rate</u> establece la	*Mar 1 00:09:08.507: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol
velocidad de	changed state to up
transmisión de los datos.	RED1(config-if) #
El c extrem el D	lock rate debe ser colocado solamente en el no DCE de la conexión , pero al no saber cual es DCE de la red , . Se utilizara en <u>bos</u> extremos.

Sin embargo para que los paquetes se transfieran de la red LAN1 hasta la red LAN2, es necesario cargar la siguiente línea de comandos.

IP route Direccion_de_la_ red Mascara_de _la_red_remota Direccion_del_prox_salto

La siguiente imagen muestra una explicación breve sobre los elementos del comando anterior.



Paso 11: Configure los Routers PC1 y PC2 de acuerdo a la siguiente imagen.



Router>en						
Router#config						
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?						
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.						
Router(config) #int f0/0						
Router(config-if) #ip add 192.168.1.2 255.255.255.0						
Router(config-if) #no shutdown						
Router (config-if) #exit						
*Mar 1 00:02:11.719: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t						
o up						
*Mar 1 00:02:12.719: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern						
et0/0, changed state to up						
Router(config) #ip default-gateway 192.168.1.1> Define el gateway del router						
Router (config) ‡no ip routing Dechabilita la función de routing						
Router (config) #hostname PC1						

Una vez configurados los equipos proceda a verificar las configuraciones, utilizando el comando ping entre PC1 y PC2.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es GSN3?
- 2. ¿Cuál es la función de IDLE PC?
- 3. ¿Qué es un MicroCore de linux?
- 4. ¿Qué es un Qemu Host?
- 5. ¿Qué ventajas tiene GSN3 sobre Packet tracert?

I. Trabajo previo

- ✓ Investigar sobre GSN3.
- ✓ Leer sobre Dynamips y Dynagen.
- ✓ Descargue IOS de routers c3640.
- ✓ Descargue microcores de Linux para qemu host de GSN3



Laboratorio No. 12: Protocolo de conmutación por etiqueta MPLS

Curso	Capacitación en telefonía IP							
Modulo	Redes de Datos					Grupo		
Tipo Practica	Labo		Simulación					
Unidad Temática								
No Alumnos por practica	1		Fecha					
Nombre del Profesor								
Nombre(s) del Alumno(s)								
Tiempo estimado	180 minutos		Vo. Bo. Del Docente					
Comentarios								

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Desarrollar la configuración básica de una red MPLS.

II. Objetivos específicos

- 1. Mostrar los comandos para establecer el funcionamiento del protocolo LDP.
- 2. Configurar los protocolos BGP e iBMGP en router cisco 3600.
- 3. Establecer una red privada virtual utilizando MPLS.

III. Medios a utilizar

- Equipo de computo
- Programa simulador de redes GNS3.

IV. Introducción

El protocolo MPLS o conmutación de multiprotocolos por etiqueta, es una método que permite el reenvió de paquetes a través de una red utilizando la información contenida en etiquetas añadidas a los paquetes IP en el momento que estos entran a la red MPLS.

MPLS permite crear redes flexibles y escalables con un incremento en el desempeño y la estabilidad. Esto incluye aspectos como ingeniería de tráfico y soporte de redes virtuales privadas. También permite implementar calidad de servicio (QoS) con multiples clases de servicio (CoS).



En el enrutamiento tradicional los paquetes son reenviados de un enrutador a otro, cada enrutadoe hace una decisión de reenvio independiente por cada paquete y se realiza una clasificación dentro de una FEC basándose en prefijos y máscaras.

En MPLS, el paquete entra a la red en inmediatamente y es asignado a una FEC, en análisis del encabezado ya no es hecho por los enrutadores subsecuentes. Todo el reenvió es hecho basado en etiquetas.

MPLS como se mencionó anteriormente soporta la creación de VPNs. A su vez, las redes MPLS poseen una gran escalabilidad al poder brindar este servicio a un gran número de clientes. Los servicios de valor agregados pueden implementarse en estas redes junto con un mejor aprovechamiento de la infraestructura ya existente.

V. Conocimientos previos

- Protocolos OSPF, BGP e iMBGP.
- Redes privadas virtuales
- Programación básica de interfaces seriales.
- Configuración de protocolo OSPF en redes IP
- Funcionamiento de redes MPLS.



VI. Procedimiento

Actividad 1. Configuración del escenario **R1** s0/1 s0/0 s0/0 R3 R2 s0/0 f1/0 RED MPLS f1/0R5 f0/0 f0/0Ćliente 1 Cliente 2 Dirección IP Dispositivo Puerto Mascara de red R4 Fa 0/0 10.0.0.1 Clase C R2 Fa 1/0 10.0.0.2 Clase C R2 S 0/0 Clase C 10.0.1.1 R1 S 0/0 Clase C 10.0.1.2 **R1** S 0/1 10.0.2.1 Clase C 10.0.2.2 R3 S 0/0 Clase C R3 Fa 1/0 10.0.3.1 Clase C R5 Fa 0/0 10.0.3.2 Clase C

Paso 1. Interconecte los dispositivos según muestra la figura anterior.

Los router a utilizar son los C3600. Recuerde que los enlaces entre los router R1, R2 y R3 son seriales. Y al momento de conectarlos debe utilizar el cable DCE iniciado en R2 para que se reconozca que este será el DCE.

En el caso de las interfaces seriales deberá agregar los módulos seriales antes de conectarlos.

Paso 2. Proceda a asignar las direcciones IP a las terminales de los dispositivos, según se muestran en la tabla de referencia.



Paso 3. Configure las terminales DCE con un clock rate de 64000.

Paso 4. Verifique que las terminales están conectadas y existe comunicación entre ellas enviando mensajes ICMP entre los puntos conectados directamente.

Ingrese a la línea de comando de cada router y utilice el comando ping. En este punto la red solo debe ser capaz de enviar y recibir mensajes ICMP entre nodos adyacentes.

Actividad 2. Configuración de la interfaz loopback

La interfaz loopback sirve como un identificador para el router en que se configura.

Hacemos énfasis en configurarle porque es necesaria para la configuración del protocolo OSPF y BGP que se configuraran más adelante, pues se asocia la interfaz loopback a procesos en OSPF y BGP.

Las sesiones OSPF o BGP requieren de la existencia de una interfaz, en caso de asociarlo a una interfaz física, se corre el riesgo que esta se dane y se pierda la conexión. Por ende se prefiere asociar los procesos a una interfaz virtual.

Paso 1. Para configurarle se utilizan los comandos:

R1# configure terminal R1(config)# interface loopback 0 R1(config)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0



Solamente los router R1, R2 y R3 se configuraran con las interfaces loopback. Las interfaces pueden denotarse por cualquier número; en este caso, le llamamos 0. Las direcciones IP de las interfaces loopback deben ser distintas entre los router pero deben pertenecer todas a la misma red. Es decir, a la red 192.168.1.0.

Paso 2. Realice el proceso del paso 1 para los router R2 y R3, asignados diferentes direcciones IP.

Paso 3. Verificación de las interfaces loopback

Verifique que las interfaces loopback se han configurado correctamente en cada router utilizando el comando

R1# show ip interface brief

Actividad 3. Configuración OSPF

Paso 1. Para configurar el protocolo OSPF seguiremos el procedimiento desarrollado en el laboratorio 9. Los comandos son:

R1# configure terminal R1(config)# router ospf 1 R1(config – router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1 R1(config – router)# network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0 R1(config –router)#^Z



En este caso, se han definido 3 áreas OSPF. Las área 1 y 2 corresponden a las secciones fuera de la red MPLS y el área 0 es el backbone de MPLS. *Paso 2. Realice el mismo procedimiento para los router R2 y R3.*

Paso 3. En el caso de los routers R4 y R5 que pertenecen a los clientes 1 y 2, es necesario habilitar un comando para que este pueda establecer conexión con redes que no estén directamente conectadas a él.

R4#configure terminal R4(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2

En el caso del router R5 seria:

R5# configure terminal R5(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.3.1

Paso 4. Revise que la configuracion de del protocol OSPF es correcta a traves de los commandos:

R1# s hip ospf interface R1# s hip opsf neighbors

Paso 5. Verifique que existe conectividad entre los router no adyacentes enviando mensajes ICMP entre los routers no adyacentes de la red MPLS y finalmente entre las router R4 y R5.

Actividad 4. Configuración del protocolo BGP



Para poder utilizar el protocolo MPLS en la red de área 0 es necesario con establecer un enmallado total entre los router pertenecientes a esta red. Realmente el uso de BGP en estas redes no es del todo necesario, ya que se puede implementar solamente utilizando el protocolos OSPF de IGP.

El objetivo de configurar BGP es para hacer uso de este protocolo al momento de configurar las redes privadas virtuales en la red MPLS. Paso 1. Primero debemos establecer el enrutamiento BGP en la red de área 0. Para ello utilizamos la siguiente secuencia de comandos:

R1# configure terminal R1(config)# router bgp 65000

En este caso 65000 representa el número de proceso bgp en el router R1. Se establece este valor porque es el usado en entornos de prueba.

Paso 2. Para cada pareja de routers adyacentes en la red MPLS es decir R2 con R1 y R1 con R3 es necesario especificar en uno de ellos cual es el router vecino y le indicamos que debe actualizar la tabla de encaminamiento a través de la interfaz loopback configurada anteriormente.

Configure al router vecino con la siguiente línea de comandos:

R2#config terminal R2(config)#router bgp 65000 R2(config –router)# neighbor <dir IP de la interfaz del router al que se conecta directamente> remote as < proceso bgp> R2(config –router0# neighbor <dir Ip de la interfaz del router al que se conecta directamente> update-source loopback <número de la interfaz>



La dir IP del router vecino en este caso seria 10.0.1.2 y el número de proceso es siempre 65000.

En el caso de que los router no estén directamente conectados, la dirección IP que hay que indicar es la de la interfaz de loopback del router remoto para que establezca relaciones de vecindad. Es decir:

R2(config-router)#neighbor <dir Ip de int loopback de R3> remote as 65000

En el router remoto es necesario especificar al router vecino con la interfaz de loopback que se ha configurado para que sirva de medio para actualizar el enrutamiento.

Paso 3. Verifique el proceso de configuración del protocolo BGP.

Utilice el comando *sh ip bgp neightbor* este comando le permitirá ver los router que mantienen una relación de vecindad con el router en el que se ejecuta el comando, así como la información relativa a esa relación.

Para verificar el estado de vecindad de los routers utilice el comando *sh ip bgp summary.*

Actividad 4. Configuración básica de MPLS.

El escenario para establecer el protocolo MPLS ya está listo, ahora es necesario iniciar el protocolo de distribución de etiquetas en las distintas interfaces en las que se desea se transmita a través de etiquetas.



Paso 1. Configure el reenvio express de cisco en todos los router que tienen funcionalidad PE y P. CEF es el conjunto de funcionalidades que reúnen los equipos CISCO para poder trabajar en un entorno MPLS en otras funciones.

Los comandos a utilizar son:

R1# configure terminal

R1(config)# ip cef

Para comprobar que el CEF ha sido activado en el router es necesario utilizar el comando *sh ip cef summary.* Si está activado nos mostrara una tabla sobre los comandos hábiles en el router. Algo importante es la versión de esta tabla, algunas tablas pueden activarse pero si la versión no es tan reciente puede que el router no reconozca algunos comandos de MPLS.

Paso 2. Este mismo proceso se debe llevar a cabo en los router R2 y R3.

Paso 3. Activación del protocolo de distribución de etiquetas LDP.

En esta parte designaremos que interfaces redirigen mediante el protocolo MPLS. Note que solamente las interfaces seriales de los routers utilizaran MPLS. Los comandos a utilizar son:

- R1 (config)# interface s0/0
- R1 (config if)# mpls ip
- R1 (config if)# mpls label protocol ldp
- R1 (config if)# exit
- R1 (config)# interface s0/1
- R1 (config –if)#mpls ip
- R1 (config if)mpls label protocol ldp

Paso 4. Realice el mismo proceso para las interfaces seriales de los router R2 y R3.



Paso 5. Verifique que los parámetros e interfaces mpls han sido configurados correctamente, usando los comandos:

R1# show mpls interfaces R1# show mpls ldp parameters

Actividad 5. Configuración de VPN sobre MPLS

Paso 1. Se configuran el enrutamiento y reenvio asociado a la VPN en los routers a utilizar. Estas se denominan VRF, incluyen las tablas de envio y encaminamiento de los sitios pertenecientes a una VPN.

Para configurarle se necesitan algunos parámetros como:

- Señalador de rutas (RD) que permite identificar de forma única un prefijo de VPN –IPv4.
- Route-Target (RT) que identifica los routers que deben recibir la ruta.

Para dar a entender estos parámetros a los router se usan los siguientes comandos:

R1# configure terminal

- R1(config)# ip vrf "nombre de la vrf"
- R1(config –vrf)#rd "valor del rd"
- R1(config vrf)#route-target export "valor que tiene que exportar"
- R1(config vrf)#route-target import "valor que tiene que importar"

En nuestro caso, por la naturaleza de la configuración utilizada donde se muestra que todo pasa a través del router R1 se considera el caso de una topología hub&spoke. El router R1 funciona como hub y los router R2 y R3 funcionan como dispositivos spoke.


Los comandos a utilizar en R1 son:

R1# configure terminal R1(config)# ip vrf "nombre de la vrf" R1(config –vrf)#rd "valor del rd" R1(config – vrf)#route-target export "valor que tiene que exportar" R1(config – vrf)#route-target import "valor que tiene que importar"

En los dispositivos spoke son:

R1# configure terminal R1(config)# ip vrf "nombre de la vrf" R1(config –vrf)#rd "valor del rd" R1(config – vrf)#route-target export "valor que tiene que importar el hub" R1(config – vrf)#route-target import "valor que tiene que exportar el hub"

Paso 2. Ahora configuraremos las interfaces de los PE que se encuentran conectadas a los CE. Es decir, conectadas a los routers R4 y R5.

Los comandos para redirigir los datos a travez de la VPN son:

R2# configure terminal R2(config)# interface Fa 1/0 R2(config –if)# ip vrf forwarding <nombre de la vrf>

Paso 3. Asignamos la dirección IP a la interfaz donde se acaba de configurar el reenvió dentro de la VPN, ya que pierde el direccionamiento de dicha interfaz.



Al ejecutar el reenvió de vrf se pierde la configuración IP por lo que es necesario volver a configurarla.

R2(config)# int fa 1/0 R2(config – if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

Paso 4. Realice el mismo proceso para la interfaz Fa del router R3.

Paso 5. Ahora configuraremos el enrutamiento dinamico en la VRF creada:

Es necesario crear un nuevo proceso OSPF dedicado al enrutamiento dentro de la VRF. Para ello:

R2(config)# router ospf <id del proceso> vrf <nombre vrf> Y el área en la que se encuentran las interfaces pertenecientes a la VPN. R2(config –router)# network 10.0.1.0 0.0.0.255 área 0

Paso 6. Repetir este proceso para los router R1 y R2

Para que los prefijos que se han aprendido circulen entre los equipos del proveedor de servicio es necesario configurar el protocolo iMBGP.

R2(Config)# router bgp <número del proceso bgp asignado inicialmente>

Si no lo recuerda utilice el comando "sh ip bgp summary" para saber el número de proceso bgp activo.

R2(config –router)# address –family vpnv4 R2(config – router – af)# neighbor <dir IP del vecino iBGP> active



R2(config – router – af)# neighbor <dir lp del vecino iBGP> send-community both

Paso 7. Debe realizar este mismo proceso en los router R2 y R3.

Paso 8. Una vez que las sesiones iMBGP han sido establecidas solo falta propagar lo prefijos locales al resto de equipos PE para que estos sepan reenviar el paquete hasta dicho prefijo. Para esto es necesario redistribuir OSPF en el iMBGP.

R1# configure terminal R1(config)# router bgp < número del proceso bgp que este configurado> R1(config – router)# address-family ipv4 vrf <nombre del vrf> R1(config –router – af)# redistribute ospf <identificador del proceso ospf del paso 5 > vrf <nombre del vrf>

"Haga el mismo proceso para los routers R2 y R3"

Paso 9. Verifique que las configuraciones están correctas utilizando el comando ping o traceroute.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Para qué sirve la interfaz loopback?
- 2. ¿Cuál es la función del protocolo BGP?
- 3. ¿Qué es CEF?
- 4. ¿Qué es VRF?
- 5. ¿Para qué sirve el VRF?
- 6. ¿Qué es una topología Hub&Spoke?



VIII. Trabajo previo

- ✓ Investigar sobre el funcionamiento de protocolos MPLS
- ✓ Procesos BGP
- ✓ Protocolo BGP e iMBGP
- ✓ Interfaces Loopback
- ✓ Dispositivos PE y CE en MPLS
- ✓ Implementación de VPNs en MPLS

Guías Prácticas del Módulo III: Telefonía IP



Laboratorio No. 1: Configuración de Hipath 3000 via DTMF *

Modulo	Telefonía IP				
Tipo Práctica	Laboratorio Simulación				
Unidad Temática					
No Alumnos por práctica	2	Fecha			
Nombre del Profesor					
Nombre(s) de Alumno(s)					
Tiempo estimado	Va	b. Bo. Del Profesor			
Comentarios					

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Configurar la PBX Hipath 3000 con los teléfonos Siemens Optipoint 500 Standard vía DTMF.

II. Objetivos específicos

- 1. Inicializar Teléfonos Siemens Optipoint 500 Standard para su utilización.
- 2. Programar servicios básicos de uso habitual en los Teléfonos Siemens Optipoint 500 Standard.

III. Medios a utilizar

- PBX Hipath 3000
- Teléfonos Siemens Optipoint 500 Standard

IV. Introducción

Muchas veces es necesario enviar dígitos a través de la línea telefónica tanto para marcar como en medio de una conversación. Con esta finalidad se pensaron los DTMFs.

DTMF es un acrónimo de Dual-Tone Multi-Frequency. Es decir que cada DTMF es en realidad dos tonos mezclados enviados simultáneamente por la línea telefónica: uno por columna y otro por fila en la que esté la tecla, que la central



descodifica a través de filtros especiales, detectando instantáneamente que dígito se marcó. Esto se hace así para disminuir los errores.

A continuación una tabla ilustrando los pares de frecuencias para cada dígito:

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	В
852 Hz	7	8	9	С
941 Hz	*	0	#	D

En esta práctica se realizan configuraciones básicas tales como el cambio de idioma, inicialización de los teléfonos, modificación de fecha y hora a través de teléfonos Siemens Optipoint 500 Standard todo vía DTMF.

También se programan servicios básicos de uso habitual en los Teléfonos Siemens Optipoint 500 Standard como el servicio Hotline, No molestar, Desvió de Ilamadas, Programación de teclas y la función de Conferencia.

Como se mencionó anteriormente el teléfono a utilizar es el Optipoint 500 Standard de Siemens, cuyo panel de operación se muestra en la figura 1. Se trata de un diagrama bien detallado de los elementos del teléfono.





Fig. 9 Teléfono Optipoint 500 Standard

A partir de aquí se harán todas las configuraciones necesarias.

V. Conocimientos previos

- Diagrama del hardware de la PBX Hipath 3000.
- Diagrama del teléfono Siemens Optipoint 500 Standard
- Marcación por tonos o DTMF.
- Central Privada o PBX (Private Branch eXchange).
- Servicios que brindan las PBX.

VI. Procedimiento

El escenario a implantarse se muestra en la figura 2. Aquí se presentan los medios a utilizar como son la centralita Hipath 3000 modelo de pared 3550 y el Teléfono Digital Siemens Optipoint 500 Standard:





Fig. 10 Escenario del laboratorio

Actividad 1: Inicialización del Teléfono

- 1. Conecte la centralita Hipath 3000 al suministro eléctrico y oprima el switch de encendido/apagado.
- Espere unos minutos hasta que la centralita pueda cargar toda la programación contenida en su KDS (base de datos de la central). Inmediatamente de esto los teléfonos se reinician y los LEDs al lado de las Teclas de función empiezan a parpadear.
- Destape con sumo cuidado la carcasa de la centralita Hipath 3000 y seguido de esto oprima el botón reset ubicado en la tarjeta módulo de mando Central Board with Coldfire Com (CBCC) durante 5 segundos, que se muestra en la figura 3.





Fig. 11 Tarjeta Módulo de Mando CBCC

4. Este paso se realiza con el objetivo de borrar la programación existente en la centralita Hipath 3000 y que esta vuelva al estado de suministro. Al igual que el paso anterior deberá esperar que los Teléfonos vuelvan a encender.

Actividad 2: Cambio de idioma

 Diríjase al Teléfono Optipoint 500 Standard. En parte superior izquierda del display se logra apreciar la hora y en la parte inferior el número de extensión correspondiente. En la parte superior derecha aparece la fecha y en la parte inferior el nombre de la centralita Hipath acompañado de una viñeta que se utiliza para desplegar más opciones, esto con la tecla direccional derecha.

Nota: Observe en el display que el idioma por defecto es el alemán, por ser propietario de Siemens.



 Presione *48 y desplácese con las flechas direccionales al idioma de preferencia o simplemente presione 15 que corresponde al idioma español y posteriormente presione Confirmar.

Actividad 3: Inicialización del país

- Introduzca *95 para entrar a la administración del sistema. Se le pedirá un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario por defecto es 31994 de igual forma que la contraseña.
- 2. Ingrese dos veces más la confirmación de la contraseña.
- Busque la opción 29 (Datos del Sistema) y seleccione el campo número 5 (Inicialización país).
- Seleccione password variable. Aquí saldrán varios países y contiene por defecto el país Alemania, seleccione modificar y elija Internacional (opción 21) luego confirme los cambios.
- 5. Espere la reiniciación de los Teléfonos.
- 6. Cambie de nuevo el idioma.

Todas las opciones que aparecen en el menú Administración del Sistema se encuentran en la sección de anexos de la guía.

Actividad 4: Ajuste de hora y fecha

- 1. Entre a la Administración del Sistema con *95 con nombre de usuario y contraseña 31994.
- Seleccione la opción Indicación display (o bien presione 19) y escoja la opción 13 (Ajuste de la hora).
- 3. En el display aparecerá el formato de la hora, siga dicho formato y modifíquelo.
- Vuelva al menú anterior presionando F7 y elija la opción 14 (Ajuste de la fecha) siga el formato que aparece ahí y modifíquelo.



Actividad 5: Programación de servicios

Actividad 5.1: Hotline

- 1. Active el modo de programación *95 con nombre de usuario y contraseña 31994.
- 2. Seleccione la opción 61 que es hotline.
- 3. Entre en destino hotline aparecen varias direcciones hotline que van desde hotline 1 hasta hotline 6.
- 4. Elija la dirección hotline 1 y luego presione modificar.
- 5. Digite la extensión de destino que esté disponible a la cual se desea llamar y luego presione confirmar.
- 6. Presione F2 para continuar. A continuación aparece el menú de extensión hotline.
- Seleccione modo hotline y luego presione modificar para activar el servicio. Todas las extensiones por defecto vienen en "no". Seleccione 1=sí en la extensión que desee esté activo este servicio y luego confirmar.
- 8. Presione F2 para continuar.
- 9. Seleccione asignación hotline y elija la extensión en la que desee esté activo este servicio.
- 10. Elija hotline 1 que tiene la extensión a la cual desea marcar, introduciendo el número 1 en modificar y luego confirmar.
- 11. Presione F2 para continuar.
- 12. Levante el teléfono con la asignación hotline para comprobar que la llamada se redirige a la extensión seleccionada.

Actividad 5.2: No molestar

1. Active el modo de programación *95 con nombre de usuario y contraseña 31994.



- 2. Seleccione la opción 14 la cual es extensiones.
- 3. Elija el número 20 es decir No molestar.
- 4. En No molestar aparecen todas las extensiones existentes dentro del sistema, en cada extensión sale indicado si la función se encuentra activa o no.
- 5. Para cada extensión aparece el siguiente menú:
 - + = Hojear
 - * = Modificar
 - # = Marcar extensión
 - F2= Continuar
 - F7= Volver atrás
- Se elige la extensión en la cual se quiere activar el servicio, se presiona modificar 0 = No y 1= Si, se presiona 1 y luego continuar, de esta manera el servicio queda activo en la extensión deseada.

Actividad 5.3: Desvío de llamadas

- 1. Presione *1 para entrar al menú de desvío de llamadas.
- 2. Seleccione del menú sólo llamadas internas.
- 3. A continuación nos pide la extensión a la cual se va a desviar la llamada. Digite una extensión disponible y seleccione almacenar.
- 4. Para desactivar el modo de desvío de llamadas haga click en la viñeta que aparece en la parte derecha y seleccione desvío no.

Actividad 5.4: Programación de teclas

 Ingrese *91 y presione la tecla de funciones que se desea programar, una vez elegida la tecla a modificar, se listan en el display una serie de opciones dentro de las cuales se puede elegir la función que se quiere para esa tecla. Desplácese con las teclas + y – para observar todas las funciones disponibles.



- Seleccione una de las opciones del menú para que esa función quede programada en la tecla elegida, de esta manera la tecla seleccionada se convierte en un acceso rápido a ese servicio.
- 3. Presione la tecla que se programó para asegurarse que la función asignada funcione correctamente.

Actividad 6: Conferencia

- 1. Marque la extensión con la cual se desea comunicar.
- 2. Cuando la extensión a la que se llama levanta la extensión, aparecerán varias opciones en el display. Seleccione Iniciar conferencia.
- 3. A continuación se pedirá el otro número con el cual se desea establecer la conferencia. Digite dicho número.
- 4. Cuando conteste la tercera extensión con el cual se desea establecer la conferencia, aparecerá en el display Conferencia? A continuación pulse confirmar. De esta manera ya se tiene entablada la conferencia.

Actividad 7: Asignación

- 1. Seleccione un servicio de la tabla mostrada en los anexos, sin incluir los servicios mostrados en la actividad 5.
- 2. Programe dicho servicio.
- 3. Elabore el procedimiento utilizado en la programación tal como se muestra en la actividad 5.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Cuál es el clave que se utiliza para entrar a administración del sistema?
- 2. ¿Por qué cree usted que el idioma es ingles cuando se elige el país como internacional?
- 3. ¿Qué pasa si el botón reset sólo se presiona durante dos segundos?



4. Mencione las dos maneras vía DTMF que existen para modificar la hora y la fecha.

VIII. Bibliografía

Siemens Communications, Instrucciones de manejo de los teléfonos optiPoint 500 economy, optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard y optiPoint 500 advance en el HiPath 500 y HiPath 3000 / 5000. © Siemens AG 2006. http://www.telprom-maresme.com/linked/tel.%20optipoint%20500.pdf

IX. Anexos

Opciones del menú Administración del Sistema

11-Tarificación	28-Abrir KDS
12-Marcación abreviada común	29-Datos del sistema
13-Código proyecto	30-Tele programación
14-Extensiones	31-Menú UCD
15-Control marcación	32-Equipo buscapersonas
16-Llamadas entrantes	33-Operadora
17-Red externa	34-DISA
18-Tráfico interno	35-Búsqueda de rutas
19-Indicación display	36-Inalámbrico
20-Parámetros RDSI	37-Seguridad
21-Líneas A/B	52-Ajuste de la hora
22-Parámetros del sistema	53-Ajuste de la fecha
23-Código selección	58-Selección del idioma
24-Portero automático	61-Hotline
25-Equipo de anuncios	62-Código de tele programación
26-Contactos	63-Clave inalámbrico
27-Sensores	F7= volver atrás

Para obtener una lista completa de todos los servicios que vienen precedidos de asterisco o numeral presione la tecla de función menú servicio que aparece en la



figura 1. A continuación se enlistan cad	a uno de los servicios que aparecen al
presionar esa tecla:	
*0-Recuperar Ilamada	*68-Mandar mensajes
*1-Desvío	*69-Texto
*2-Comunicación alternativa	*7-Numero abreviado
*41-Numero MSN	*80-Interfono
*42-Código TDS	*81-Sin timbre adicional
*43-Liberar línea	*82-Almacenar numero
*44-Servicio nocturno	*86-Supresión numero
*46-Programar cita	*87-aviso llamada sin tono
*47-Numero DISA	*91-Programación tecla
*48-Selección idioma	*92-Grabar numero
*491-Timbre externo	*93-Cambiar clave candado
*494-Aplicación	*940-Chequeo telefónico
*495-Desvió CFNR a	*942-Clave
*508-Teléfono Temporal	*943-Candado central
*51-Flash por línea	*96-Respuesta a interfono
*52-Micrófono	*98-Llamada silenciosa
*53-Emitir tonos	*993-Cambiar código acceso
*54-Voicemail	*994- Índice rellamada
*55-Aceptar Ilamada	#0-Desactivar servicio
*58-Lista devoluciones	#56-Desaparcar Ilamada
*59-Captura extensión	#68-Información enviada
*60-Código cuenta	#82-Lista llamadas
*62-Intercalación	#86-Transmitir numero
*63-Recupera línea	#943-Inicializar candado
*65-Consultar gasto	#96-Respuesta a interfono
*66-Candado	F7= volver atrás



Laboratorio No. 2: Configuración de Hipath 3000 via software *

Modulo	Redes de Telefonía			
Tipo Práctica	Laboratorio Simulación			
Unidad Temática				
No Alumnos por práctica	2	Fecha		
Nombre del Profesor				
Nombre(s) de Alumno(s)				
Tiempo estimado		Vo. Bo. Del Profesor		
Comentarios				

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Programar servicios brindados por la PBX HiPath 3000 mediante el software Hipath 3000 Manager E V8.

II. Objetivos específicos

- 1. Ajustar los parámetros de comunicación del software Manager E V8.
- 2. Configurar extensiones telefónicas.
- 3. Programar teclas en los teléfonos Siemens Optipoint 500 Standard
- 4. Asignar servicio Hotline en la Hipath 3000
- 5. Configurar teléfonos Siemens Optipoint 500 Standard vía online

III. Medios a utilizar

- PBX Hipath 3000
- Teléfonos Siemens Optipoint 500 Standard
- Equipo de cómputo
- Cable conexión doble 2 x RS232 Sub-D 9 pins hembra

IV. Introducción



Hipath 3000 Manager E es el programa de administración para el sistema de comunicación HiPath 3000. Este software se instala en el ordenador de forma que facilita la administración de la central telefónica.

A través del Hipath 3000 Manager E se realizan las mismas configuraciones que en laboratorio DTMF tales como cambio de idioma, de país y modificación de fecha y hora a través del modo Online del software Manager E V8.0.

El modo Online permite al usuario hacer configuraciones en la central a través del software simulando un teléfono como en el laboratorio DTMF en tiempo real. El procedimiento y los códigos son los mismos que en laboratorio DTMF.

La principal ventaja acerca del Manager E es que usted puede descargar un archivo KDS (base de datos) y modificarlo tantas veces como quiera sin cambiar el sistema en caliente, o sea mientras esté trabajando.

Se debe descargar una KDS antes de hacer cualquier trabajo, o bien cargar una KDS guardada, hacer los cambios y luego realizar la transferencia de nuevo al sistema. Si algo sale mal sólo puede cargar la KDS original que se tenía guardada.

En este laboratorio se le enseña al estudiante como utilizar el software antes mencionado en sus aspectos básicos, tales como la transferencia de la información hacia la central y como guardar los cambios efectuados.

La diferencia entre este laboratorio y el laboratorio DTMF es que a través del software Hipath 3000 Manager E se tiene un interfaz más agradable para la persona que está realizando la configuración por medio del software.

V. Conocimientos previos



- Diagrama del hardware de la PBX Hipath 3000.
- Diagrama del Teléfono Siemens Optipoint 500 Standard
- Marcación por tonos o DTMF.
- Central Privada o PBX (Private Branch eXchange).
- Servicios que brindan las PBX.
- Laboratorio 1: Configuración de Teléfonos Siemens vía DTMF.

VI. Procedimiento

El escenario a implantarse se muestra en la Figura 1. Aquí se presentan los medios a utilizar como son la centralita Hipath 3000 modelo de pared 3550 y el Teléfono Digital Siemens Optipoint 500 Standard:



Fig. 1 Escenario del laboratorio

Actividad 1: Inicialización de la central

1. Siga el procedimiento descrito en la actividad 1 del laboratorio de DTMF.

Actividad 2: Configuración del Sotfware

1. Conecte la Hipath 3000 al puerto COM de la computadora, si no se dispone de

un puerto COM se puede utilizar un adaptador de USB a Serial RS-232.



- Entre al programa Hipath 3000 Manager instalado en la PC. En seguida el software le pedirá un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario por defecto es 31994 de igual forma la contraseña.
- El programa trae como idioma por defecto el inglés, para cambiar el idioma: Hacer click en Option, luego program option, en general busque select language y elija spanish. Espere que el idioma cambie.

ie Settings System status Extras	options Application help		4
🖹 🗕 🚄 🖬 🖌	Program options		🕽 - 👰 - 🥱
	Password level	The case of the second	
ystem :	Change password		
Sustemview Stationview	Delete all numbers	General Save options Communication Settings	
	Call numbers: 2-digits	Error-Signaling	HiPath Manager HG 1500-
-🕎 No KDS loaded	Call numbers: 3-digits	acoustic warning on	Path for HiPath Manager
	-	Output file	C:\Programme\hxlan\Ko
		Browse	Default H.323 client
			IP address 0
		- Save database to disk	in dddress j
			C Default Redundancy Destin
		j activated Lycle joo [min]	IP address
		- Select language	
		American	
		Language conversion	
		C avail	

Fig. 2 Cambio de idioma

- 4. Seleccione opciones, opciones de programa.
- 5. Elija comunicación.
- 6. En la pestaña de comunicación se cambian algunos parámetros del sistema como el módem que se desea utilizar, el tipo de cable y la velocidad de transmisión, se elige Creatix Joe 33.6, v.24 y 9600 respectivamente para la conexión del servicio de PC.
- El puerto se selecciona en base a lo que está instalado en la PC, por lo general se selecciona el COM1, pero en caso de que se utilice dicho adaptador se selecciona el puerto COM12 o COM13. Si no se cuenta con estos puertos es necesario usar un adaptador de USB a Serial RS-232.



🏷 HiPath 3000 Manager E - HiPath 3000 Manager		
Archivo Ajustes Estado del sistema Extras Opciones Aplicaciones Ayuda		
] 🖆 🕶 🚔 🖬 🛃 🐉 🎒 - 🧇 - 🟥 - 💒 - 🌘	2 - 小 - 非 - 蕊 - ֆ -	🕾 - 🗶 - 🗶 - 🔗
Image: A sistema in the sistema i	Generalidades Opciones de memorización Ajustes de modem Tipo de modem CPV Comandos de modem Marcat: ATDT Colgat: ATH Reset: ATZ Init: AT&FL1X3V1S7=100\Q3W Contestación modem:	Image: Second state state Image: Second state Image: Second state Comunicación Image: Second state Image: Second state Tiempo de marcación 40 Pausa de marcación 40 Pausa de marcación 10 Repetir 15 Tiempo activ.: 1200 Interfaz Cable V.24 Puerto COM 1 COM 1 Velocidad COM 1 COM 2
	Conexión: CONNECT Ocupado: BUSY	MSN propio

Fig. 3 Comunicación

Actividad 3: Cargar base de datos del sistema

- 1. De click en el icono transferir de la barra de herramientas del sistema.
- 2. Ajuste la clave del sistema. Esto solo se hace una sola vez.
- 3. Seleccione Seguridad.
- 4. Aquí le pedirán la nueva clave y la confirmación de esta, en este caso ponga la clave por defecto 31994.
- 5. Confirme los cambios
- 6. Una vez que se guardó la clave, dentro del icono Transferir en la pestaña Comunicación seleccione modo directo.
- 7. Seleccione Leer/Escribir KDS.
- Escoja la opción IVM download, de esta forma se descarga el Integrated Voice Mail (Correo de voz integrado) el cual es el módulo de extensión.
- 9. De click en Sistema a PC, para descargar los datos de la PBX.





Fig. 4 Leer/Escribir KDS

10. Aparecerá una ventana que dice Información de Registro y luego aparece una ventana que muestra la transacción de datos de la PBX a la PC



Fig. 5 Información de registro



- 11. Finalizada la descarga de la KDS, los demás íconos de la barra de herramientas del sistema aparecerán activos, lo que representa que ya existe una KDS cargada al programa lista para ser administrada.
- 12. Observe que la pantalla está dividida en dos ventanas. En la ventana de la izquierda aparecen dos pestañas: Vista de sistema y vista de extensión.



Fig. 6 Ventanas de Hipath 3000 Manager E

Actividad 4: Configuración del teléfono vía online

1. Las configuraciones del teléfono se pueden hacer a través del software. De







Fig. 7 Transferir/Online

- 2. Busque la opción online, selecciónela
- 3. De click en la barra que dice online. Aparecerá una ventana preguntando si se desea guardar un archivo .log a lo cual de cancelar si no se considera relevante.
- 4. Espere un momento hasta que aparezca un teléfono.



Fig. 8 Teléfono Online



- 5. Desde este teléfono virtual se puede configurar los teléfonos tal y como se hizo en el laboratorio 1 de DTMF.
- 6. Los códigos de tecla se manejan de igual modo que en DTMF.
- Oprima *48 para seleccionar el idioma y *95 para entrar al modo de programación con el nombre de usuario y contraseña 31994. Desde aquí se administrará el sistema del teléfono.

LASTLOAD.KDS - HiPath 3000 Manager			
chivo Ajustes Estado del sistema Extras Opciones	Aplicaciones Ayuda		
🗈 • 🗃 🎽 🖬 🔬 🌄 👜 - 🍕	> • 👔 • 📌 • 🔂 • <	💁 • 🐉 • 🎇 • 👪 • 🐑 • 👧 •	- 📇 - 🧖
tema : 📃 LASTLOAD.KDS (-)		- received frames and	
Vista de sistema Vista de extensión	(T	MOC / A	80
🛃 LASTLOAD.KDS (-)	Online		
Xpress@LAN 192.168.1.11 G	Online		
Ausres Configurar estación			
E-B Cordiess		and the second secon	
Búsqueda automática de ruta			F1 🖬
Llamadas entrantes		System adminSystem	🗡 F2 📘
			F3 🔳 🚍
Conexiones	20000000000	11 CDR	A F4 1
Equina Concesión de licencias		12 System speed dial	
Estado del sistema		_13 Account Code 14 Extension Data Menu	
⊞- Tasas		15 Call Barring Menu	Pb E
		16 Call Management Inc>	F7 =
	AMULLINAN .		F8 📔
		Salir	Avuda
	L.		

Fig. 9 Administración del sistema vía online

Actividad 5: Asignación

- Cambie el idioma del teléfono al español y el país vía online tal y como se hizo en el laboratorio de DTMF.
- 2. Cambie la hora y la fecha del teléfono vía online siguiendo el mismo procedimiento instruido en el laboratorio de DTMF.

Actividad 6: Configuración de extensiones

 En vista del sistema de click en el icono de Configurar extensión, se desplegara una ventana al lado derecho que contiene todas las extensiones. Desde esta ventana se pueden cambiar los datos de las extensiones, como el



nombre y la numeración ya que las extensiones comienzan por defecto en 100. Se pueden observar los puertos en donde están conectadas las extensiones, saber si el teléfono se encuentra activo o no y el tipo de teléfono que está conectado.

- En estado aparecen unas pelotitas de color, cuando están en verde quiere decir que los teléfonos están conectados, en el caso de los digitales, mientras que los analógicos pueden estar o no en color verde aún estando conectados.
- En Access se miran si los teléfonos son analógicos o digitales con las siglas SLU (Digital) o SLA (Analógico).

		Extensión	Pro	ogramación de	teclas	8	Termin	al: versión de har	dware/softw	are	Fax / Móc	dem
a de sistema		Emerger	ncia		Gatek	eeper		Gateway			Mobility Entry	
LASTLOAD.KDS (*)		N° Ilam.	DuWa	Nombre	Est	tado	Tipos	Tipos	Acce	ess	CLIP	
Austes	1	100	100		۲		optiPoi	Estándar	SLUC8 2	1 Master		
🖻 📰 Configurar estación	2	101	101		۲		optiPoi	Estándar	SLUC8 2	2 Master		
- 🏘 Extensión	3	102	102		0	×	Puerto	Estándar	SLUC8 2	3 Master		
- @ Programación de teclas	4	103	103				optiPoi	Estándar	SLUC8 2	4 Master		
I erminal: version de nardware/sortware Arr Fax / Módem	5	104	104		0	×	Puerto	Estándar	SLUC8 2	5 Master		
- mar Financia	6	105	105		0		optiset.	Estándar	SLUC8 2	6 Master		
- @ Gatekeeper		106	106				ontiPoi	Estándar	SLUC8 2	7 Master		
- 📺 Gateway		107	107				optir ot	Estándar	SLUC8 2	8 Master		
E Tordess		100	100				MoEo	Estándar	ACLA	2.1		
E - Interconexión	9	100	100		~	*	Durate	Estándar	4004	0.0		
🗄 📰 Búsqueda automática de ruta	10	103	103		0	м	Fuerto	Estanual	4504	3-2		
E-E Llamadas entrantes	11	110	110		0		Puerto	Estandar	4SLA	3-3		
Ulases de servicio	12	111	111		0	×	Puerto	Estándar	4SLA	3-4		
Gonexiones	13	112	112		0	×	Puerto	Phone Mail (n	EVM	11 - 1		
	14	113	113		0	н	Puerto	Phone Mail (n	EVM	11 - 2		
🗄 🔤 Concesión de licencias	15	114	114		0	м	optiPoi	Estándar	HXGS3 9	3 - SIP - 1		
Estado del sistema	16	115	115		0	×	optiPoi	Estándar	HXGS3 9	- SYS - 1		
E ara todo el sistema	17				0	ж	Puerto	Estándar				
	18				0	н	Puerto	Estándar				
	19				0	×	Puerto	Estándar				

Fig. 10 Configuración de extensiones

- 4. Desde esta ventana se pueden cambiar los datos de las extensiones, como el nombre, la numeración ya que las extensiones comienzan por defecto en 100. Se puede observar los puertos en donde están conectadas cada extensión, también si el teléfono esta activo o no y el tipo de teléfono que está conectado.
- 5. Modifique la numeración de las extensiones que se encuentran disponibles comenzando desde 200 dando doble click en el número de extensión anterior.
- 6. Elimine los números de extensiones restantes para evitar cualquier colisión.



- 7. En caso que se cambie el número de la extensión por uno que ya existe, se escuchará un bip indicando la repetición de dicha extensión, si este bip no se escucha se puede verificar que la extensión no se repita dando click derecho en comprobar, o bien haciendo click en verificar. A continuación se desplegará un cuadro con la información de dicha extensión y desde aquí se puede verificar si la extensión esta repetida o no.
- Haga click en asumir para guardar los últimos cambios antes de transferir la KDS nuevamente al sistema en modo delta.

Actividad 7: Guardar cambios en el software

- Para guardar los cambios que se hicieron en la KDS, hago click en el icono transferir, en la pestaña de comunicación.
- 2. Seleccione modo delta.
- 3. Elija PC a Sistema para subir la KDS, preguntara si se desea guardar un archivo .log a lo cual de cancelar si no se considera relevante.
- 4. Espere a que se transfiera la información.



Fig. 11 Escribir delta



5. De esta manera se realizan las configuraciones básicas en el Manager E, cada vez que se realicen cambios en la central se debe repetir la actividad 5.

Actividad 8: Programación de teclas

- 1. Haga click en la opción Configurar estación 🔯 de la barra de herramientas.
- Seleccione la pestaña de Programación teclas. A continuación se desplegará una ventana al lado derecho de la pantalla que contiene un teléfono que es análogo al teléfono real conectado en la extensión.
- 3. En la opción de programación teclas se desplegará un cuadro con todas las extensiones disponibles.
- 4. Las extensiones que tienen conectado un teléfono aparecen marcadas con un asterisco.
- 5. Al seleccionar la extensión aparecerá el teléfono que se encuentra conectado en ella, en el teléfono aparecerán las teclas que se pueden modificar.
- Al lado del teléfono debajo de vista de extensiones aparece la ocupación actual de la tecla, y debajo de la ocupación aparece código de tecla,
- 7. En código de tecla se encuentran los servicios que se pueden programar en la tecla. En una misma extensión se pueden programar varias teclas.
- 8. Ubíquese en la extensión 101 aparece la imagen del teléfono conectado en esta extensión.
- 9. De click a la tecla que se desea programar.
- 10. En código de tecla elija desvió de llamadas, debajo de código de teclas se muestra las diferentes opciones que tiene el servicio de desvío de llamadas.
- 11. Seleccione 3-Sólo llamadas internas, en sólo llamadas internas se desplegará una pestaña donde se muestran las extensiones. Esto se debe a que se tiene



que elegir la extensión a la cual se quieren desviar las llamadas entrantes de la extensión que se seleccionó previamente.

- 12. Elija la extensión 100.
- 13. Elija check y luego asumir.
- 14. De esta manera el desvío de llamadas queda activo en la extensión 101 y todas las llamadas a esta extensión serán desviadas a la extensión 100.
- 15. Programe en la extensión 102 la opción de buzón.
- 16. Elija check y luego asumir.
- 17. Repita la actividad 5.

Actividad 9.1: Verificación de las teclas programadas

- 1. Para que el desvío de llamadas pueda funcionar se debe tener activa la tecla en donde se programo el desvío.
- Diríjase a la extensión 101 y oprima la tecla donde se programó el desvío de llamadas, en el display aparecerá int. to: extensión 1 tal como se muestra en la Figura 9.



Fig. 12 Desvío de llamadas



- 3. Diríjase a la extensión 102 y que su compañero se quede en la extensión 101.
- La persona que se encuentra en la extensión 102 marque la extensión 101, su compañero podrá observar que todas las llamadas que entran a la extensión 101 son desviadas a la extensión 1. Es decir a la 100.
- 5. Inmediatamente que se llama a la extensión 101 Ambos podrán escuchar que la extensión 100 empezará a sonar.
- 6. Ambos vayan hacia la extensión 100 y en el display podrán visualizar

PARA: Extensión 2

Llamada: Extensión 3

- 7. Una vez comprobada que la tecla de desvió de llamadas funciona correctamente, proceda a verificar si la tecla de buzón funciona.
- 8. Al igual que en el desvió de llamadas la tecla en donde se programo el buzón debe estar activa.
- 9. Active la tecla en donde programo el buzón en la extensión 102.
- 10. Vaya a otra extensión y que alguien se quede en la 102.
- 11. Marque la extensión 102, la persona que se quedo en la extensión 102 puede notar que la llamada va directo al buzón.

Actividad 10: Asignación de servicios

1. En el lado izquierda de la pantalla del programa de click en vista de extensiones.



Fig. 13 Vista de extensión

 Se desplegarán dos nuevos menús, uno en el lado izquierdo de la pantalla y otro en el lado derecho. En el menú de la izquierda se pueden ver todas las extensiones, en el de la derecha aparecen todos los servicios con los cuales pueden contar las extensiones.



SAP COULT VIEW (OWL)	
Vista de sistema	Nombre Número de → CLIP/LIN → Marcación → Tipo Access Código móvil → Operador 200 200 optiPoint 500 Stand SLUC8 2 · 1 M
Selección de extensiones	Flags Prestaciones activadas Cliente Workpoint Grupos Transferencia Muestra Editor Flags RDSI
Búsqueda nº Búsqueda nombre:	Autorización de intercalación act. Acept. llamada autom., CSTA Desactivar mensajes SNMP Marcación asociada / servicins Bloqueo de llamadas a cobro revertido
Nº llam. 🛆 Nombre	☐ Bloqueo de aviso de llamada en espera ☐ Activar tránsito al colgar
200 Operador	Casco telefónico Cisco cuapo
201 Estación 1 202 Estación 2	🔽 Ruptura del estado No molestar 👘 Señalización de ocupado central
203 Estación 3	✓ Salida lista de llamantes □ Extensión viitual
204 Estación 4	🔽 Acceso para identifi. Ilam. malic. 🔲 Llam. esp. inmed. internas/prio.
205 Estación 5	I Desvío externo permitido
207 Estación 7	Comprimir salida en display Display de texto de emergencia
208 Estación 8	Registro del listín telefónico 🔽 Grabación de voz
209 Estación 9	Editar marcación Mensaje discreto
210 Estación 10	T Marc. tecl. num. Protección mensaje discreto
212 Harold Soto	Bloqueo de llamada directa desact.
213	🔽 Intercept.en caso de candado electrón 🔲 Último buzón de destino activo
214	Autorización DISA Desactivar micrófono manos libres Modo de servicio
	Liberación puerta, MF Forzar la indicación de números de te 11. Curvo, inacesto por defecto
	Asumir flags para Español 💌
	reponer Asumir Ayuda

Fig. 14 Flags

- 3. Seleccione una extensión en el menú de la izquierda y en el menú de la derecha aparecerá toda la información relacionada con la extensión seleccionada. Este menú cuenta con varias pestañas con diferentes tipos de servicio que se pueden activar en la extensión seleccionada.
- 4. Desde este menú se pueden activar diferentes servicios, en esta ocasión se activara el Hotline.
- 5. De click en la pestaña Prestaciones activas, busque hotline. En Hotline se observan dos opciones, una llamada modo y otra Hotline.
- 6. En modo se pueden elegir dos opciones Hotline y socorro. Elija Hotline
- En Hotline se elige el número de hotline que se quiere tener activos.
 Seleccione 1
- 8. De click en asumir.



Búsqueda n* Búsqueda nombre: Image: Strategy of the strategy	elección de extensione	nes	Flags Prestaciones activadas (Cliente Workpoint Grupos Transfere	ncia Muestra Editor Flags RDSI	
	Visqueda n ⁴ Bisque N ⁶ Ian. ∧ Nombre 100 Operad 101 Estación 102 Estación 103 Estación 104 Estación 105 Estación 106 Estación 108 Estación 109 Estación 101	weda nombre: re skar ón 1 ón 2 ón 3 ón 4 ón 5 ón 6 ón 7 ón 8 ón 11 d Soto	Flags activados No molestar AUL Texto de respuesta Vigilancia de habitación Supt. indicac. nºlam. Timbre adicional Candado telefónico Reponer candado telefónico Desactivar flags durante tra Señalización de Tipo de llamada 1	Activar reposo I (inea colectiva/grupo Aviso II. esp. silenc. Contestación directa I (berar para aviso IIan, en I (amada de jefe Desvío diferido señalización de llamadas est. Tipo de llamada 1	Key module ···· Panel de lámpares de ···· Tipo de extensión Estándar · · Receptor PSE ninguno · · Seguidad de carge útil O N O DFF Hot-line + Modo desact. · Hot-line / ninguno · Procedimiento de marcación C IVV C MFV	

Fig. 15 Hotline

- 9. De click en el icono parámetros del sistema , se desplegará una ventana en la parte derecha de la pantalla, donde aparecerán varias pestañas.
- 10. Seleccione ajustes del sistema, busque hotline.
- 11. En hotline se tiene una ventana con el mismo nombre la cual contiene una lista de los Hotline que se pueden utilizar. El hotline que se elija dentro de la lista debe ser el hotline que se eligió en la lista anterior de Hotline en prestaciones activas.
- 12. Elija el número de destino del Hotline y el tiempo. Este tiempo es la cantidad de segundos que se tendrá desde que se levanta el auricular para marcar cualquier número antes que se marque el hotline.
- 13. De click en asumir.
- 14. Enviar la KDS nuevamente al sistema en modo delta.



Fig. 16 Ajustes del sistema

VII. Preguntas de control

- ¿Cuáles es el tipo de modem, el tipo de cable, el puerto y la velocidad de transmisión que se utilizan como parámetros del sistema para la conexión del servicio de PC?
- 2. ¿Cuándo se utiliza el modo Delta?
- 3. ¿Qué funciones aparecen en el menú de administración del sistema del teléfono vía online que no aparecen en el teléfono al programar vía DTMF?

VIII. Orientaciones del reporte de laboratorio

Adjunte un esquema que contenga cada una de las pestañas de las opciones de la barra de herramientas del HiPath 3000 Manager E V8.

Adjunte el diagrama del hardware de la PBX Hipath 3000. Adjunte el diagrama del Teléfono Siemens Optipoint 500 Standard.

Se deberá seguir el formato de informes de laboratorios. Además se deben presentar las respuestas de las preguntas de control.

IX. Bibliografía

Siemens Communications, HiPath 3000 Manager E © Siemens AG 2006.


X. Anexos

XI. Explorando Hipath Manager V8.0

MENÚ DE ARCHIVO

Generar KDS nueva

Permite crear una KDS desde el inicio.



Permite abrir un archivo de base de datos KDS del disco duro o de cualquier dispositivo de almacenamiento. (Pueden abrirse varias KDS simultáneas)

Cerrar KDS

Permite cerrar el archivo de base de datos KDS activo.



Guardar KDS

Permite salvar el archivo de base de datos KDS activo.



Se utiliza para cargar la configuración del sistema de comunicaciones a la central y viceversa. A continuación se describe la pestaña correspondiente a comunicación que es el eje de la transferencia de archivos.

Pestaña comunicación





Fig. 17 Transferir

DIRECTO: Esta opción se utiliza cuando la PC se encuentra directamente conectada al sistema de comunicación, dicha PC debe estar conectada este sistema través de un cable DB9.

MODEM: Se usa cuando se tiene una conexión modem entre el sistema de comunicaciones y la PC. Al elegir esta opción el sistema de comunicación despliega un cuadro de texto dentro del cual se debe ingresar un número telefónico.

RDSI*:* Esta opción solamente se encuentra disponible si la PC esta equipada con una tarjeta y si se encuentra instalado el archivo capi.dll. Con esta opción el sistema de comunicación se accede vía canal B.

CLIENTE RRM: Esta opción hace posible el acceso al sistema de comunicación vía una maquina de administración remota. Dicha conexión entre la PC y el servidor RRM ocurre vía LAN.



IP-HIPATH: Esta opción hace posible el acceso al sistema de comunicaciones vía LAN a través de la tarjeta HG 1500 o la interface LAN.

IP-IVM: Esta opción habilita el acceso LAN a la IVM (correo de voz integrado) a través conexión directa LAN.

MODO DELTA: Sirve solo para los cambios que fueron hechos desde la última vez que la base de datos fue cargada. El tiempo de transmisión es reducido drásticamente.

MODO ONLINE: Permite hacer cambios a la base de datos del sistema de comunicaciones en tiempo real.

MANTENIMIENTO: Se usa para cambiar las configuraciones que son necesarias para el mantenimiento remoto del sistema de comunicaciones.



Transferir servidor Hipath 5000 RSM/AllServe

Se utiliza para cargar la configuración de los servidores en HiPath 3000 Manager y transferir la configuración modificada de nuevo al servidor.

Datos de toda la red

Se utiliza para definir parámetros específicos para todas las estaciones de un sistema en red. Los datos que pueden ser modificados aquí deben ser coherentes en la red para los sistemas de comunicación individual.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Configurar estación

Se utiliza para ver y definir o editar las configuraciones de las extensiones.



Se usa para establecer los parámetros de los cordless



Líneas / Interconexión

Se determinan los parámetros relacionados con las troncales, rutas y RSDI



Búsqueda automática de ruta

Habilita al sistema de comunicación para controlar automáticamente por cual ruta saldrá la llamada saliente. La llamada puede ser enrutada por un canal público o privado. Esto asegura que la conexión más costo-efectiva sea usada.



Llamadas entrantes

Se usa si la extensión no responde a una llamada dentro de un tiempo dado.

Clases de servicio

Se usa para restringir llamadas externas.

Configuraciones de red

Se utiliza para definir los ajustes necesarios para conectar el sistema de comunicación

a una LAN.

Acceso IP

Protocolo

Se pueden seleccionar los siguientes protocolos:

LIM: En este modo la sub-tarjeta LIM en la tarjeta de control es utilizada como un acceso LAN para el sistema de comunicación.

HIP: En este modo se utiliza la tarjeta HG 1500. Esta tarjeta trabaja en modo puente que es el HG 1500 y la tarjeta central del sistema de comunicaciones las cuales tienen diferentes direcciones ip pero que comparten una interfaz física LAN.

SLIP: El acceso se habilita a través de la interfaz V.24. El router así como el CommServer (V.24/IP box) no se pueden conectar aquí. Esta opción es utilizada sólo en conexión con la Hipath 500 por medio de una tarjeta HXGO con interfaz V.24.



Parámetros del sistema

Se configuran todos los parámetros del sistema.



Conexiones

Permite configurar los puertos del sistema (troncales) para soportar una amplia gama de equipos auxiliares (módulos).



Incluye la recopilación y generación de registros de datos de las llamadas entrantes

y salientes. Las funciones CDR (Call Detail Records) y SMDR (Station Message Detail Records) proporcionan información sobre las llamadas externas desde y hacia el sistema de comunicación. El formato de registro de llamadas se determina mediante el uso de banderas de todo el sistema de ajuste en el formato de salida.

Para todo el sistema

Esta opción contiene una serie de pestañas, que afectan el estado del sistema de comunicación de varias maneras. Algunas de estas pestañas son sólo para propósito informativo, mientras que otras le permiten hacer cambios a los parámetros que aparecen. El estado del sistema de comunicación involucrado aquí es el estado en el momento cuando se descarga la base de datos del cliente.

MENÚ DE AYUDA



Abre un cuadro de diálogo que muestra los siguientes detalles sobre el programa:

- Nombre del programa.
- Número de versión.



- Empresa.
- Derecho de Autor.
- Los sistemas de comunicación compatibles.



Laboratorio No. 3: Introducción a Hipath 2000 *

Modulo	Telefonía IP	
Tipo Práctica	🗌 Laboratorio 🗔	Simulación
Unidad Temática		
No Alumnos por práctica	2	Fecha
Nombre del Profesor		
Nombre(s) de Alumno(s)		
Tiempo estimado	N N	/o. Bo. Del Profesor
Comentarios		

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Examinar la operación de la central telefónica PBX Hipath 2000 mediante Web-Based Management.

II. Objetivos específicos

- 1. Realizar configuraciones básicas de la central PBX Hipath 2000.
- 2. Validar extensiones SIP en teléfonos softphones.
- 3. Efectuar la llamada entre los teléfonos softphones.

III. Medios a utilizar

- PBX Hipath 2000
- Equipo de cómputo
- Switch
- Softphone Zoiper o Xlite
- Java ultima version

IV. Introducción

Este laboratorio es una introducción al funcionamiento de la central telefónica Hipath 2036. HiPath 2000 es un sistema puro de comunicaciones IP desarrollado en LINUX, una arquitectura de software abierto. La comunicación IP con HiPath 2000 ofrece seguridad, alta calidad, flexibilidad y gran disponibilidad.



La administración de la central Hipath 2000 se realiza vía Web conocido como Web-Based Management (WBM).

La telefonía IP utiliza diversas funciones de seguridad habituales en el ámbito de las comunicaciones de datos que también protegen las comunicaciones de voz frente a piratas informáticos y virus.

HiPath 2000 ofrece una máxima seguridad ya que la calidad de Servicio (QoS) garantiza una alta calidad de voz de forma constante y otorga siempre la máxima prioridad a la comunicación de voz frente a las comunicaciones de datos De esta manera, las empresas no tienen que renunciar a ninguna de las características actuales de la telefonía digital TDM sino que, además, pueden aprovechar todas las ventajas de las comunicaciones IP.

V. Conocimientos previos

- Telefonía IP
- Centrales IP
- Protocolo SIP
- Adaptadores ip y diversos tipos que existen
- Softphones
- Diagrama del hardware de la central Hipath 2000.

VI. Procedimiento

El escenario a implantarse se muestra en la figura 1. Aquí se presentan los medios a utilizar como son la centralita Hipath 2000 modelo 2036 y los softphones:





Fig. 1 Escenario del laboratorio

Actividad 1: Configuraciones básicas

- 1. Conecte la centralita Hipath 2000 al suministro eléctrico y oprima el switch de encendido/apagado.
- 2. Conecte el puerto LAN de la computadora al switch.
- 3. Abra una ventana de su explorador
- 4. Escriba la dirección https://192.168.1.2
- Cuando la página cargue aparecerá una ventana como la que se muestra en la figura 2. Escriba el nombre de usuario y la clave. El nombre de usuario así como la clave por defecto es 31994.



			HiPath 2000 V2.0
	Inicio sesión a	dministrador local	
	Nombre usuario:	31994	
	Clave:	•••••	
	Inicio sesión	Cancelar	
			· · ·
WBM precisa además los siguientes componentes:	nguage setungs of the in	remet Explored (intemet o	puons).
- Java 2 (TM) con Java-PlugIn2 (SUN), V1.4.2_04 JRE, d	escarga de <u>SUN Downlo</u>	<u>ad</u>	
- XIML Parser 3.0 (SP5) de Microsoft, descarga de <u>Micro</u>	<u>soft Download</u>	W00 4 4 40	
- solo necesario cuando fracasa la instalación del XML l	rarser: Windows Installe	r v∠.u, descarga de <u>Micro.</u>	<u>sojt Download</u>

Fig. 2 Página de inicio de Hipath 2000

Actividad 2: Configuración de fecha y zona horaria

- 1. De click en modo experto.
- 2. En el menú explorador de click en Ajustes básicos.
- 3. Seleccione el vínculo de Fecha y hora. Aquí aparecen tres parámetros modificables como son la Fecha y hora, Ajustes zona horaria y Ajustes SNTP.
- 4. De click derecho en Ajustes zona horaria y seleccione Editar ajustes zona horaria.
- A continuación busque el ajuste de zona horaria correspondiente a (GMT -6:00) América Central, luego haga click en Asumir.
- 6. De click derecho en Fecha y hora y seleccione Ajustar fecha y hora.
- El formato a seguir es Mes/Día/Año y la hora en Hora/Minutos/Segundos. En la pantalla aparece DD/MM/AAAA pero se debe seguir el formato antes mencionado para la configuración. Haga click en Asumir una vez confirmados los cambios.
- 8. Seleccione Guardar en el disquete ubicado en la parte inferior de la pantalla.



- 9. Reinicie la central presionando el botón reset de la central por un período de 5 segundos.
- 10. Espere que la central cargue nuevamente su configuración. Esto puede dilatar de 5 a 10 minutos.
- 11. Luego ingrese a la dirección de la página web de la central y en modo experto, seleccione Explorador y después Ajustes básicos.
- 12. En Administración de licencias observe que las prestaciones de la Hipath 2000 tienen un período de evaluación de 30 días. En este período se pueden validar las extensiones que se deseen. Como la central tenía fecha de 1999 todas estas licencias estaban expiradas por lo que era imposible validar extensiones bajo estas condiciones.

Actividad 3: Anadir extensiones en la Hipath 2000

- En modo experto en el menú explorador de click en Extensión. Cargará una ventana al lado derecho de la pantalla en el cual se observa una carpeta llamada extensión
- 2. De click en la carpeta llamada extensión, se desplegaran tres carpetas mas, llamadas extensión, programación de teclas y servicio emergencia
- 3. De click derecho a la carpeta extensión, así como se muestra en la figura 3.
- 4. De click en editar tabla de extensiones.



Dirección 🛃 https://192.1	68.1.2/framesetWizard.html	🍝 Editor ta	ıblas ext.					🗙 🖂 🔀 Ir 🛛 Vinc.
	Configuración Al			Deshacer	Repetir			HiPath 2000 V2.0
Explorador Austes básicos Seguridad Interfaz dered Encaminamiento Gatewayvoz Extensión Linandas entrantes LineasInterconexión Clases de servicio Conexión	⇒ Extension ⊕ ⊕ Extension ⊕ ⊕ Serv. energ.	9 108 10 * 109 11 * 10 12 111 13 112 14 * 113 15 114 16 115 117 116 18 117 19 118 20 119 21 120 22 121 22 121 22 122 24 123	I Jiam Nombr Extension 1 Extension 2 Extension 2 Extension 3 Extension 3 - - - - - - - - - - - - -	Deshacer DuWa DuWa DuWa DuWa DuWa DuWa DuWa Duuma Duma Duma Duma Duma Duma Duma D	Repetir Tipo da.c Ext. 50 Clente SIP Clente SIP Ubre Ubre Ubre Clente SIP Clente SIP Clente SIP Clente SIP Clente SIP Clente SIP Clente SIR Clente	S0 Telnehmer S0 Telnehmer S0 Telnehmer S0 Telnehmer S0 Telnehmer optPoint 41 optPoint 41 optPoint 41 optPoint 41 optPoint 41 optPoint 41 optPoint 41 optPoint 41	Clip.Lin 	*
Estadísticas		25 124 26 125 27 * 126	- - Extension 4	-	Cliente sist. Cliente sist. Cliente SIP	optiPoint 41 optiPoint 41 S0 Teinehmer	-	
		28 127	-	Asumir	Ubre Cerrar		>	×
	6 🖬	Java Applet W	findow					12/25/1999 02:40:24 ODia 2hrs. 39min.

Fig. 3 Añadir extensiones

- 5. En la ventana de las extensiones aparecen varias casillas como el número de la extensión, el nombre y el tipo de extensión a crearse.
- 6. Cree extensiones desde la 109 hasta la 113.
- Haga doble click en la casilla nombre para modificar el nombre de la extensión.
 Introduzca el mismo número de la extensión.
- 8. En tipo seleccione cliente SIP.
- 9. Una vez creadas todas las extensiones de click en asumir.
- 10. Cierre la ventana que se desplego y luego de click en el símbolo + de la carpeta que dice extensión. Se desplegara una serie de nuevas carpetas con los distintos tipos de extensiones que se pueden crear en la central.
- 11. De click en cliente SIP, observara las extensiones creadas anteriormente.

Siempre que se realice algún cambio o modificación de click en el icono de guardar, el cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla y corresponde a la imagen de un disco.



Actividad 4: Comunicación entre softphones

1. Registre el softphone X-Lite y Zoiper validos en la central Hipath 2000 es decir en la dirección 192.168.1.2.





- Para registrar el softphone X-Lite haga click en la pestaña que se muestra en la figura 4, donde aparece Show Menu y luego en la opción SIP Accounts Settings...
- 3. Haga click en Add nueva cuenta y llene los parámetros tal como se muestra en la figura 5. Tomando como referencia la extensión número 110.
- El nombre que aparece en el display, el nombre de usuario, la contraseña y la autorización del nombre de usuario se completan introduciendo el número de extensión.
- 5. El dominio corresponde a la dirección IP de la central Hipath 2000 en este caso.
- 6. En domain proxy se deja también la misma dirección IP de la central Hipath 2000.



	Properties of Account1	
SIP Account Enabled	User Details 110 User name 110 Password •••• Authorization user name 110	Add Remove Properties
	Domain 192.168.1.2 Domain Proxy Image: Register with domain and receive incoming calls Send outbound via: domain proxy Address 192.168.1.2 target domain 	Make Default
	Dialing plan #1\a\a.T;match=1;prestrip=2; Aceptar Cancelar Aplicar	

Fig. 5 Propiedades de la cuenta

7. Una vez introducidos todos los datos haga click en Aceptar y cierre la ventana de SIP Accounts en la opción close. Así le aparecerá el número de extensión debidamente registrado en el display del softphone, listo para realizar o recibir una llamada.





Fig. 6 X-Lite registrado

8. De igual manera procedemos ahora a registrar el softphone Zoiper haciendo click en el ícono de Opciones dentro del menú principal.

JOIPER (8)	
Telefono a llamar	
•	
]@¶¥\\ D Q 2 []	
Opcione:	s
D	
Cuenta	

Fig. 7 Zoiper

- 9. A continuación se aparecerá una ventana como la que se muestra en la figura8.
- 10. Seleccione Cuenta nueva de SIP. Le pedirá el número de la extensión. Introduzca por ejemplo la extensión número 111.



11. Ingrese los datos que aparecen en seguida: El dominio corresponde al número de la dirección IP de la central Hipath 2000, los campos de nombre de usuario, clave y el número de llamante complételo con el número de extensión 111.

- 💫 Cuentas de SIP	Información general de cue	entas de SIP -			
Cuenta nueva de SIP Cuenta nueva de SIP Cuentas de IAX Cuenta nueva de IAX Opciónes de Audio Codecs de Audio Opciónes generales Eventos de llamadas Fax OK	A Nombre de cuenta Cuenta nueva de SIP Nombre 111 Cancelar	Registrado	Nombre de Usuario	Dominio	
🔲 Opciones avanzadas					

Fig. 8 Cuenta nueva de SIP

- 12. Una vez introducidos todos los datos haga click en OK para guardar los cambios. Así le aparecerá el número de extensión debidamente registrado en el display del softphone, listo para realizar o recibir una llamada.
- 13. Para hacer llamadas desde el Zoiper haga click en la viñeta de la parte derecha para desplegar un pequeño teclado para introducir los el número de extensión y luego haga click en Llamar o simplemente introduzca desde el teclado de la computadora el número de extensión y presione Enter.



I 2 3 A def A ghi 5 6 B 7 8 9 C * 0 # D	ZolPer Telefono a llamar Image: Second stress Image: Second stress
	Cuenta
	111 (Registrado) (SIP) 🔹 Desconectar

Fig. 9 Zoiper registrado

- 14. Para hacer llamadas desde el X-Lite puede presionar los dígitos del teclado del softphone para introducir el número de extensión y luego hacer click en Dial o bien simplemente introduzca desde el teclado de la computadora el número de extensión y presione Enter.
- 15. Una vez que la llamada esté establecida se observará tal como se muestra en la figura 10.



Fig. 10 Establecimiento de la llamada



VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es telefonía IP?
- 2. ¿Qué es softphone?
- 3. ¿Cuál es la diferencia entre la Hipath 2000 y la Hipath 3000?
- 4. ¿Cuál es la dirección web que trae por defecto la Hipath 2000?
- 5. ¿Cuál es el protocolo que utilizan las extensiones IP en la Hipath 2000?



Laboratorio No. 4: Configuración Hipath 2000 y adaptador ATA **Linksys Cisco**

Modulo	Redes de Telefor	nía
Tipo Práctica	🗌 Laboratorio 🗌	Simulación
Unidad Temática		
No Alumnos por práctica	2	Fecha
Nombre del Profesor		
Nombre(s) de Alumno(s)		
Tiempo estimado		Vo. Bo. Del Profesor
Comentarios		

Objetivos de la práctica de laboratorio

Ι. **Objetivo general**

1. Configurar el adaptador ATA en la PBX virtual Asterisk.

Objetivos específicos П.

- 1. Instalar el servidor Asterisk a través de una máquina virtual.
- 2. Añadir extensiones SIP.
- 3. Registrar el adaptador ATA en una extensión de la PBX
- 4. Establecer la comunicación entre softphones y Adaptador ATA cisco

III. Medios a utilizar

- Equipo de cómputo
- Router o Switch .
- Disco de instalación de Trixbox .
- Adaptador ATA cisco ٠
- Teléfono analógico ٠
- Softphone Zoiper o Xlite •





IV. Introducción

Asterisk es una completa central PBX basado en software, bajo el sistema operativo Linux Centos que permite construir aplicaciones de comunicaciones tan complejas o avanzadas como se desee sin incurrir en altos costos y con más flexibilidad que cualquier sistema de telefonía.

Linux Centos es la distribución de linux que sirve como Sistema Operacional, está basado en Linux Red Hat Enterprise.

Asterisk es el núcleo de telefonía y cuando hablamos de Asterisk incluimos también los drivers de Zapata Telephony (zaptel) y la librería para soporte RDSI.

Este laboratorio empieza desde la instalación del servidor Asterisk. Luego de la instalación se procede a asignarle una dirección IP dentro de la red de la facultad procurando no crear conflicto con una dirección que ya se encuentre ocupada.

La administración de la central Asterisk se realiza vía web, introduciendo la dirección IP asignada en la máquina virtual en el explorador. Se crean extensiones SIP que luego se validan en los softphones para establecer una llamada.

Asimismo se instalan los módulos que se pueden agregar en el Asterisk.

V. Conocimientos previos

- Máquina Virtual
- Asterisk
- Comandos de Asterisk
- Servicios que brinda Asterisk.



VI. Procedimiento

Actividad 1: Instalación del sistema operativo Linux

- 1. Inserte el cd de Trixbox y haga click en crear una nueva máquina virtual.
- 2. Inmediatamente va a detectar el Trixbox en Disco Instalador y de click en siguiente.
- Seleccione el sistema operativo y la versión correspondiente, la cual es Linux y CentOS respectivamente. Pide el espacio máximo del disco duro.
- 4. Seleccione la opción de encender la máquina virtual inmediatamente después de la instalación en "Power on this virtual machine".
- 5. Inmediatamente después de la instalación cargará el trixbox
- 6. Seleccione el teclado, en este caso Estados Unidos.
- 7. Elija la zona horaria
- 8. Presione ok.
- Se le pedirá una contraseña, luego de confirmar su contraseña iniciará el formato de su disco duro y la instalación de los paquetes. El tiempo de esta dependerá de la capacidad del PC.
- 10. Una vez que se termina la instalación se le pedirá el nombre de usuario el cual es root y un password, que viene a ser el que se definió anteriormente. Tal como se muestra en la figura 2.





Fig. 1 Asterisk login

11. Cuando la instalación termine apague la máquina virtual con el comando "shutdown -h now".



Fig. 2 Instalación de máquina virtual



12. Luego se debe cambiar en el sistema operativo CentOS pestaña de dispositivos, opción adaptador de red la conexión de red NAT por Bridged tal como se muestra en la figura 1.

Actividad 2: Configuración de la dirección IP del Asterisk

- Cuando cargue el sistema operativo Linux Centos aparecerá el login para ingresar al asterisk y luego el password. El login es root mientras que la contraseña es definida por el usuario. En este caso la contraseña es electrónica.
- 2. Para salir de Asterisk presione Control + Alt
- 3. Inicialice la aplicación Advanced Port Scanner para detectar todas las direcciones IP que se encuentran ocupadas dentro de la red de la UNI.
- 4. Elija una dirección que no se encuentra ocupada dentro del rango 192.168.73.1 hasta 192.168.73.255. En este caso elegimos 192.168.73.3.





Fig. 3 Advanced Port Scanner v1.3

5. Introduzca el comando netconfig para cambiar la dirección IP que contiene por defecto el Asterisk y presione yes.





Fig. 4 Comando netconfig

- 6. Ingrese los parámetros de configuración IP.
- 7. Establezca la dirección IP en 192.168.73.3; máscara 255.255.255.0 y tanto el Gateway por defecto como el primary name server en 192.168.1.1.
- 8. Presione ok.



netconfig 0.8.21 (C) 1999 Red Hat, Inc.	
Configure TCP/IP Please enter the IP configuration for this machine. Each	
item should be entered as an IP address in dotted-decimal notation (for example, 1.2.3.4).	
I J Use dynamic IP configuration (BUUIP/DRCP) IP address: 192.168.73.3 Netmask: 255.255.255.0 Default gateway (IP): 192.168.73.1 Primary nameserver: 192.168.73.1	
Back	
<tab>/<alt-tab> between elements <space> selects <f12> next scree</f12></space></alt-tab></tab>	n

Fig. 5 Configuración TCP/IP

- 9. Luego escriba el comando service network restart para reiniciar el servicio de red.
- 10. Ingrese el comando ifconfig para verificar si la información de los parámetros IP está configurada correctamente.

[root@asterisk1 ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:F4:76:E6
inet addr:192.168.73.2 Bcast:192.168.73.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fef4:76e6/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1149 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:122 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:76150 (74.3 KiB) TX bytes:8106 (7.9 KiB)
Interrupt:5 Base address:0x2000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTÛ:16436 Metric:1
RX packets:162 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txgueuelen:0
RX butes:25839 (25.2 KiB) TX butes:25839 (25.2 KiB)
[root@asterisk1 ~]#

Fig. 6 Comando ifconfig



Actividad 3: Añadir extensiones en el Asterisk vía web

- 1. Abra una ventana de su explorador.
- 2. Escriba la dirección del trixbox definida en el Linux Centos http://192.168.73.3.
- 3. En la parte superior derecha busque Modo de usuario y haga click en el vínculo interruptor para poder entrar al Asterisk.



Fig. 7 Página principal de Trixbox

4. A continuación le pedirá un nombre de usuario y un password. El nombre de usuario es maint, el password es "password".





5. Seleccione Asterisco de la barra de menú y haga click en Free PBX para ingresar a las configuraciones.

Casa Paquetes	Asterisco Si	istema Escenario	5		
Server Sta	FreePBX		Network	lisane	
Asterisk web server cron server	Config Redacta Información Director de Enc CDR Report	trumento de Administración de constantes de la constante de	de asterisco <mark>feceived</mark> 20.77 KB 91.64 KB 0.00 KB	Sent 20.77 KB 198.49 KB 0.00 KB	Err/Dro 0/ 0/ 0/
secure shell servel	nunning		Memory I	Usage	
HUD Server Helpful Lir Forum Recent Posts Latest News	unknown	Type Physical Memori - Kernel + appli - Buffers - Cached Disk Swap	Percent Capaci y 15% cations 8% 1% 6% 0%	ty Free Us 861.96 MB 149.55 78.03 11.77 59.76 760.88 MB 0.00	ed Siz MB 1011.52 M MB MB KB 760.88 M
HUDlite			Mounted File	esystems	
Documentation trixbox Store		MountType/ext3/bootext3/dev/shm tmpfs	Partition Percent Cap /dev/sda2 6% (3%) /dev/sda1 9% (1%) none 0% (1%) Totals : 6%	Dacity Free U 16.69 GB 1.20 85.20 MB 8.42 505.76 MB 0.00 17.27 GB 1.21	sed Siz GB 18.85 G MB 98.72 M KB 505.76 M GB 19.44 G
		1	Home Version:	1.0.0.26	

Fig. 8 Instrumento de Administración de Asterisk

- 6. En la parte superior derecha cambie el idioma a español.
- Seleccione Configuración de la barra de menú y se le desplegará un pequeño menú a la izquierda.
- 8. En dicho menú elija configuraciones generales y configure todos los parámetros tal y como se muestra en la figura 9.
- 9. Cuando haya terminado con todas las configuraciones que se muestran en la figura 9 de click en enviar cambios.
- 10. De click en Apply Configuration Changes.



Basico Opciones de marcado Opciones de Marcado/tr Asterisk Outbound Dial command options.tr Rutas Salentes Buzón de Voz Rutas Salentes Segundos que los teléfonos sonaran antes de enviar al llamante al buzón de voz 15 Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz 15 Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz 15 Direct Dial to Voicemail message type: [Unavailable Use gain when recording the voicemail message (optional); Do Not Play please leave message after tone to caller Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: apelido Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension Maquina de FAX Extensión de correo electrónico tal faxes [sterna Dirección de correo electrónico tal faxes appear to come from: freepba@gmail.com International Settings Country Indications [United States / Noth America 24-hour format [] Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls?	TreePBA 2.2.1 on 192.168.1	
Opciones de marcade Cestión de usuarios Extensiones Configuraciónes Cenerales Troncales Buzón de Voz Buzón de Voz Rutas Salentes Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz * Direct Dial to Voicemail message type: Unavailable Use gain when recording the voicemail message (optional); Doe Not Play please leave message after tone to caller Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: apellido Operator Extension: Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepba@gmail.com International Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? Allow Anonymous Inbound SIP Calls? Enviar cambios	láciro	Language: Espanoi Y Configuracio
Extensiones Opciones de Marcado.lt Rutas Salientes Buzón de Voz Inbound Call Control Buzón de Voz Rutas Entrantes Segundos que los teléfonos sonaran antes de enviar al llamante al buzón de voz 15 Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz 15 Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz 15 Direct Dial to Voicemail message type: Unavailable Use gain when recording the voicemail message (optional): Inbound Call Control Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by. apellido Find users in the Company Directory by. apellido Imaguna de FAX Extension de correo electrónico al a cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to corne from: freepbu@gmail.com International Settings Country Indications United States / North America Alow Anorymous Inbound SIP Calls? i	Gestión de usuarios	Opciones de marcado
Configurationes Generates Asterisk Outbound Dial command options.tr Prutas Salientes Buzón de Voz Brutas Entrantes Segundos que los teléfonos sonaran antes de enviar al llamante al buzón de voz (*) Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz (*) Direct Dial to Voicemail message type: Unavailable Use gain when recording the voicemail message (optional); Image: Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: apellido Image: Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: apellido Image: Directorio de la empresa Directorio de la empresa Directorio de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension: Maguina de FAX Extensión de maguina de fax para recibir faxes [sistema] Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepba@gmail.com International Settings Country Indications: United States / North America Image: Allow Anorymous Inbound SIP Calls? image: Allow Anorymous Inbound SIP Calls? image: Allow Anorymous Inbound SIP Calls?	Extensiones	Opciones de Marcado.tr
Rutas Salientes Asterisk Outbound Dial command options.tr Inbound Call Control Buzón de Voz Rutas Entrantes Segundos que los teléfonos sonaran antes de enviar al llamante al buzón de voz 16 Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz 16 Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz 16 Direct Dial to Voicemail message type: Unavailable Image: Control Conter Contreco Control Control Control Contecontrol Cont	Configuraciones Generales	
Toncales Buzón de Voz Rutas Entrantes Segundos que los teléfonos sonaran antes de enviar al llamante al buzón de voz [15] Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz [15] Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz [15] Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz [15] Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz [15] Direct Dial to Voicemail message type: [Unavailable] Image: [Use gain when recording the voicemail message (optional)] Image: [Image: [Rutas Salientes	Asterisk Outbound Dial command options:tr
Initial Call Control Segundos que los teléfonos sonaran antes de enviar al llamante al buzón de voz 15 Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz 1 Direct Dial to Voicemail message type: Unavailable Use gain when recording the voicemail message (optional); Do Not Play please leave message after tone to caller Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: apellid Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension: Maguina de FAX Extensión de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications United States / North America 24-hour format [s] ? Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? [s] *	Troncales	Buzón de Voz
Rutas Entrantes Segundos que los telefonos sonaran antes de enviar al llamante al buzón de voz 15 Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz 1 Direct Dial to Voicemail message type: Unavailable Direct Dial to Voicemail message type: Unavailable Use gain when recording the voicemail message (optional); Do Not Play please leave message after tone to caller Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension: Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: functional Settings Country Indications Country Indications Allow Anonymous Inbound SIP Calls? Enviar cambios	nbound Call Control	negativenet epide Net for an intervent of a second to principalized intervent intervent to second to an intervent of the second to
Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz * Direct Dial to Voicemail message type: Use gain when recording the voicemail message (optional): Do Not Play please leave message after tone to caller Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: apellido Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension: Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to corne from: International Settings Country Indications United States / North America 24-hour format Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls?	Rutas Entrantes	Segundos que los teléfonos sonaran antes de enviar al llamante al buzón de voz: 15
Direct Dial to Voicemail message type: Unavailable Use gain when recording the voicemail message (optional): Do Not Play please leave message after tone to caller Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: apellido Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications United States / North America 24-hour format si Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si		Prefijo de extensión para acceder directamente al buzón de voz: *
Use gain when recording the voicemail message (optional); Do Not Play please leave message after tone to caller Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: apellido Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension: Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications United States / North America 24-hour format si Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si Enviar cambios		Direct Dial to Voicemail message type: Unavailable
□ Do Not Play please leave message after tone to caller Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: apellido □ Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension: Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications Quinted States / North America 24-hour format security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si ♥		Use gain when recording the voicemail message (optional):
Directorio de la empresa Find users in the Company Directory by: apellido Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension: Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications Vnited States / North America 24-hour format Security Settings Allow Anorymous Inbound SIP Calls? allow Anorymous Inbound SIP Calls?		Do Not Play please leave message after tone to caller
Find users in the Company Directory by: apellido Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension: Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to corne from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications United States / North America 24-hour format si<		Directorio de la empresa
□ Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada Operator Extension: Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema □ Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com □ Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications: 24-hour format Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si ♥ Enviar cambios		Find users in the Company Directory by: apellido
Operator Extension: Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to corne from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications United States / North America 24-hour format si Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si		C Reproducir número de extensión al llamante antes de transferir la llamada
Maquina de FAX Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications Vinted States / North America 24-hour format si Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si		Operator Extension:
Extensión de maquina de fax para recibir faxes Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications United States / North America 24-hour format si Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si		Maquina de FAX
Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications United States / North America 24-hour format si v Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si v		Extensión de maquina de fax para recibir faxes Sistema 💌
Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com International Settings Country Indications United States / North America 24-hour format si v Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si v Enviar cambios		Dirección de correo electrónico a la cual serán enviados los faxes: fax@mydomain.com
International Settings Country Indications United States / North America 24-hour format si Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si Enviar cambios		Dirección de correo electrónico that faxes appear to come from: freepbx@gmail.com
Country Indications United States / North America 24-hour format si Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si Enviar cambios		International Settings
24-hour format si Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si Enviar cambios		Country Indications United States / North America
Security Settings Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si v Enviar cambios		24-hour format si 💌
Allow Anonymous Inbound SIP Calls? si Enviar cambios		Security Settings
Enviar cambios		Allow Anonymous Inbound SIP Calls? 💿
		Enviar cambios

Fig. 9 Configuraciones generales

11. En el menú de Configuración elija extensiones para añadir una extensión.





freePBX 2.2.1 on 192.168.1	3 Configuración Herramientas Informes Panel Grabaciones	fr	ee PBX "
	Language:	Español	🝸 Configuración
Básico Gestión de usuarios Extensiones Configuraciones Generales Rutas Salientes Troncales Inbound Call Control Rutas Entrantes	Añadir una Extensión Please select your Device below then click Submit Dispositivo Dispositivo Generic SIP Device revier freePBX 2.2.1 licensed under OPL :: UI Design 02000 Fischer Design, licensed under Creative Commons	Aña	dir Extensión

Fig. 10 Añadir extensión

12. Despliegue la pestaña de dispositivo y seleccione Generic SIP Device que es el protocolo que utilizan los softphones. Click en enviar.



freePBX 2.2.1 on 192.168.1	3 Configuración Herramientas Informes Panel Grabaciones	free PBX
	Language;	Español 🛛 🖌 Configuración
Básico Gestión de usuarios Extensiones Configuraciones Generales Rutas Salientes Troncales Inbound Call Control Rutas Entrantes	Añadir una Extensión Please select your Device below then click Submit. Dispositivo Dispositivo Generic SIP Device Other (Custom) Device	Añadir Extensión 200 <200>

Fig. 11 Protocolo de extensión

13. Ingrese el número de extensión, nombre de asociado y el secret. Tanto el número de extensión como el secret deben estar en 200. El nombre de asociado puede ser el de su preferencia pero por comodidad también establézcalo en 200.



			Language:	Español	🔽 Configuración
Básico					
Gestión de usuarios	Añadir SIP Extensión			Añe	dir Extensión
Extensiones					
Configuraciones Generales					
Rutas Salientes	Añadir Extensiones				
Troncales					
Inbound Call Control	Extensión	200			
Rutas Entrantes	Nombre asociado	200			
	Opciones de la extensión				
	Direct DID				
	DID Alert Info				
	CallerID de Salida				
	CID de emergencia				
	Opciones del dispositivo				
	This device uses sip tech	nnology.			
	secret	200			
	dtmfmode	rfc2833			

Fig. 12 Parámetros de las extensiones

- 14. Para guardar los cambios de click en enviar.
- 15. De click en Apply Configuration Changes.
- 16. Agregue 4 extensiones más siguiendo el mismo procedimiento antes descrito.

Actividad 4: Comunicación entre softphones

1. Registre el softphone X-Lite y Zoiper validos en la central Hipath 2000 es decir en la dirección 192.168.1.2.







- Para registrar el softphone X-Lite haga click en la pestaña que se muestra en la figura 4, donde aparece Show Menu y luego en la opción SIP Accounts Settings...
- 3. Haga click en Add nueva cuenta y llene los parámetros tal como se muestra en la figura 5. Tomando como referencia la extensión número 110.
- El nombre que aparece en el display, el nombre de usuario, la contraseña y la autorización del nombre de usuario se completan introduciendo el número de extensión.
- 5. El dominio corresponde a la dirección IP de la central Hipath 2000 en este caso.
- 6. En domain proxy se deja también la misma dirección IP de la central Hipath 2000.



	Properties of Account1	
	Account Voicemail Topology Presence Advanced	
SID Account	User Details	
SIP ACCOUNT	Display Name 110	
Enabled	User name 110	Add
₩ .	Password •••	Remove
	Authorization user name 110	Properties
	Domain 192.168.1.2	Make Default
	Domain Proxy Register with domain and receive incoming calls Send outbound via: domain proxy Address 192.168.1.2 target domain Ølaling plan #1\a\a.T;match=1;prestrip=2;	Close
	Aceptar Cancelar Aplicar	

Fig. 5 Propiedades de la cuenta

7. Una vez introducidos todos los datos haga click en Aceptar y cierre la ventana de SIP Accounts en la opción close. Así le aparecerá el número de extensión debidamente registrado en el display del softphone, listo para realizar o recibir una llamada.



Fig. 6 X-Lite registrado

8. De igual manera procedemos ahora a registrar el softphone Zoiper haciendo click en el ícono de Opciones dentro del menú principal.



JoiPer 🛞
Telefono a llamar
•
]6 ? V & P = 2 0 2 }
Opciones
D
Cuenta
Registrar



- 9. A continuación se aparecerá una ventana como la que se muestra en la figura8.
- 10. Seleccione Cuenta nueva de SIP. Le pedirá el número de la extensión. Introduzca por ejemplo la extensión número 111.
- 11. Ingrese los datos que aparecen en seguida: El dominio corresponde al número de la dirección IP de la central Hipath 2000, los campos de nombre de usuario, clave y el número de llamante complételo con el número de extensión 111.



∋& Cuentas de SIP	- Información general de cuer	itas de SIP	
Cuentas de SIP Cuentas de IAX Cuentas de IAX Cuentas de IAX Cuenta nueva de IAX Opciónes de Audio Codecs de Audio Codecs de Audio Codecs de Audio Fax Coleca de Ilamadas Occiones de Ilamadas Occiones de Ilamadas OK	Nombre de cuenta PER Cuenta nueva de SIP Nombre 111 Cancelar	Registrado Nombre de Usuario	Dominio
Opciones avanzadas			

Fig. 8 Cuenta nueva de SIP

- 12. Una vez introducidos todos los datos haga click en OK para guardar los cambios. Así le aparecerá el número de extensión debidamente registrado en el display del softphone, listo para realizar o recibir una llamada.
- 13. Para hacer llamadas desde el Zoiper haga click en la viñeta de la parte derecha para desplegar un pequeño teclado para introducir los el número de extensión y luego haga click en Llamar o simplemente introduzca desde el teclado de la computadora el número de extensión y presione Enter.


1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C ¥ 0 # D	ZOIPER X Telefono a llamar Image: Colored state s
	Cuenta
	111 (Registrado) (SIP) 🔹 Desconectar

Fig. 9 Zoiper registrado

- 14. Para hacer llamadas desde el X-Lite puede presionar los dígitos del teclado del softphone para introducir el número de extensión y luego hacer click en Dial o bien simplemente introduzca desde el teclado de la computadora el número de extensión y presione Enter.
- 15. Una vez que la llamada esté establecida se observará tal como se muestra en la figura 10.





Fig. 10 Establecimiento de la llamada

Actividad 5: Configuración de adaptador ATA cisco.

Para la configuración de estos adaptadores se seguirán los siguientes pasos:

- 1. Primero determine la dirección IP que recibió.
 - Para conseguir la dirección IP,levante el teléfono asignado al conector de la línea 1 y Marque: **** (4 asteriscos). Después marque: 110 # y recibirá la dirección IP de su dispositivo (por ejemplo: 192.168.0.100).
- 2. Use un navegador en su red e ingrese la dirección:
 - http://<IP ADDRESS>/ (donde <IP ADDRESS> se reemplaza con la dirección que recibió en el paso anterior.



Haga clic en el botón de "Admin Login" en la esquina superior • derecha para inciar una sesión y después haga clic en la pestaña "Line 1" para seleccionar la línea 1(Ver Figura 0-1).

Info	System	SIP	Regional	Line 1	Line 2	User 1	User 2
			Basic Vi	i ew (swit	ch to adv:	anced viev	N)

Figura 0-1 Configuración adaptador ATA

Sólo necesitará modificar cuantos parámetros unos establecidos de fábrica. Estos son:

Proxy: Dirección IP del servidor Asterisk

Display Name: Ingrese su nombre completo. El mismo se mostrará como parte de su identificador de llamadas.

User ID: Ingrese el número de extensión que se desea designar según el plan de numeración.

Password: Este es el mismo número de extensión

Register Expires: 3600

Proxy: Make Call Without Reg: Ans Call Without Reg:	sip.inphonex.com	(Register: Register Expires:	yes 💌 3600
Display Name: Password: Auth ID:	John Doe	(User ID: Use Auth ID:	123456 no 💌

Figura 0-2 Configuración de direccion del servidor Proxy

Para ahorrar ancho de banda, cambie el Codec de la línea 1 a • G729A. También cambie el uso único de Codec "Use Pref Codec Only" a No. Sólo debe hacer esto con un línea. Si la línea 1 está en G.729a, la línea 2 debe estar en otro codec.





(Preferred Codec:	G729a 🔽	Silence Supp Enable:	no 💌
(Use Pref Codec Only:	no 💌	FAX CED Detect Enable:	yes 💌
	DTMF Tx Method:	Auto 💌		

 Haga click en el botón de salvar la configuración "Save settings" al final de la página.

Actividad 5: Realice llamadas entre el adaptador ATA y los softhphone.

1. Marque las extensiones que han sido asignadas y realice un conversación entre ambos equipos.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué función posee el protocolo IAX2 y ZAP en Asterisk?
- 2. ¿Cómo se establece una conferencia en Asterisk?
- 3. ¿Para qué se utiliza el PIN de administrador en una conferencia?



Laboratorio No. 5: Enlace entre Hipath 2000 y Asterisk. *

Modulo	Telefonía IP				
Tipo Práctica	Laboratorio Simulación				
Unidad Temática					
No Alumnos por práctica	2	Fecha			
Nombre del Profesor					
Nombre(s) de Alumno(s)					
Tiempo estimado	\ \	/o. Bo. Del Profesor			
Comentarios					

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Establecer el enlace entre la PBX Hipath 2000 y el escenario Asterisk.

II. Objetivos específicos

- 1. Realizar configuraciones de extensiones, troncales, rutas entre otros.
- 2. Efectuar la comunicación entre la central virtual Asterisk y la centralita Siemens Hipath 2000.

III. Medios a utilizar

- PBX Hipath 2000
- Equipo de cómputo
- Router
- Softphone Zoiper o Xlite
- Java Ultima version

IV. Introducción

Este laboratorio involucra la interconexión de dos plataformas de comunicación de voz de forma flexible y rápida.



Asterisk es una completa central PBX basado en software, bajo el sistema operativo Linux Centos que permite construir aplicaciones de comunicaciones sin incurrir en altos costos.

HiPath 2000 es una central PBX meramente IP propietaria de Siemens que permite el aprovechamiento todas las ventajas de las comunicaciones IP.

El enlace entre la central PBX Hipath 2000 de tipo IP pura y el escenario Asterisk se efectúa a través de la realización de las configuraciones de extensiones, troncales, rutas entre otros que permiten efectuar la comunicación entre la central virtual Asterisk y la centralita Siemens Hipath 2000.

Se utiliza como interfaz de red una red de área local asignándole una dirección estática al Asterisk y utilizando la dirección por defecto que posee la central Hipath 2000 que es 192.168.1.2.

Se crean extensiones SIP en ambas centrales con el objetivo de validarlos en los softphones X-Lite y Zoiper los cuales trabajan con este protocolo. Además que Asterisk trabaja con este protocolo para la interconexión con la central Hipath 2000 al momento de configurar las troncales.

Estas troncales SIP poseen una ruta asignada para fijar las características de la interconexión entre las centrales. El patrón de marcado que se sigue es para Asterisk el -2xx y para la central Hipath 2000 -1xx.

V. Conocimientos previos

- Softphones
- Laboratorio 5: Introducción a Hipath 2000
- Laboratorio 7: Asterisk



VI. Procedimiento

El escenario a implantarse se muestra en la figura 1. Aquí se presenta la interconexión como tal:



Fig. 1 Escenario del laboratorio.

Ambas centrales PBXs utilizarán softphones que se tratan de software que se ejecuta en estaciones o servidores de trabajo que permiten establecer llamadas de voz sobre IP.

Parte 1

Actividad 1: Configuración de la dirección IP del Asterisk

- 1. Conecte la centralita Hipath 3000 al suministro eléctrico y oprima el switch de encendido/apagado.
- 2. Inicialice el Asterisk mediante una máquina virtual.
- Cuando cargue el sistema operativo Linux Centos aparecerá el login para ingresar al Asterisk y luego el password. El login es root mientras que la contraseña es definida por el usuario. En este caso la contraseña es electrónica.
- 4. Para salir de Asterisk presione Control + Alt.



CentOS release 4.4 (Final) Kernel 2.6.9-34.0.2.EL on an i686 asterisk1 login: root Password: Welcome to trixbox ------For access to the trixbox web GUI use this URL http://192.168.98.128 For help on trixbox commands you can use from this command shell type help-trixbox. [root@asterisk1 ~]# _

Fig. 2 Asterisk login

5. Introduzca el comando netconfig para cambiar la dirección IP que contiene por defecto el Asterisk y presione yes.

netconfig 0.8.21 (C) 1999 Red Hat, Inc.
Network configuration Would you like to set up networking?
<tab>/<alt-tab> between elements <space> selects <f12> next screen</f12></space></alt-tab></tab>

Fig. 3 Comando netconfig

- 6. Ingrese los parámetros de configuración IP.
- 7. Establezca la dirección IP en 192.168.1.3; máscara 255.255.255.0 y tanto el Gateway por defecto como el primary nameserver en 192.168.1.1.
- 8. Presione ok.



Р	Configure TO	P/IP
i	tem should be entered as an IP a	ddress in dotted-decimal
	utation (for example, 1.2.3.4).	
	[] Use dynamic IP configu	ration (BOOTP/DHCP)
	IP address:	92.168.1.3
	Default gateway (IP):	92.168.1.1
	Primary nameserver:	92.168.1.1
		Back

Fig. 4 Configuración TCP/IP

- 9. Luego escriba el comando service network restart para reiniciar el servicio de red.
- 10. Ingrese el comando ifconfig para verificar si la información de los parámetros IP está configurada correctamente.



Fig. 5 Comando ifconfig

Actividad 2: Añadir extensiones en el Asterisk

1. Realice el mismo procedimiento efectuado en la actividad 3 del laboratorio 7

correspondiente a Asterisk.



Actividad 3: Añadir Troncales en el Asterisk

- 1. En el menú de Configuración elija Troncales.
- 2. Seleccione agregar una troncal SIP.
- 3. En la casilla correspondiente a Reglas de Marcado Saliente introduzca 1xx que será el patrón a utilizar en las extensiones de la Hipath 2000.
- 4. Configure los detalles de las troncales de la salida y de entrada tal como se muestra en la figura 6.
- 5. De click en enviar.
- 6. De click en Apply Configuration Changes.

freePBX 2.2.1 on 192.168.1	Configuración Herr	amientas Informes Panel Grabaci	ones	free <mark>PBX</mark>
			Language:	Español 🛛 🖌 Configuración
Básico Gestión de usuarios Extensiones Configuraciones Generales	Add SIP Trunk Configuraciones Generales			Añadir Troncal Troncal ZAP/g0
Rutas Salientes Troncales Inbound Call Control Rutas Entrantes	Caller ID Saliente: Never Override CallerID: Canales Máximos: Reglas de Marcado Saliente			
	Reglas de Marcado:	1xx 🔶		
	Asistente de reglas de marcado: Prefijo de Marcado Saliente:	Limpiar y eliminar duplicados (elegir uno)	1	×



Nombre de la	Troncal:	EnlaceHipath		
Detalles del tr	oncal de salida:			
canreinvite= context=from host=192.165 nat=yes qualify=very type=friend	yes ⊢internal .1.2	8		
Configuració	n de Entrada roncal de entrada:	from-internal]	
CONTEXTO GELT				
Detalles del tr	oncal de entrada:			

Fig. 6 Configuración de troncales en Asterisk.

Actividad 4: Añadir Ruta de Salida en el Asterisk

- 1. En el menú de Configuración elija Rutas Salientes.
- 2. De click en Añadir Ruta de Salida.
- 3. Ingrese el nombre de la Ruta de Salida "Asterisk".
- 4. En la casilla correspondiente a Patrones de marcado introduzca 1xx que será el patrón a utilizar en las extensiones de la Hipath 2000.
- 5. En la casilla correspondiente a Secuencia de las troncales, seleccione la troncal creada SIP/EnlaceHipath.
- 6. De click en enviar cambios.
- 7. De click en Apply Configuration Changes



Básico Añadir Ruta de Salida Gestión de usuarios Annadir Ruta de Salida Extensiones Nombre de la Ruta: Configuraciones Generales Nombre de la Ruta: Rutas Salientes Contraseña de Ruta: Troncales Llamadas de emergencia: Inbound Call Control Intra Company Route:		Añadir Ruta de Salida
Gestión de usuarios Anadif Ruta de Sanda Extensiones Nombre de la Ruta: Configuraciones Generales Nombre de la Ruta: Rutas Salientes Contraseña de Ruta: Troncales Llamadas de emergencia: Inbound Call Control Intra Company Route:		Añadir Ruta de Salida
Extensiones Nombre de la Ruta: Asterisk Configuraciones Generales Contraseña de Ruta: Asterisk Rutas Salientes Contraseña de Ruta: Intra Company Route: Inbound Call Control Intra Company Route: Intra Company Route:		
Configuraciones Generales Nombre de la Ruta. Astensk Rutas Salientes Contraseña de Ruta: Intra Company Route:		
Rutas Salientes Contrasena de Ruta. Troncales Llamadas de emergencia: Inbound Call Control Intra Company Route:		
Inbound Call Control Intra Company Route:		
Inbound Call Control		
Rutas Entrantes Patrones de marcado		
1xx 🙆		
Limpiar y eliminar duplicados	1	
Dial patterns wizards: (elegir uno)	_	
Secuencia de las troncales		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ZAP/g0 SID/Enlocationth		
Enviar cambios		

Fig. 7 Configuración de ruta parte 1 en Asterisk.

8. Añada otra Ruta Saliente ahora con el nombre de prueba, tal como lo hizo con la ruta Asterisk.

			Language.	
Básico	A Seally Darks de /	0-11-1-		
Gestión de usuarios	Anadir Ruta de s	Salida		Añadir Ruta de Salida
Extensiones		Prove the second se		0 Asterisk
Configuraciones Generales	Nombre de la Ruta:	Prueba		
Rutas Salientes	Contraseña de Ruta:			
Troncales	Llamadas de emergencia:			
Inbound Call Control	Intra Company Route:			
Rutas Entrantes	Patrones de marcado			
		1xx 6		
		Limpiar y eliminar duplicados		
	Dial patterns wizards:	(elegir uno) 💌		
	Secuencia de las troncales	s		
		SIP/EnlaceHipath 💌		
	Enviar cambios			

Fig. 8 Configuración de ruta parte 2 en Asterisk.



 Ahora observe el patrón de las rutas de salida en la figura 9, una flecha va hacia afuera mientras la otra hacia adentro. Eso significa que la ruta de salida Asterisk fue configurada correctamente como tal.

freePBX 2.2.1 on 192.168.1	3 Configuració	in Herramientas Informe	s Panel Grabaciones	tr	eePBX
			Language:	Español	Configuración
Básico Gestión de usuarios Extensiones Configuraciones Generales Rutas Sallentes Troncales Inbound Call Control Rutas Entrantes	Añadir Ruta de S Nombre de la Ruta: Contraseña de Ruta: Llamadas de emergencia: Intra Company Route: Patrones de marcado	alida		Añadir R 0 Asteris 1 Prueba	uta de Salida sk
	Dial patterns wizards: Secuencia de las troncales	Limpiar y eliminar dupli (elegir uno)	ados		

Fig. 9 Configuración de ruta parte 3 en Asterisk.

Actividad 5: Comunicación entre softphones

1. Realice el mismo procedimiento efectuado en la actividad 4 del laboratorio 5 correspondiente a la Hipath 2000.

Actividad 6: Asignación

 Investigue en qué consiste cada comando utilizado en los detalles de las troncales de la salida y de entrada.



Parte 2

Actividad 1: Configuraciones de la central Hipath 2000

1. Realice las primeras 4 actividades del laboratorio 5 correspondiente a la Hipath 2000.

Actividad 2: Anadir un nodo en la Hipath 2000

- En el menú explorador de click en Gateway de voz, aparecerán varias carpetas, llamadas Gateway de voz, Proveedor de servicios de telefonía, Gatekeeper, Parámetro códec destino y PBX
- 2. De click en la carpeta PBX, se desplegaran dos carpetas una carpeta llamada nodo y otra llamada encaminamiento.
- 3. De click derecho a la carpeta nodo.
- 4. Seleccione añadir nodo.
- 5. Para añadir el nodo te piden el número. Como no hay ningún nodo creado hasta el momento se le puede poner cualquier número, pero como en este laboratorio se hará una interconexión con Asterisk le pondremos un numero 2, ya que las extensiones que se crearon en Asterisk comienzan con este número.
- 6. De click en asumir.
- 7. Espere que el menú vuelva a cargar y luego busque PBX.
- 8. De click en PBX, luego nodo y ahí podrá observar el nodo creado.
- 9. De click derecho en el nodo creado y seleccione editar direcciones IP. Se desplegara una ventana con los parámetros del nodo creado.
- 10. En protocolo Lan trunking aparece por defecto H323-Q. Cámbielo por SIP nativo.



- 11. En módulo HGX-1: Dirección IP se tiene que poner la dirección IP de la central con la cual se desea hacer el enlace. En este caso es la dirección IP en la que se encuentra el Asterisk, la cual es 192.168.1.3
- 12. En Supervisión de nodos déjelo sin activar.
- 13. De click en asumir.
- 14. De click en guardar.

Actividad 3: Configuración del enrutamiento en la Hipath 2000

- 1. En Gateway de voz, seleccione la carpeta PBX y luego la carpeta encaminamiento.
- De click derecho en la carpeta encaminamiento, y luego elegir número de llamada. Se desplegara una ventana en donde se selecciona el nodo por donde entrara la llamada y el prefijo de las llamadas que entraran a ese nodo.
- 3. En número de nodo seleccione el nodo 2 que se creó anteriormente.
- En número de llamada escriba el número con el cual comienzan las extensiones de la central en la cual se hará el enlace. En este caso es el número 2.
- 5. En servicio seleccione voz.
- 6. De click en asumir
- 7. Guarde los cambios.

Actividad 4: Configuración de códecs

Actividad 4.1: Configuración de los parámetros códecs

- 1. En Gateway de voz, seleccione la carpeta Gateway de voz.
- 2. Seleccione parámetros códec y de click derecho editar.
- 3. Configúrelos tal y como se muestra en la figura 10.
- 4. De click en asumir.



5. Guarde los cambios.

	Cateway voz Parámetros H.323 Parámetros SIP		Parámetros coo	dec	
Explorador Aiustes básicos Biogramicos e servicios de telefonía por Internet Biogramicos de telefonía por Internet	Codec	Prioridad	Detección pausas voz (VAD)	Tamaño marco	
	G.711 A-law	Prioridad 2	Desact.	30 ms	
eguridad erfaz de red		G.711 µ-law	Prioridad 1	Desact.	30 ms
ncaminamiento	unit contraction = - Contraction = Contraction = Contraction = Contraction =	G.723	Prioridad 3	Desact.	30 ms
ateway voz	€ 2 <2> Classmark RDSI	G.729A	Prioridad 4	Desact.	20 ms
xtensión Jamadas entrantes	20	G.729AB	Prioridad 5	Act.	20 ms
neasInterconexión ases de servicio onexión avioad stadísticas	Fax T.38: Act. Utilizar FillBitRemoval: Act. Tamaño máx. datagrama UDP para fax T.38 (bytes): 1472 Corrección errores utiliz. para fax T.38 (UDP): 138UDPRedundanc				
		Otros	ClearChannel: Act.	Tamaño marco: 20) ms

Fig. 10 Configuración de parámetros códec parte 1 en Hipath 2000.

Actividad 4.2: Configuración de los parámetros códecs de destino

- 1. En Gateway de voz, busque la carpeta parámetros códec destino.
- 2. Seleccione parámetros códec y de click derecho añadir.
- 3. Configúrelos tal y como se muestra en la figura 11.
- 4. En tipo de dirección de destino seleccione Host.
- 5. En dirección IP escriba la dirección de la central con la cual se va a hacer el enlace, en este caso la de Asterisk. 192.l68.1.3
- 6. De click en asumir.
- 7. Guarde los cambios.



	Gateway voz Parámetros H.323 Parámetros STP		Parám. codec d	estino		
Explorador		Codec	Prioridad	Detección pausas voz (VAD)	Tamaño marco	
justes básicos	(1) 192.168.1.3	G.711 A-law	Prioridad 2	Desact.	30 ms	
egunaad Iterfaz de red	Datos IP-Networking	G.711 μ-law	Prioridad 1	Desact.	30 ms	
ncaminamiento	■ ■ Nodo	G.723	Prioridad 3	Desact.	30 ms	
ateway voz	Encaminamiento	G.729A	Prioridad 4	Desact.	20 ms	
xtensión Iamadas entrantes	Classmark RDSI	G.729AB	Prioridad 5	Act.	20 ms	
ineas/Interconexión lases de servicio onexión ayload stadísticas		- Destino	Destino Tipo dir. destino: Host Direcc. IP: 192.168.1.3			
		SI act 319	194	12/10/2010 11:38:5	51	

Fig. 11 Configuración de parámetros códec parte 2 en Hipath 2000.

Actividad 5: Configuración de rutas en la Hipath 2000

- 1. Seleccione la carpeta Rutas.
- 2. Elija la ruta que desea utilizar para la interconexión con Asterisk.
- 3. De click derecho cambiar ruta.
- 4. Cambie el nombre de la ruta y póngale Asterisk
- 5. De click en asumir.
- 6. Guarde los cambios.

Actividad 6: Configuración de líneas en la Hipath 2000

- 1. En el menú explorador, seleccione la carpeta líneas/interconexión, y luego la carpeta correspondiente a Líneas.
- En la carpeta Líneas se desplegaran dos carpetas una de nombre LAN: Slot 2 y otra de nombre Analog: Slot 4, seleccione LAN: slot 2
- 3. En LAN: slot 2 se desplegarán varias carpetas, seleccione la carpeta Port 3 Cornet-IP.



- 4. De click derecho en Port 3 Cornet-IP y seleccione Agregar línea. Le aparece el número de líneas que se desea agregar, elija 1.
- 5. A continuación se despliega la nueva línea creada que es la 7807 2-3-1. Haga click derecho en dicha línea y seleccione editar línea.
- 6. En el campo Ruta, seleccione la ruta que se eligió en la actividad 6 de nombre Asterisk.
- 7. De click en asumir.
- 8. Guarde los cambios.
- 9. De click en la carpeta Analog: slot 4
- 10. De click en Port 1 Línea analógica
- 11. Seleccione la línea que se encuentra en esta ubicación y de click derecho editar línea.
- 12. En la parte donde se elige la ruta seleccione ninguno. Esta opción significa que no hay nada conectado a esta ruta.
- 13. De click en asumir
- 14. Repita el inciso 11 y 12 con los puertos analógicos del 2 al 6.
- 15. Cuando haya realizado todos los cambios de click en guardar.

Actividad 7: Configuración de tabla de ruta.

- 1. En el menú explorador, seleccione encaminamiento.
- 2. Seleccione la carpeta LCR
- 3. Diríjase a la carpeta tabla de rutas.
- 4. Se puede seleccionar cualquier tabla, por ejemplo elija la tabla 8.
- 5. De click en editar.
- 6. Modifíquela tal y como se muestra en la figura 12.



		alizar HiPa	1 2000 V2.0
- 8	Tabla de rutas	Tabla de rutas - 8	
	Regla de marcación	Regla de marcación	Advertencia
15 💌	~	SIP Y	Display
15 💌	lokal	SIP SIP lokal	Ninguno
15 💌	la de marcación 5 la de marcación 5	Regla de marcación 5 Regla de marcación 5	Ninguno
15 💌	la de marcación 7 la de marcación 8	Regla de marcación 7 Regla de marcación 8	Ninguno
15 💌	la de marcación 9 la de marcación 10	Regla de marcación 9 Regla de marcación 10	Ninguno
15 🛩	la de marcación 11 la de marcación 12	Regla de marcación 11 Regla de marcación 12	Ninguno
15 💌	la de marcación 13 la de marcación 14	Regla de marcación 13 Regla de marcación 14	Ninguno
15 💌	la de marcación 15 la de marcación 16 la de marcación 17	Regla de marcación 15 Regla de marcación 16 Regla de marcación 17	Ninguno
15 💌	la de marcación 18 la de marcación 19	Regla de marcación 18 Regla de marcación 19	Ninguno
15 💌	la de marcación 20 la de marcación 21	Regla de marcación 20 Regla de marcación 21	Ninguno
	la de marcación 22 la de marcación 23	Regla de marcación 22 Regla de marcación 23 Regla de marcación 24	
	la de marcación 25	Regla de marcación 25 Regla de marcación 26	
	la de marcación 27	Regla de marcación 27 Regla de marcación 28	
	la de marcación 24 la de marcación 25 la de marcación 26 la de marcación 27 la de marcación 28 la de marcación 29	Regla de marcación 24 Regla de marcación 25 Regla de marcación 26 Regla de marcación 27 Regla de marcación 28 Regla de marcación 29	

Fig. 12 Configuración tabla de ruta en Hipath 2000.

- 7. En ruta se selecciona la ruta que se modificó en la actividad 6 de nombre Asterisk.
- En regla de marcación se elige SIP. Se elige esta opción porque es uno de los protocolos que se utiliza para llamadas de VoIP. SIP ya viene definida en la parte de regla de marcación.
- 9. De click en asumir.
- 10. Guarde los cambios.

Actividad 8: Liberación del LCR (Least Cost Routing)

- 1. En el menú explorador, seleccione encaminamiento.
- 2. Diríjase a la carpeta LCR.
- 3. De click derecho editar flags, aparece una ventana como la que se muestra en la figura 13.
- 4. Modifíquela las opciones tal y como se muestra en la figura 13.
- 5. De click en asumir.
- 6. Guarde los cambios realizados.



Dirección 🖉 https://192.1	68.1.2/framesetWizard.html Configuración Almacenamiento <i>Explorad</i> o	or ■Mantenimiento ■Ayuda ■Finalizar HiPath 2000 \	^{Vínculos} [≫]
	Encaminamiento	Flags LCR	~
	H NAT	Liberar LCR 🗹	
Explorador		Emisión de la marcación	
Aiustes básicos	Plan marcación	Por pasos 💿	
Seguridad	E-C Regla marc.	Por bloques 🔿	
Interfaz de red	1 - Anl Trk		
Encaminamiento		Asumir Deshacer	
Gateway voz	4		
Extensión	5-		
Llamadas entrantes			
Líneas/Interconexión	• 8-		
Clases de servicio	10-		
Conexión			
Payload	12-		
Estadísticas	• 14 -		
	• 15-		
			-
		Lact. 31994 12/10/2010 11:35:06	
	Psec	c desact. HiPath 2000 V2.0 0Día Ohrs. 29min.	

Fig. 13 Liberación del LCR en Hipath 2000.

Actividad 9: Configuración del plan de marcación

- 1. En el menú explorador, seleccione la carpeta encaminamiento.
- 2. Diríjase a la carpeta LCR
- 3. Seleccione Plan de marcación, de click derecho editar.
- 4. Aparecerá una tabla con 3 casillas nombre, cifras marcadas y tabla de rutas
- 5. Modifique solo la primera fila, en la casilla nombre escriba Asterisk.
- En la casilla cifras marcadas ponga -2xx. El símbolo indica que se realizara una llamada fuera de la central local. El símbolo x representa que se esperan números del 0-9.
- 7. En tabla de ruta seleccione la tabla de ruta 8.
- 8. De click en asumir.
- 9. Guarde los cambios realizados.



Actividad 10: Verificación de la conexión entre las centrales

- 1. En el menú explorador, seleccione encaminamiento.
- 2. Busque la carpeta encaminamiento, se desplegaran varias carpetas seleccione la carpeta Solicitud ICMP.
- 3. Elija ping, click derecho ejecutar ping
- 4. En dirección de destino escriba la dirección del Asterisk.
- 5. De click en enviar.
- 6. Si la conexión entre las centrales es correcta, aparecen los comandos que se muestran en la figura 14.

	Configuración Almacenamiento Explo	rador Mantenimiento Ayuda	Finalizar Volver a cargar	HiPath 2000 V2.0
Explorador Alustes básicos Seguridad Interfaz de red Encaminamiento Gatewav voz Extensión Limadas entrantes Líneas/Interconexión Clases de servicio Conexión Pavload Estadísticas	Rutas estáticas Rutas estáticas Rutar estándar IDNS Server Protocolo ARP Solicitud ICMP Traceroute Mapping IP Mapping IP STN LCR E.164	<pre>ping ping 192.168.1.3: 64 bytes received from 64 bytes received from 192.168.1.3 ping s 3 packets transmitted, min/avg/max = 0/0/0 ms inferior</pre>	44 data bytes 192.168.1.3: icmp 192.168.1.3: icmp 192.168.1.3: icmp tatistics 3 packets receive Volver a cargar	- seq = 0, time: < 10 ms seq = 1, time: < 10 ms seq = 2, time: < 10 ms d, 0.00 % packet loss mayor
				<u>×</u>
		SSL act. 31994 Psec desact. HiPath 2000 V2.0		12/10/2010 11:37:36 0Día Ohrs. 31min.

Fig. 14 Verificación de la conexión entre las centrales.

Actividad 11: Comunicación entre softphones

- 1. Registre el softphone X-Lite en la central Hipath 2000 es decir en la dirección 192.168.1.2.
- 2. Registre el Zoiper en el Asterisk es decir en la dirección 192.168.1.3.
- 3. Haga llamadas desde el softphone X-Lite validado en la Hipath 2000 al Zoiper validado en el Asterisk.



4. Haga la operación inversa.



Fig. 15 Zoiper validado en la Hipath 2000 y Sotfphone validados en Asterisk.

	Current call Line 1 is speaking to : 85201 Codec : u-law Type : SIP Account : 113 State : Ringing Call duration : 00:00:01	Ri	inging	
1 2 3 A Phc 4 5 mno Ø ZoIP 9 ghi jid mno Ø ZoIP 7 8 9 201 Caller 85201 # Ø Accept * 0 # Accept 11 Accept 11	ZOIPER one to dial ER Incoming call Reject Ignore Count 3 (Registered) (SIP)		3 ER HOLD RECORD AA AC FLASH REDAL 1 ABC DEF CHI JKL MINO PORS TUY WXYZ COUNTERPATH POwered by COUNTERPATH	

Fig. 16 Llamada de la Hipath 2000 a Asterisk.



VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es una máquina virtual?
- 2. ¿Qué es Asterisk?
- 3. ¿Cuáles son los protocolos que pueden utilizar las extensiones en Asterisk?
- 4. ¿Cuáles son los códecs de voz que se utilizan en Asterisk?
- 5. ¿Cuáles son los códecs de voz que se utilizan en la Hipath 2000?





Laboratorio No. 6: Enlace entre Hipath 2000 y Asterisk sobre monitoreo. *

Modulo	Redes de Telefonía					
Tipo Práctica	🗌 Laboratorio 🗌	Laboratorio Simulación				
Unidad Temática						
No Alumnos por práctica	2	Fecha				
Nombre del Profesor						
Nombre(s) de Alumno(s)						
Tiempo estimado		Vo. Bo. Del Pr	ofesor			
Comentarios						

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

 Analizar los protocolos que intervienen en el establecimiento de una llamada de VoIP en la central Hipath 2000 y Asterisk.

II. Objetivos específicos

- 1. Realizar configuraciones de extensiones SIP en la central Hipath 2000.
- 2. Realizar configuraciones de extensiones SIP en la central Asterisk.
- 3. Efectuar la interconexión entre las centrales Hipath 2000 y Asterisk.
- 4. Utilizar la aplicación wireshark 1.2.6 para el análisis de protocolos.

III. Medios a utilizar

- PBX Hipath 2000
- Equipo de cómputo
- Router
- Wireshark
- Softphone Zoiper o Xlite
- Java ultima version



IV. Introducción

Este laboratorio tiene como propósito fundamental explorar de forma práctica el establecimiento de una llamada VoIP mediante el software libre Wireshark 1.2.6. Wireshark captura los paquetes directamente desde una interfaz de red y permite obtener detalladamente la información del protocolo utilizado en el paquete capturado.

Además filtra los paquetes que cumplan con un criterio definido previamente que le permite obtener estadísticas y gráficas.

Estas gráficas permitirán observar detenidamente todo el proceso paso a paso desde que se inicia hasta que finalice la llamada.

Para realizar esta práctica de laboratorio es necesario primeramente entablar el enlace entre estas centrales IP. Una vez efectuada la interconexión se procede a los procesos de captura con Wireshark, un software libre que posee varias funcionalidades para llamadas VoIP.

El proceso de captura se realiza por partes: primero cuando intervienen llamadas desde sólo el servidor Asterisk, luego desde la central Hipath 2000 y finalmente la interconexión entre ambas centrales.

Se analizan los protocolos que intervienen en el establecimiento de una llamada de VoIP en la central Hipath 2000 y Asterisk, así como la señalización que utilizan los protocolos y el registro de llamadas a través de configuraciones de extensiones SIP en ambas centrales.

Con la captura de las llamadas desde el servidor Asterisk es posible incluso escuchar las llamadas haciendo click en el menú Telephony, seleccionando la



opción VoIPCalls y luego en player. Esta funcionalidad sólo está disponible para el tipo de códec G711 A-Lawy G711 μ-Law.(Wireshark, 2011)

V. Conocimientos previos

- Softphones
- Laboratorio 5: Introducción a Hipath 2000
- Laboratorio 7: Asterisk
- Laboratorio 8: Enlace entre Hipath 2000 y Asterisk

VI. Procedimiento

Parte 1

Actividad 1: Configuración de extensiones en Asterisk

- 1. Encienda la máquina virtual para acceder a Asterisk.
- Siga los pasos de la actividad 3 del laboratorio 7 para añadir 4 extensiones SIP en el Asterisk.
- 3. Valide dos extensiones en dos softphones distintos.

Actividad 2: Iniciación del Wireshark.

- 1. Inicie la aplicación Wireshark 1.2.6.
- 2. En el menú principal haga click en Capture y seleccione Options.
- 3. En la pestaña Interface, seleccione el adaptador de red que se esté utilizando.
- Deshabilite Capture packets in promiscuous mode para capturar todos los paquetes detectados por la NIC de la computadora y sólo se dedique q capturar los que llegan meramente a la computadora.
- 5. Deshabilite Enable transport name resolution por si se distorsiona el análisis que vamos a realizar.



Actividad 3: Proceso de captura de llamadas de Asterisk con Wireshark

- Haga click en start para empezar el proceso de captura. Diríjase a los softphones antes validados en Asterisk y establezca una conversación por un período de tiempo y luego cuelgue.
- 2. Ahora detenga el proceso de captura en el wireshark, haciendo click en detener . En el programa se pueden visualizar tres paneles sucesivos donde el panel de arriba es el panel de Lista de cada paquete capturado. Al hacer click en un paquete de este primer panel se logran visualizar los otros dos paneles correspondientes al panel de detalles y de bytes en hexadecimales.
- Imprima pantalla y guarde la imagen de la captura realizada en su memoria USB.

Actividad 4: Proceso de escuchar la llamada con Wireshark.

- Para obtener sólo los protocolos correspondientes a SIP coloque en el área de filter SIP y haga click en Apply.
- 2. Con este resultado haga click en Telephony y seleccione VoIP Calls.

🗖 Captura. p	Gaptura.pcap - VoIP Calls								
	Detected 2 VoIP Calls. Selected 0 Calls.								
Start Time -	itart Time - Stop Time Initial Speaker From To Protocol Packets State Comments								
0.000	30.164 25.868	192.168.1.252 192.168.1.3	sip:200@192.168.1.3 sip:200@192.168.1.3	sip:201@192.168.1.3 sip:201@192.168.1.252:40	SIP	10 6	COMPLETED		
	Prepare Filte	r	Total: Calls: 2 Start pac	ikets: 0 Completed calls: 2	Rejected ca	ells: 1	[⊆lose]

Fig. 1 Tramas capturadas en Asterisk a través de Wireshark

3. Le aparecerá una ventana parecida a la que se muestra en la figura 3.



- 4. Ambas líneas corresponden a los softphones que intervinieron en la llamada.
- 5. Seleccione los dos softphones para observar el diagrama de la voz de ambos en una misma ventana y luego haga click en Decode.



Fig. 2 Grabación de la llamada en Asterisk través de Wireshark

- 6. Se puede observar que por cada sotfphone hay dos graficas una correspondiente al micrófono y otra para el audífono. Coloque un check en las verdes y haga click en play para escuchar la llamada.
- 7. Imprima pantalla y guarde en su memoria USB la imagen de las gráficas correspondientes a la llamada realizada.

Parte 2

Actividad 1: Configuración de extensiones en Hipath 2000

 Entre a la página de la central Hipath 2000 e introduzca el nombre de usuario y contraseña.



- 2. Haga click en modo de experto del menú desplegado a la izquierda y elija explorador.
- 3. Seleccione la opción extensiones y dé click derecho en el primer hipervínculo correspondiente a Extensión.
- 4. Escoja la opción Editor tablas de extensiones.
- 5. Configure de 2 a 4 extensiones SIP.
- 6. Una vez creadas todas las extensiones de click en asumir.
- 7. Valide dos extensiones en dos softphones distintos.

Actividad 2: Proceso de captura de llamadas de Hipath 2000 con Wireshark.

1. Repita los pasos de la actividad 3 parte 1 del presente laboratorio para capturar la llamada de la Hipath 2000 con Wireshark.

🛛 Captura. pcap - Wireshark						
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>Go C</u> apture <u>A</u> nalyze <u>S</u> tatis	tics Telephon <u>y T</u> ools <u>H</u> elp					
	占 °, 🗢 🗢 🏹		Q 🖭 🗃	l 🔟 🔞 🔆 💢		
Filter:	•	Expression Clea <u>r</u> Appļy				
No Time	Source	Destination	Protocol	Info		
1 0.000000 2 0.000009 3 2.881135 4 9.888728 5 9.916651 6 9.968649 7 10.069324 8 10.096951 9 11.376882 10 11.420571 11 11.441769 12 11.446667 13 12.376018 14 26.005244 15 26.030447 16 26.044825 17 26.137730	<pre>vmware_t4:76:e6 Asfarock_f1:d8:35 192.168.1.252 192.168.1.252 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.252 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2</pre>	Asiarock_fl:d8:35 VMware_f4:76:e6 192.168.1.2 192.168.1.252 192.168.1.252 192.168.1.252 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.252 192.168.1.252 192.168.1.3 192.168.1.2 192.168.1.2 192.168.1.252 192.168.1.252 192.168.1.252	ARP ARP UDP SIP/SDP SIP SIP/SDP SIP SIP/SDP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP SIP	Who has 192.168.1.252? Tell 19; 192.168.1.252 is at 00:19:66:f1: Source port: sip Destination pr Request: INVITE sip:110@192.168. Status: 100 Trying Request: INVITE sip:110@192.168. Status: 180 Ringing Status: 180 Ringing Status: 180 Ringing Status: 200 0K, with session des Request: ACK sip:110@192.168.1. Status: 200 0K, with session des Request: SYE sip:113@192.168.1. Status: 200 0K		
18 28.243499 19 31.029994	192.168.1.252 Nokiasie 1e:b4:36	192.168.1.2 Asiarock f1:d8:35	UDP ARP	Source port: 33476 Destination Who has 192.168.1.252? Tell 192 ▼		
 ● Frame 1 (42 bytes on wire, 42 b ● Ethernet II, Src: Vmware_f4:763 ● Address Resolution Protocol (re 	nytes captured) e6 (00:0c:29:f4:76:e6) equest)	, Dst: Asiarock_f1:d8:	35 (00:19:			
0010 00 19 56 71 88 35 00 0C 29 0010 08 00 06 04 00 01 00 0C 29 0020 00 00 00 00 00 00 00 c0 a8 01	T4 76 e6 08 06 00 01 f4 76 e6 c0 a8 01 03 fc	····· }.v				
O File: "H:\Wireshark 2000\Captura.pcap" 13 KB 0	Packets: 36 Displayed: 36 Marked: 0)		Profile: Default		



Fig. 3 Tramas capturadas en Hipath 2000 a través de Wireshark

Actividad 3: Diagrama de flujo de llamada.

- Con los datos capturados en la actividad anterior en el panel de vista se observan cada uno de los paquetes que intervinieron en la captura. Para obtener sólo los protocolos correspondientes a SIP coloque en el área de filter SIP y haga click en Apply.
- 2. Con este resultado haga click en Statistics y seleccione 🖾 Flow Graph... .
- Seleccione Displayed packets para que la gráfica sólo involucre los paquetes que se encuentran dentro del filtro aplicado. De igual manera escoja General flow y Standard source/destination addresses.
- 4. Pulse Ok para aceptar los parámetros.
- 5. Imprima pantalla y guarde la imagen su memoria USB correspondiente al diagrama de flujo de la llamada.

🗖 Capt	tura.pcap - Graph Analysis		
Time	192.168.1.252 192.168.1.2	192.168.1.3	Comment
9.889	(5060)	n	SIP/SDP: Request: INVITE sip:110@192.168.1.2;transport=UDP, with session description
9.917	(5060) Status: 100 Trying (5060	n l	SIP: Status: 100 Trying
9.969	(33476)	n l	SIP/SDP: Request: INVITE sip:110@192.168.1.252:33476, with session description
10.069	(33476)	0	SIP: Status: 180 Ringing
10.097	(5060) (5060) (5060))	SIP: Status: 180 Ringing
11.377	(33476) Status: 200 OK, wit (5060	0	SIP/SDP: Status: 200 OK, with session description
11.421	Request: ACK sip:11 (33476) (5060	0	SIP: Request: ACK sip:110@192.168.1.252:33476
11.442	(5060)	0	SIP/SDP: Status: 200 OK, with session description
11.447	(5060)	o	SIP: Request: ACK sip:110@192.168.1.2:5060
26.005	(33476)	0	SIP: Request: BYE sip:113@192.168.1.2:5060
26.030	(33476) <mark>+ Status: 200 OK</mark> (5060	0	SIP: Status: 200 OK
26.045	(5060) (5060)	0	SIP: Request: BYE sip:113@192.168.1.252:5060
26.138	(5060) Status: 200 OK (5060)	0	SIP: Status: 200 OK
53.367	(5060) Request: OPTION	<u>15 si</u> (5060)	\$IP: Request: OPTION\$ sip:202@192.168.1.252:5060;rinstance=68e551537454a42a
53.367	(5060) Request: OPTION	<u>15 si</u> (5060)	\$IP: Request: OPTION\$ sip:200@192.168.1.252:5060;rinstance=5b4ffea09d05d923
53.368	(5060) Status: 200 O	K (5060)	SIP: Status: 200 OK
53.369	(5060) Status: 200 0	K (5060)	SIP: Status: 200 OK
67.745	(5060) (5060)	0	SIP: Request: REGISTER sip:192.168.1.2;transport=UDP
67.758	(5060) (5060) (5060)	0	SIP: Status: 100 Trying (O bindings)
67.761	(5060) <u>Status: 200 UK (</u> (5060	0	SIP: Status: 200 OK (1 bindings)
69.985	(33476) (5060) (5060)	0	SIP: Request: REGISTER sip:192.168.1.2
69.999	(33476) ^{2Cacus: 200 UK (} (5060)	SIP: Status: 200 OK (1 bindings)
	4	•	
		Save <u>A</u> s	⊆lose

Fig. 4 Diagrama de flujo de llamada en Hipath 2000 a través de Wireshark



Actividad 4: Asignación

- 1. Valide dos softphones en la hipath 2000 y repita los pasos de la actividad 4 parte uno del presente laboratorio.
- 2. ¿Cuál es el resultado?
- 3. ¿A qué se debe esto?

Actividad 5: Captura con Wireshark del enlace Hipath 2000 y Asterisk

- 1. Establezca el enlace entre la Hipath 2000 y el Asterisk tal como se hizo en el laboratorio anterior.
- 2. Repita el proceso de captura con Wireshark.
- 3. Determine el diagrama de flujo de llamada.
- 4. Repita la actividad 4 parte 1 del presente laboratorio.

VII. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es Wireshark?
- ¿Por qué cuando se hacen llamadas en Asterisk estas llamadas se pueden escuchar con Wireshark si se capturaron los datos cuando se realizó la llamada y con la Hipath 2000 no se puede?
- 3. ¿Los mensajes de señalización que se intercambia cuando se inicia el proceso de llamada coinciden con los mensajes de señalización que se estudiaron en clases? Si no es así ¿En que difieren estos mensajes? ¿Las funciones son las mismas? Explique

VIII. Orientaciones del reporte de laboratorio

Adjunte en el reporte de laboratorio todas las imágenes que se guardaron durante esta práctica de laboratorio.

Se deberá seguir el formato de informes de laboratorios. Además se deben presentar las respuestas de las preguntas de control.



IX. Bibliografía

Certain Yance Alfredo, Trixbox al descubierto. © 2006 GECKO EU, GECKO

NETWORKS. Todos los derechos reservados. Impreso en Colombia.

http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo323/2s10/projects/FuentealbaDuran/img/ manualtrixbox.pdf

1. Manual de Wireshark



Laboratorio No. 7: Configuración de Call-Center en Asterisk

Modulo	Telefonía	ı IP			
Tipo Práctica	🗌 Labora	atorio	Simulación	Fecha	
Unidad Temática					
No Alumnos por práctica	2				
Nombre del Profesor					
Nombre(s) de Alumno(s)					
Tiempo estimado			Vo. Bo. Del P	rofesor	
Comentarios					

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo general

1. Implementar un sistema de Call-Center utilizando Asterisk

II. Objetivos específicos

- 1. Explicar el procedimiento para configurar el IVR de Asterisk.
- 2. Establecer un sistema de colas que logre distribuir las llamadas entrantes al call-center.
- 3. Configurar las troncales del call-center.

III. Medios a utilizar

- 2 Computadoras
- Audifonos
- Softphone
- Router

IV. Introducción

Un Call Centers" (centros de atención de llamadas) son operados por una compañía proveedora de servicios que se encarga de administrar y proveer soporte y asistencia al consumidor según los productos, servicios o información



necesitada. También se realizan llamadas en función de implementar la venta y cobranzas de la empresa.

En la actualidad, muchas empresas de call-center deciden evaluar alternativas que les ofrezcan un abaratamiento de costes en su infraestructura con respecto a soluciones tradicionales. Evidentemente, una solución que nos suponga un gran abaratamiento de costes con respecto a soluciones muy establecidas en mercado, como puede ser Avaya, no nos dará todas las funcionalidades que tendríamos con este tipo de infraestructuras, pero sí quizás las suficientes para cubrir todas nuestras necesidades.

Actualmente existen en mercado diferentes soluciones de call-center integrables con Asterisk, que nos darán un entorno de call-center plenamente funcional y con una amplia variedad de funcionalidades, para poner en marcha nuestro negocio.

En este laboratorio se configurara un call-center utilizando los modulos que ofrece Asterisk tales como IVR y sistemas de colas "Queues", los cuales brindan funcionalidades muy adecuadas para creación y buen funcionamiento de un call-center a bajo costo.

V. Procedimiento

El escenario a implantarse se muestra en la figura siguiente. Aquí se presentan los medios a utilizar como son los softphone, PBX virtuales, Router:


Managua, Nicaragua



Actividad 1: Instalación de PBXs Asterisk

- 1. Instale dos servidores Asterisk en una PC, cada una de ellas en una máquina virtual.
- Una vez instaladas y debidamente configurada la tarjeta de red en modo Bridge se configuran las direcciones IP de cada servidor con el comando "netconfig", las direcciones IP serán debidamente distribuidas por el docente.
- 3. Cuando ya se configure las direcciones IP reiniciamos el servicio de Red con el comando "service network restart".
- Llamaremos "Asterisk 1" a la PBX que se configurara como Call-Center y "Asterisk 2" a la PBX que simulara la llamada de un usuario solicitando el servicio de "Asterisk 1".

Actividad 2: Instalación de Módulos para configuración de Call-Center

1. Diríjase al explorador web e introduzca la dirección IP de Asterisk 1 para realizar las configuraciones de call-center.



- 2. Cambie a modo Administrador introduciendo el nombre de usuario: maint, y contraseña: password.
- 3. Una vez ubicados en modo Administrador, entramos a la opción gestor de módulos ubicada en la parte superior izquierda e instalamos los módulos siguientes:
 - Feauture Code Admin
 - Voicemail
 - Phonebook
 - Phonebook Directory
 - Speed Dial Functions
 - Announcements
 - IVR
 - Queques
 - Ring Groups
 - Music on Hold
 - Recordings
 - Call Forward
 - Call Waiting

Actividad 3: Agregar extensiones

- Agregaremos 9 extensiones para realizar las pruebas de llamadas dentro del call-center, las primeras 5 serán de la extensión 100-102, destinadas al área de soporte técnico de internet, de la extensión 200-202 serán para soporte técnico de Telefonía IP, y de 300-302 para soporte técnico de TV por cable.
- 2. En la página web nos dirigimos a la opción de configuración y luego a la opción Extensiones ubicado en la parte superior izquierda.



3. Seleccionamos el dispositivo que será Generic SIP Device y seleccionamos la opción Enviar.

freePBX 2.2.1 on 192.	169.2402 Configuración Herramientas Informes Panel Grabaciones		tree PBX
		Language:	Español 💌 Configuración
Basic			
Administrators	Add an Extension		Add Extension
Extensions			100 <100>
General Settings	Please select your Device below then click Submit		101 <101>
Outbound Routes			102 <102>
Trunks			200 -2005
Inbound Call Control	Device		200 <200>
Inbound Routes			201 <201>
	Device Generic SIP Device		202 <202>
			300 <300>
			301 <301>
			302 <302>
	Submit		
	freePBX 2.2.1 licensed under GPL :: UI Design ©2006 Fischer Design, licensed under Creative Commons		

Actividad 4: Grabación de voz

Existen dos métodos para agregar una grabación, la primera es realizando la grabación a través de uno de los softphone y la segunda simplemente seleccionando un archivo en formato mp3 o wav donde se haya guardado previamente la grabación que deseamos agregar (En caso de ser wav debe ser de 16 bits a 8000Hz).

- 1. Utilizando el primer método, diríjase a las configuraciones de System Recording, digite el número de extensión de donde realizara la grabación.
- 2. Asígnele un nombre a su grabación, (ej.:. IVR_Bienvenida)
- Diríjase al softphone y marque *77, luego de escuchar un tono puede empezar su grabación.
- 4. Para finalizar la grabación solo cuelgue.
- 5. Marque *99 para escuchar su grabación, si no le gusta la grabación puede grbarla nuevamente marcando *77. (Se recomienda escriba el texto del mensaje para que cuando lo vaya a grabar solo tenga que leerlo). Un ejemplo de Grabacion para el IVR es: "Gracias por llamar a la Empresa de Telecominucaciones TeleNIC, si conoce el número de extensión digítelo



ahora, sino marque 1 para comunicarse con soporte técnico de Internet, 2 para Soporte Tecnico de Telefonia IP o 3 para Soporte Técnico de TV por cable. Gracias !".

 Cuando esté satisfecho con su grabación presione guardar en la página web y aplique cambios.

freePBX 2.2.1 on 192.168.2	102 Configuración Herramier	ntas Inf freePBX [®]
	Grabaciones Language:	Español Configuración
Basic		
Administrators	System Recordings	
Extensions	,	Add Recording
General Settings	Add Recording	Built-in Recordings
Outbound Routes	Ū	
Trunks	Step 1: Record or upload	
Inbound Call Control		
Inbound Routes	If you wish to make and verify recording	gs from your phone,
Announcements	please enter your extension number he	ere: 100 Go
IVR	Alternatively uplead a recording in any	currented actorick
Queues	format. Note that if you're using way (ed recorded with
Time Conditions	Microsoft Recorder) the file must be P	CM Encoded, 16 Bits, at
Internal Options & Configuration	8000Hz:	
Music on Hold	Seleccionar archivo No se ha archivo U	Jpload
System Recordings		
	Step 2: Name	
	Name this Recording: IVR_Bienvenida	
	Click "SAVE" when you are satisfied with your re	ecording Save

 Realice una nueva grabación, para reproducirla cuando el call-center no logre atender las llamadas solicitadas. Esta puede decir: "En este momento nuestras líneas se encuentran ocupadas, por favor intente su llamada más tarde".

Actividad 5: Configurar Music on Hold

1. Diríjase a configuración - Music on Hold.



 Agregue una nueva categotia de Music on Hold, designe un nombre, envié y aplique cambios en la configuración.

freePBX 2.2.1 on 192.168.	2.102	Configurac	ión Herramie	entas Inf	eePBX
		CRINCEION	Language:	Español	 Configuración
Basic					
Administrators	On Hold	Music			
Extensions				Add Mi	usic Category
General Settings				default	
Outbound Routes	Add Music Cate	gory			
Trunks				_	
Inbound Call Control	Catogony				
Inbound Routes	Name	mymusic]	
Announcements	Hume.				
IVR					
Queues	Submit Change	•			
Time Conditions	Submit Change	5			
Internal Options & Configuration					
Music on Hold					
System Recordings					

- 3. Seleccione la nueva categoría y agregue el archivo de audio que desea que ese reproduzca mientras se está llamando a una extensión.
- 4. Presione la opción Upload.
- 5. Aplique cambios de configuración.



freePBX 2.2.1 on 192.168.2	2.102	Configuración Herramie	_{ntas Inf} fre	ee <mark>PBX</mark>
Apply Configuration C	Changes	Language:	Español	 Configuración
Basic				
Administrators	On Hold I	Music		
Extensions			Add Mus	sic Category
General Settings	Category: mymus	ic	default	
Outbound Routes			mymusic	;
Trunks	Delete Music Category mymusic			
Inbound Call Control	Lipload a way a	r mo2 filo:		
Inbound Routes	Opidad a .wav d	i inponie.		
Announcements	Seleccionar arch	No se haarchivo	Jpioad	
IVR				
Queues	Enable Random H	Play		
Time Conditions				
Internal Options & Configuration	Completed proce	ssing nothin on you Bru	no mare mo	21
Music on Hold	completed ploce	song nounn on you bru	no mais imp.	
System Recordings	nothin on you	u Bruno mars .mp3	Delet	e

Actividad 6: configurar sistema de colas

- 1. En la página web de Asterisk 1 entre al Modulo "Queues" asigne un número y nombre de la cola.
- Ingrese las extensiones 100,101, 102 en la parte de agentes estáticos, (Esta cola será utilizada para el área de Soporte Tecnico de Internet).



freePBX 2.2.1 on 192.168.2	2.102	Configuración He	rramientas f	ree <mark>PBX</mark>
Apply Configuration (Changes	Language	: Español	Configuración
Basic Administrators Extensions General Settings Outbound Routes Trunks Inbound Call Control Inbound Routes	Add Queue	I C 1		Add Queue
Announcements IVR Queues Time Conditions Internal Options & Configuration Music on Hold System Recordings	queue name: queue password CID name prefix static agents:	d: K: C	IVICIOINTERNET	uplicates

- En las opciones de colas seleccione la categoría de Music on Hold que anteriormente se agregó.
- 4. Ponga el tiempo máximo de espera a 2 minutos.
- 5. Seleccione la estrategia de ring en RONROBIN CON MEMORIA "rrmemory".
- Después de dos minutos si los teléfonos no se contestan haremos que suene la grabación de Lineas-Ocupadas grabada anteriormente. Seleccione Recordings y escoja Lineas-Ocupadas.



Agent Announcement:	None 💌
Hold Music Category:	mymusic 💌
Ringing tone instead of M	DH:
max wait time:	2 minutes
max callers:	4 💌
join empty:	Yes 💌
leave when empty:	No 💌
ring strategy:	rrmemory 💌
agent timeout:	15 seconds 💌
retry:	5 seconds 💌
wrap-up-time:	0 seconds 💌
call recording:	No 💌
event when called:	No 💌
member status:	No 💌
Fail Over Destination	
Phonebook Directory:	Phonebook Directory 💌
Core: Hangup	
Recordings: Lineas-Oct	upadas 💌
Custom App:	

- 7. Envié y aplique los cambios.
- Realice el mismo procedimiento para crear las colas de Soporte Técnico de Telefonía IP (Extensiones 200, 201 y 202), y Soporte Técnico de TV por cable (Extensiones 300,301, 302).

Actividad 7: Configurar IVR

- 1. Diríjase a las configuraciones de IVR.
- 2. Agregue un IVR.
- 3. Elija un nombre para el IVR.



- 4. Elija la grabación que se desea reproducir cuando se ingrese al IVR (IVR_Bienvenida) en la opción Announcement.
- 5. En las casillas que aparecen abajo se escribirán los números que se ocuparan para el mensaje de bienvenida, y se asignara hacia que extensiones se desea enviar. En nuestro caso será "1" indicando que es para soporte técnico de internet y se asignara la cola de servicio de internet.
- 6. Rellene las casillas para servicio de Telefonía IP y Servicio de TV por cable, así como se muestra en la figura siguiente.



Change Name	Bien venida
Timeout	10
Enable Directory	
Directory Context	
Enable Direct Dial	
Announcement	IVR_Blenvenida
Increase Options	Save Decrease Options
Return to IVR	 NR: Unnamed Queues: servicioInternet <1> Phonebook Directory: Phonebook Directory Core: Hangup Recordings: Lineas-Ocupadas
	Custom App:
	 VR: Unnamed Queues: servicioTelefoniaIP
Return to IVR	Phonebook Directory: Phonebook Directory
2	Core: Hangup
	🔘 Recordings: Lineas-Ocupadas 룾
	Custom App:
	VR: Unnamed 💌
	Queues: servicioTVporCable <3>
Return to IVR	Phonebook Directory: Phonebook Directory
3	Core: Hangup
	Recordings: Lineas-Ocupadas
	Custom App:

- 7. Agregue dos casillas más presionando la opción de "Increase Options".
- 8. En estas casillas se agregara la extensión destino "t", con esta extensión cuando no se presiona ninguna extensión cuando se llama al IVR, las llamadas podrán ser contestadas por una extensión determinada o se podrán enviar al destino que se desee. En nuestro caso la enviaremos a la grabación de Bienvenida.
- 9. Agregue la extensión "i", la cual contestara las llamadas para las opciones invalidas marcadas en el IVR al momento de llamar, ver figura siguiente



 IVR: Bienvenida Queues: servicioInternet <1> Phonebook Directory: Phonebook Directory Core: Hangup
(III) Deservation man [11] O [1]

10. Guarde y aplique cambios.

Actividad 8: Configurar Troncales

- 1. Diríjase a configuración de TRUNKS de Asterik1 (Call-center).
- 2. Agregue una Troncal SIP
- 3. Escriba el nombre que se desee que se muestre cuando se llama desde esta troncal (Call-center).
- 4. Como el call-center solo recibirá llamadas, no será necesario escribir la regla de marcado.
- 5. Diríjase a las configuraciones salientes.
- 6. Escriba el nombre de la troncal (Asterisk2, para hacer referencia a la PBX que se va a conectar).
- Configure el campo "PEER Details" de la misma manera como se muestra en la figura siguiente, a excepción del host, la dirección IP que escribiremos en el host será la dirección IP que designamos a Asterisk2.
- 8. El username indica el número principal de la PBX.



Outgoing settings	Outo	going	Setti	ings
-------------------	------	-------	-------	------

Trunk Name:	Asterisk2	
PEER Details.		
canreinvite=	yes	
context=from	-trunk	
host=192.168	.2.100	
nat=yes		
qualify=very		
type=friend		
username=180	0	
		//

Incoming Settings

USER Context:	from-trunk
USER Details:	



- 9. Guarde y aplique cambios.
- 10. Diríjase a la página web de Asterisk 2.
- 11. Entre a configuración de TRUNKS de Asterisk2
- 12. Cree una troncal y realice las configuraciones de la troncal del mismo modo que se hizo con Asterisk 1, con la diferencia que en la regla de marcado pondremos el número principal de Asterisk 1 (1800).
- 13. En la parte de "PEER Details" el host será la dirección IP del call-center "Asterisk1", y el username será 1801, ver figura siguiente.



Outbound Caller ID:	Asterisk2
Never Override CallerID:	
Maximum channels:	
Outgoing	Dial Rules
Dial Rules:	1800
	Clean & Remove duplicates
Dial rules wizards:	(pick one)
Outbound Dial Prefix:	
Outgoing	Settings
Trunk Name:	Asterisk1
PEER Det	ails:
canreinv: context=1	ite=yes from-trunk
nost=192. nat=yes	.168.2.102
qualify=	very
type=frie username=	2na =1801

14. Guarde y aplique cambios.

Actividad 9: Configurar Rutas salientes

- 1. Diríjase a configuración de rutas saliente en Asterisk2.
- 2. Agregue una nueva ruta.
- 3. Asígnele un nombre.
- 4. En las reglas de marcado ponga 1800.
- 5. Elija la Troncal que se creó anteriormente.



Add Route

Route Name:	call-center
Route Password:	
Emergency Dialing:	
Intra Company Route:	
Dial Patterns	
	1800
	Clean & Remove duplicates
Dial patterns wizards:	(pick one) 👻
Trunk Sequence	

SIP/Asterisk1	•
	•
	•

Submit Changes

6. Envié cambios y aplique configuraciones.

Actividad 10: Configurar Rutas entrantes

- 1. Diríjase a la apagina web de Asterisk 1.
- 2. Entre a configuraciones de Rutas entrantes.
- 3. Configure la destinación de la ruta entrante en la opción IVR, y seleccione la grabación de bienvenida que se hizo para la IVR. Ver figura



IVR: Bienvenida
Queues: servicioInternet <1>
Phonebook Directory: Phonebook Directory
◯ Core: Hangup 💌
Recordings: Lineas-Ocupadas
Custom App:

Submit

4. Guarde y aplique cambios.

Actividad 11: Realizar llamadas

- 1. Con los sftphone registrados en Asterisk 2 marque el número del callcenter 1800.
- 2. Cuando marque la opción 1, observe el orden en que suenan los teléfonos 100, 101,102.
- 3. Deje repicar los teléfonos por más de 2 minutos.
- 4. Registre los softphone en las extenciones 200, 201, 202.
- 5. Marque nuevamente el número del call-center 1800.
- 6. Observe el orden de las llamadas.

VI. Preguntas de control

- 1. ¿Qué es el IVR?
- 2. ¿En qué consiste el algoritmo RonRobin con memoria?
- 3. ¿Cuál número se debe de marcar para realizar una grabación?
- 4. ¿Con cuál número se simula una llamada entrante?
- 5. ¿Qué es y en que consiste un sistema de colas?
- 6. ¿Para que sirven las extenciones "t" e "i" en la IVR?



Laboratorio No. 8: Interconexión de centrales Asterisk a través de red MPLS.

Curso	Capacitación en telefonía IP						
Modulo	Redes d	Redes de Datos Grupo					
Tipo Practica	Laboratorio Simulación						
Unidad Temática							
No Alumnos por practica	1		Fe	cha			
Nombre del Profesor							
Nombre(s) del Alumno(s)							
Tiempo estimado	180 min	utos	Vo. Bo	b. De	I Docente		
Comentarios							

Objetivos de la práctica de laboratorio

I. Objetivo General

1. Configurar una red MPLS y realizar llamadas IP a través de ella. .

II. Objetivos específicos

- 1. Mostrar los comandos para establecer el funcionamiento del protocolo LDP.
- 2. Configurar el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF.
- 3. Establecer llamadas a través de la red MPLS.

III. Medios a utilizar

- Equipo de computo
- Router cisco 2800
- Plataforma de máquina virtual VMWare
- Central virtual PBX Asterisk
- Softphones.
- Switch Catalyst 2960

IV. Introducción

El laboratorio a implementar pretende simular la red de MPLS un ISP y la comunicación entre centrales virtuales asterisk. Este puede ser el caso de una



empresa que tiene distintas sucursales en el mundo y debe establecer comunicación entre las distintas partes.

El laboratorio expone los componentes o paquetes de la red MPLS en el proceso de transmisión de paquetes entre centrales telefónicas.

V. Conocimientos previos

- Protocolos OSPF.
- Programación básica de interfaces seriales.
- Configuración de protocolo OSPF en redes IP
- Funcionamiento de redes MPLS.
- Configuración de troncales en centrales Asterisk.

VI. Procedimiento

Actividad 1. Configuración de la red MPLS del ISP.



338 Guías Prácticas del Módulo III: Telefonía IP | VoIP



R1	S 0/0	10.0.1.2	Clase C
R1	S 0/1	10.0.2.1	Clase C
R3	S 0/0	10.0.2.2	Clase C
R3	Fa 1/0	10.0.3.1	Clase C

Paso 1. Interconecte los dispositivos según muestra la figura anterior.

Los router a utilizar son los C2811. Recuerde que los enlaces entre los router R1 y R3 son seriales, en cambio el enlace entre R1 y R2 a través del switch es Ethernet. Y al momento de conectarlos debe utilizar el cable DCE iniciado en R1 hacia R3 para que se reconozca que este será el DCE.

Paso 2. Proceda a asignar las direcciones IP a las terminales de los dispositivos, según se muestran en la tabla de referencia.

Paso 3. Configure la terminal DCE del router R1 con un clock rate de 64000.

Paso 4. Verifique que las terminales entre R1 y R3 están conectadas y existe comunicación entre ellas enviando mensajes ICMP entre los puntos conectados directamente.

Ingrese a la línea de comando de cada router y utilice el comando ping. En este punto la red solo debe ser capaz de enviar y recibir mensajes ICMP entre nodos adyacentes.

Actividad 2. Configuración de la interfaz loopback en los routers La interfaz loopback sirve como un identificador para el router en que se configura.



Hacemos énfasis en configurarle porque es necesaria para la configuración del protocolo OSPF que se configuraran más adelante, pues se asocia la interfaz loopback a procesos en OSPF.

Las sesiones OSPF requieren de la existencia de una interfaz, en caso de asociarlo a una interfaz física, se corre el riesgo que esta se dañe y se pierda la conexión. Por ende se prefiere asociar los procesos a una interfaz virtual.

Paso 1. Para configurarle se utilizan los comandos:

R1# configure terminal R1(config)# interface loopback 0 R1(config)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Solamente los router R1, R2 y R3 se configuraran con las interfaces loopback. Las interfaces pueden denotarse por cualquier número; en este caso, le llamamos 0. Las direcciones IP de las interfaces loopback deben ser distintas entre los router pero deben pertenecer todas a la misma red. Es decir, a la red 192.168.1.0.

Paso 2. Realice el proceso del paso 1 para los router R2 y R3, asignados diferentes direcciones IP.

Paso 3. Verificación de las interfaces loopback

Verifique que las interfaces loopback se han configurado correctamente en cada router utilizando el comando

R1# show ip interface brief



Actividad 3. Configuración OSPF

Paso 1. Para configurar el protocolo OSPF seguiremos el procedimiento desarrollado en el laboratorio 9 del módulo II. Los comandos son:

R1# configure terminal R1(config)# router ospf 1 R1(config – router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1 R1(config – router)# network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0 R1(config –router)#^Z

En este caso, se han definido 3 áreas OSPF. Las área 1 y 2 corresponden a las secciones fuera de la red MPLS y el área 0 es el backbone de MPLS.

Paso 2. Realice el mismo procedimiento para los router R2 y R3.

Paso 4. Revise que la configuración del protocolo OSPF es correcta a través de los comandos:

R1# s hip ospf interface R1# s hip opsf neighbors

Paso 5. Verifique que existe conectividad entre los router no adyacentes enviando mensajes ICMP entre los routers no adyacentes de la red MPLS y finalmente entre las router R4 y R5.

Actividad 4. Configuración básica de MPLS.

El escenario para establecer el protocolo MPLS ya está listo, ahora es necesario iniciar el protocolo de distribución de etiquetas en las distintas interfaces en las que se desea se transmita a través de etiquetas.



Paso 1. Configure el reenvio express de cisco en todos los router que tienen funcionalidad PE y P. CEF es el conjunto de funcionalidades que reúnen los equipos CISCO para poder trabajar en un entorno MPLS en otras funciones.

Los comandos a utilizar son:

R1# configure terminal

R1(config)# ip cef

Para comprobar que el CEF ha sido activado en el router es necesario utilizar el comando *sh ip cef summary.* Si está activado nos mostrara una tabla sobre los comandos hábiles en el router. Algo importante es la versión de esta tabla, algunas tablas pueden activarse pero si la versión no es tan reciente puede que el router no reconozca algunos comandos de MPLS.

Paso 2. Este mismo proceso se debe llevar a cabo en los router R2 y R3.

Paso 3. Activación del protocolo de distribución de etiquetas LDP.

En esta parte designaremos que interfaces redirigen mediante el protocolo MPLS. Note que solamente las interfaces seriales de los routers utilizaran MPLS.

Los comandos a utilizar son:

- R1 (config)# interface s0/0
- R1 (config if)# mpls ip
- R1 (config if)# mpls label protocol ldp
- R1 (config if)# exit
- R1 (config)# interface s0/1
- R1 (config –if)#mpls ip



R1 (config – if)mpls label protocol ldp

Paso 4. Realice el mismo proceso para las interfaces seriales de los router
R2 y R3.
Paso 5. Verifique que los parámetros e interfaces mpls han sido configurados correctamente, usando los comandos:
R1# show mpls interfaces
R1# show mpls ldp parameters

Actividad 5. Configuración de centrales virtuales PBX

- 1. Inicialice el Asterisk mediante una máquina virtual.
- Cuando cargue el sistema operativo Linux Centos aparecerá el login para ingresar al Asterisk y luego el password. El login es root mientras que la contraseña es definida por el usuario. En este caso la contraseña es electrónica.
- 3. Para salir de Asterisk presione Control + Alt.



Fig. 2 Asterisk login



4. Introduzca el comando netconfig para cambiar la dirección IP que contiene por defecto el Asterisk y presione yes.

netconfig 0.8.21 (C) 1999 Red Hat, Inc.
Network configuration
Would you like to set up networking?
<tab>/<alt-tab> between elements <space> selects <f12> next screen</f12></space></alt-tab></tab>

Fig. 3 Comando netconfig

- 5. Ingrese los parámetros de configuración IP.
- 6. Establezca la dirección IP en 192.168.1.3; máscara 255.255.255.0 y tanto el Gateway por defecto como el primary nameserver en 192.168.1.1.
- 7. Presione ok.

	Configure	TCP/IP
ease enter em should tation (fo	r the IP configurati be entered as an IP or example, 1.2.3.4) Use dumamic IP confi	on for this machine. ¹ address in dotted-de ¹ .
I) Ni Di Pi	P address: etmask: efault gateway (IP): rimary nameserver:	192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1
	OK	Back



Fig. 4 Configuración TCP/IP

8. Luego escriba el comando service network restart para reiniciar el servicio de red.

9. Ingrese el comando ifconfig para verificar si la información de los parámetros

IP está configurada correctamente.



Fig. 5 Comando ifconfig

Actividad 6. Agregar extensiones

4. Agregaremos 9 extensiones para realizar las pruebas de llamadas dentro del

Asterisk 1. Las extensiones serán 2xxx para Asterisk1 y 1xx para Asterisk 2

- 5. En la página web nos dirigimos a la opción de configuración y luego a la opción Extensiones ubicado en la parte superior izquierda.
- 6. Seleccionamos el dispositivo que será Generic SIP Device y seleccionamos la opción Enviar.

Actividad 7: Añadir Troncales en el Asterisk1

- En el menú de Configuración elija Troncales.
- 8. Seleccione agregar una troncal SIP.
- 9. En la casilla correspondiente a Reglas de Marcado Saliente introduzca 1xx que será el patrón a utilizar en las extensiones del Asterisk 2



- 10. Configure los detalles de las troncales de la salida y de entrada tal como se muestra en la figura 6.
- 11. De click en enviar.
- 12. De click en Apply Configuration Changes.

freePBX 2.2.1 on 192.168.	Configuración Herra	amientas Informes Panel Grabacio	nes	tr	eePBX
			Language:	Español	Configuración
Básico Gestión de usuarios	Add SIP Trunk			Aŕ	iadir Troncal
Extensiones Configuraciones Generales	Configuraciones Generales			Tr	oncal ZAP/g0
Rutas Salientes	Caller ID Saliente:				
Inhound Call Control	Never Override CallerID:				
Rutas Entrantes	Canales Máximos:				
	Reglas de Marcado Saliente				
	Reglas de Marcado:	1××			
		~			
		Limpiar y eliminar duplicados			
	Asistente de reglas de marcado:	(elegir uno)		*	
	Prefijo de Marcado Saliente:				
	Configuración de salida				
	Nombre de la Troncal: E Detalles del troncal de salida:	EnlaceHipath			
	<pre>canreinvite=yes context=from-internal host=192.168.1.2 nat=yes qualify=very type=friend</pre>				
	Configuración de Entrada				
	Contexto del troncal de entrada:	rom-internal			
	Detalles del troncal de entrada:				
		~			

Fig. 6 Configuración de troncales en Asterisk.



Actividad 8: Añadir Ruta de Salida en el Asterisk1

- 1. En el menú de Configuración elija Rutas Salientes.
- 2. De click en Añadir Ruta de Salida.
- 3. Ingrese el nombre de la Ruta de Salida "Asterisk".
- 4. En la casilla correspondiente a Patrones de marcado introduzca 1xx que será el patrón a utilizar en las extensiones del Asterisk2
- 5. En la casilla correspondiente a Secuencia de las troncales, seleccione la troncal creada Asterist1/Asterisk2
- 6. De click en enviar cambios.
- 7. De click en Apply Configuration Changes

			Language:	Español	🝸 Configuración
Básico	47 U. D. A. J.	o. 11 I.			
Gestión de usuarios	Anadir Ruta de	Salida		Añadir R	uta de Salida
Extensiones		12 - 12 - 2			
Configuraciones Generales	Nombre de la Ruta:	Asterisk			
Rutas Salientes	Contraseña de Ruta:				
Troncales	Llamadas de emergencia				
Inbound Call Control	Intra Company Route:				
Rutas Entrantes	Patrones de marcado				
		1xx	-		
	Dial patterns wizards:	(elegir uno)			
	Secuencia de las troncale	S			
	Enviar cambios	ZAP/g0 SIP/EnlaceHipath			

Fig. 7 Configuración de ruta parte 1 en Asterisk.

 Añada otra Ruta Saliente ahora con el nombre de prueba, tal como lo hizo con la ruta Asterisk1.



			(A) It is a second sec second second sec
Básico		0-11-1-	
Gestión de usuarios	Anadir Ruta de s	Salida	Añadir Ruta de Salida
Extensiones			0 Asterisk
Configuraciones Generales	Nombre de la Ruta:	Prueba	
Rutas Salientes	Contraseña de Ruta:		
Troncales	Llamadas de emergencia:		
Inbound Call Control	Intra Company Route:		
Rutas Entrantes	Patrones de marcado		
		1xx	
		Limpiar y eliminar duplicados	
	Dial patterns wizards:	(elegir uno) 💌	
	Secuencia de las troncale	S	
		SIP/EnlaceHipath 💌	
	Enviar cambios		

Fig. 8 Configuración de ruta parte 2 en Asterisk.

 Ahora observe el patrón de las rutas de salida en la figura 9, una flecha va hacia afuera mientras la otra hacia adentro. Eso significa que la ruta de salida Asterisk fue configurada correctamente como tal.



freePBX 2.2.1 on 192.168.	3 Configuración Herramientas Informes Panel Grabaciones	fr	eePBX
	Language	Español	ど Configuración
Básico			
Gestión de usuarios	Anadir Ruta de Salida	Añadir R	uta de Salida
Extensiones		0 Asteris	ik
Configuraciones Generales	Nombre de la Ruta:	3	
Rutas Salientes	Contraseña de Ruta:	1 Prueba	а
Troncales	Llamadas de emergencia: 🔽	3	
Inbound Call Control	Intra Company Route:		
Rutas Entrantes	Patrones de marcado		

Fig. 9 Configuración de ruta parte 3 en Asterisk.

Realice el mismo proceso de configuración para el Asterisk1.

Actividad 9. Verificación de funcionamiento.

Paso 1. Una vez configurados los terminales Asterisk utilice el comando Ping para verificar conectividad entre los extremos.

Paso2. Proceda a realizar una llamada entre las centrales.

VII. Preguntas de control

Explique el proceso de comunicación de este escenario.